

# Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX für MOVI-PLC®

FE330000

Ausgabe 07/2006 11423404 / DE









1	Wich	ntige Hinweise	5
_		•	_
2		eitung	
	2.1	Anwendungsbereich	
	2.2	Übersicht der Bibliotheken MPLCMotion_MDX/MX	
	2.3	Übersicht weiterer Bibliotheken für die Steuerung MOVI-PLC®	11
3	Proj	ektierung und Inbetriebnahme	
	3.1	Voraussetzungen	12
	3.2	Kommunikationszeiten	
	3.3	Inbetriebnahme MOVIDRIVE® B	15
	3.4	Inbetriebnahme MOVIAXIS®	19
	3.5	Einheiten und Wertebereiche MOVIDRIVE® B	20
	3.6	Einheiten und Wertebereiche MOVIAXIS <sup>®</sup>	21
4	Reso	chreibung der Funktionsbausteine	22
•	4.1	Generelles Verhalten der Funktionsbausteine	
	4.2	Zustandsdiagramm	
	4.3	Verzeichnis MDX/MX_Config	
	1.0	4.3.1 Funktionsbaustein MC_InitialConfig_MDX/MX	
		4.3.2 Funktionsbaustein MC_SetSync_MDX/MX	
	4.4	Verzeichnis MDX/MX_InverterParameters	
		4.4.1 Funktionsbaustein MC_GetDataprofile4Data_MDX	
		4.4.2 Funktionsbaustein MC ReadParameter MDX/MX	
		4.4.3 Funktionsbaustein MC_WriteParameter_MDX/MX	
		4.4.4 Funktionsbaustein MC_SetDynamics_MDX/MX	
		4.4.5 Funktionsbaustein MC_SetEncoderType_MDX/MX	
		4.4.6 Funktionsbaustein MC_SetJerk_MDX/MX	
		4.4.7 Funktionsbaustein MC_SetLimiter_MDX/MX	
		4.4.8 Funktionsbaustein MC_SetHomeParameters_MDX/MX	
	4 -	4.4.9 Funktionsbaustein MC_SetModuloParameters_MDX/MX	
	4.5	Verzeichnis MDX/MX_Main	
		4.5.1 Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX/MX	53
		4.5.2 Funktionsbaustein MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX4.5.3 Funktionsbaustein MC_Power_MDX/MX	
		4.5.4 Funktionsbaustein MC_QuickEnable_MDX/MX	
		4.5.5 Funktionsbaustein MC_Reset_MDX/MX	
	4.6	Verzeichnis MDX/MX_SingleAxis	
		4.6.1 Funktionsbaustein MC_MoveVelocity_MDX/MX	
		4.6.2 Funktionsbaustein MC MoveAbsolute MDX/MX	
		4.6.3 Funktionsbaustein MC_MoveAbsoluteModulo_MDX	
		4.6.4 Funktionsbaustein MC_MoveRelative_MDX/MX	
		4.6.5 Funktionsbaustein MC_MoveRelativeModulo_MDX	
		4.6.6 Funktionsbaustein MC_MoveModulo_MX	78
		4.6.7 Funktionsbaustein MC_Home_MDX/MX	80
		4.6.8 Funktionsbausteine MC_AxisStop_MDX/MX	
		und MC_Stop_MDX/MX	82
	4.7	Verzeichnis MDX_SingleAxisSensorless	
		4.7.1 Funktionsbaustein MC_MoveVelocitySensorless_MDX	84
		4.7.2 Funktionsbausteine MC_AxisStopSensorless_MDX	2.2
		LING IVIL: STONSONSONIAGE IVILIX	86





	4.8	Verzeichnis MDX/MX_SingleAxisSEW	89
		4.8.1 Funktionsbaustein MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX	89
		4.8.2 Funktionsbaustein MC_MoveTargetPosition_MDX/MX	
		4.8.3 Funktionsbaustein MC_HomeEnable_MDX/MX	95
		4.8.4 Funktionsbaustein MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX	97
	4.9	Verzeichnis MDX/MX_Supplements	100
		4.9.1 Funktionsbausteine MC_TouchProbeMDX/MX	100
		4.9.2 Funktionsbausteine MC_GetInverterInfos_MDX/MX	103
		4.9.3 Funktionsbaustein MC_ReadActualPosition_MDX	105
		4.9.4 Funktionsbaustein MC_ReadAxisError_MDX	106
		4.9.5 Funktionsbaustein MC_ReadStatus_MDX	
	4.10	Fehler-Identifikator	109
5	Prog	rammierbeispiele	111
•	5.1	Voraussetzungen	
	5.2	Positionieren einer Motorachse	
	5.3	Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber	
		Tienk strick sizes Meteorskes skee Oak st	124
	5.4	Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber	129
6	Anha	ng	134
	6.1	Übersicht der übertragenen MOVIDRIVE®-/ MOVIAXIS®-Istwerte	134
	6.2	CAN-Identifier	135
	6.3	Systemvariablen MOVIDRIVE® B	137
	0.0	0,000	107
_			



## 1 Wichtige Hinweise



- Dieses Handbuch ersetzt nicht die ausführliche Betriebsanleitung!
- Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und die angesteuerten Antriebe nur durch Elektro-Fachpersonal unter Beachtung der gültigen Unfallverhütungsvorschriften, dem Handbuch der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und den Betriebsanleitungen MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B oder MOVIAXIS<sup>®</sup> MX installieren und in Betrieb nehmen!

## **Dokumentation**

- Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation und Inbetriebnahme von Umrichtern oder Servoverstärkern beginnen, die von der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> gesteuert werden.
- Das vorliegende Handbuch setzt das Vorhandensein und die Kenntnis der MOVIDRIVE<sup>®</sup>- und MOVIAXIS<sup>®</sup>-Dokumentation, insbesondere des Systemhandbuches MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B und des Systemordners MOVIAXIS<sup>®</sup>, voraus.
- Querverweise sind in diesem Handbuch mit "→" gekennzeichnet. So bedeutet beispielsweise (→ Kap. X.X), dass Sie im Kapitel X.X dieses Handbuches zusätzliche Informationen finden.
- Die Beachtung der Dokumentation ist die Voraussetzung für einen störungsfreien Betrieb und die Erfüllung eventueller Garantieansprüche.

### Bussysteme

### Allgemeine Sicherheitshinweise zu Bussystemen:

Sie verfügen hiermit über ein Kommunikationssystem, das es ermöglicht, in weiten Grenzen die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>, den Umrichter MOVIDRIVE<sup>®</sup> und den Servoverstärker MOVIAXIS<sup>®</sup> an Anlagengegebenheiten anzupassen. Wie bei allen Bussystemen besteht die Gefahr einer von außen (bezogen auf das Gerät) nicht sichtbaren Änderung der Einstellungen und somit des Geräteverhaltens. Dies kann bei isolierter Betrachtung dieses Geräts zu unerwartetem (jedoch im Geräteverbund kontrolliertem) Systemverhalten führen.



Symbolerklärung der Sicherheitsund Warnhinweise

## Beachten Sie unbedingt die in dieser Dokumentation enthaltenen Sicherheitsund Warnhinweise!



## Drohende Gefahr durch Strom.

Mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.



#### Drohende Gefahr.

Mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.



#### Gefährliche Situation.

Mögliche Folgen: Leichte oder geringfügige Verletzungen.



## Schädliche Situation.

Mögliche Folgen: Beschädigung des Gerätes und der Umgebung.



Anwendungstipps und nützliche Informationen.





## 2 Einleitung

Inhalt dieses Handbuchs Dieses Benutzerhandbuch beschreibt die Funktionsbausteine der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX sowie deren Anwendung.

## Beschreibung

MOVI-PLC<sup>®</sup> ist eine gemäß der Norm IEC 61131-3 speicherprogrammierbare Steuerung. Eine Ausprägung der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> ist z. B. die Steuerungskarte Typ DHP11B.

Sie können die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> z. B. als Steuerungseinheit eines Maschinenmoduls einsetzen. Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> steuert dann alle Antriebe innerhalb des Maschinenmoduls und entlastet somit die übergeordnete Steuerung (z. B. Maschinenoder Anlagen-SPS). In Verbindung mit einem Bedien-Terminal DOP und CANopen IOs übernimmt die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> auch die gesamte Steuerung kompletter Maschinen.

Die im vorliegenden Handbuch beschriebenen Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX der Steuerung MOVI-PLC® ermöglichen die einfache und zentrale Programmierung der Achsbewegungen der angeschlossenen MOVIDRIVE® MDX60B/61B-/MOVIAXIS®-Antriebe.

Die Ansteuerung der Frequenzumrichter MOVITRAC® 07 / B, MOVIMOT® und des integrierten Frequenzumrichters im MOVIFIT® FC ist im Handbuch "Bibliotheken MPLCMotion MC07 und MPLCMotion MM für MOVI-PLC®" beschrieben.

Weitere Information zur Bibliothek MPLCProcessdata finden Sie im Systemhandbuch "MOVI-PLC® Programmierung im PLC-Editor".

### Funktionen

Die Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX stellen für jeden angeschlossenen Antrieb MOVIDRIVE $^{\circledR}$  MDX60B/61B bzw. MOVIAXIS $^{\circledR}$  folgende Funktionen zur Verfügung:

- Verwaltungsfunktionen
- Umrichterbetrieb (Drehzahlvorgabe)
- Referenzfahrt
- Positionieren
- usw.

Die Ausführung dieser Funktionen erfolgt dezentral in den Umrichtern und Servoverstärkern. Die Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX stellen eine schnelle Kommunikation zu den Umrichtern und Servoverstärkern sicher und ermöglichen eine einfache zentrale Programmierung der Motorachsbewegungen in der Steuerung MOVI-PLC®.

## Weiterführende Literatur

Für die einfache und effektive Nutzung der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX fordern Sie neben diesem Handbuch folgende weitere Handbücher an:

- Systemhandbuch "MOVI-PLC® Programmierung im PLC-Editor"
- Handbuch "Steuerung MOVI-PLC® basic DHP11B.."
- Systemhandbuch "MOVIDRIVE® MDX60B/61B"
- Systemordner "MOVIAXIS®"

Beachten Sie bei allen Arbeiten am Antriebssystem die Anleitungen und Sicherheitshinweise dieser Handbücher.





## 2.1 Anwendungsbereich

Die Bibliotheken  $\mathtt{MPLCMotion\_MDX}$  und  $\mathtt{MPLCMotion\_MX}$  eignen sich für alle Anwendungen, bei denen die Steuerung  $\mathtt{MOVI-PLC}^{\textcircled{\$}}$  einen oder mehrere Umrichter zentral steuert.

## Anwendungsbeispiele

Typische Anwendungsbeispiele der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX sind:

- Maschinenmodule
- Kleine Maschinen
- Anlagenmodule
- Regalbediengeräte
- Hubstationen
- ..

## Eigenschaften

Die Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX zeichnen sich durch folgende Eigenschaften aus:

- Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> basic DHP11B.. kann mit Hilfe der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX bis zu 12 Antriebe steuern, die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> advanced bis zu 64 Antriebe.
- Der Anwender muss sich nicht mit Kommunikations-Schnittstellen befassen, sondern bedient die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> ausschließlich durch Bewegungs- und Verwaltungsbefehle. Der Anwender benötigt kein Wissen über die Kommunikation mit dem Systembus und nur geringe Kenntnisse über die Parametrierung des Umrichters oder Servoverstärkers (z. B. bei der Inbetriebnahme und der Einstellung der Systembus-Adresse).
- Der Systembus ermöglicht eine schnelle Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und den Umrichtern/Servoverstärkern.
- Die Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX verfügen über zahlreiche Funktionsbausteine. Der Anwender kann eigene Anwendungen flexibel und schnell programmieren.
- PLCopen-gerechte Befehle ermöglichen dem Anwender eine kurze Einarbeitungszeit.





## 2.2 Übersicht der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX/MX

## Erforderliche Bibliotheken

Binden Sie die Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX im Bibliotheksverwalter des PLC-Editors der Software MOVITOOLS<sup>®</sup>-MotionStudio ein ( $\rightarrow$  Kap. "Programmierbeispiele").

Dabei werden im Bibliotheksverwalter und beim Einstellen des Zielsystems ( $\rightarrow$  Kap. "Programmbeispiele") die im folgenden aufgeführten Bibliotheken automatisch mit eingebunden, die für die Ausführung von Bausteinen der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion MX erforderlich sind.

- MPLCDatatypes
- MPLCInterface\_CAN
- MPLCInterface\_COM
- MPLCInterface\_MoviLink
- MPLCSystem ErrorCodes
- MPLCSystem\_MathFunctions
- MPLCSystem\_"MOVI-PLC-Typ"

(z. B. MPLCSystem\_DHP11B, gemäß Zielsystem-Einstellung)

Die Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX verfügen über folgende Funktionsbausteine, die gemäß ihrer Funktion in mehrere Verzeichnisse unterteilt sind:

## MDX/MX\_Config

Verzeichnis MDX/MX\_Config:

- MC\_InitialConfig\_MDX/MX
- MC\_SetSync\_MDX/MX

## MDX/MX\_Inverter Parameters

Verzeichnis MDX/MX\_InverterParameters:

- MC\_GetDataprofile4Data\_MDX
- MC ReadParameter MDX/MX
- MC\_WriteParameter\_MDX/MX
- MC SetDynamics MDX/MX
- MC SetEncoderType MDX/MX
- MC\_SetJerk\_MDX/MX
- MC\_SetLimiter\_MDX/MX
- MC\_SetHomeParameters\_MDX/MX
- MC\_SetModuloParameters\_MDX/MX

## MDX/MX Main

Verzeichnis MDX/MX\_Main:

- MC\_ConnectAxis\_MDX/MX
- MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX
- MC\_Power\_MDX/MX
- MC QuickEnable MDX/MX
- MC Reset MDX/MX

## MDX/MX\_-SingleAxis

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis:

- MC Home MDX/MX
- MC\_AxisStop\_MDX/MX
- MC\_Stop\_MDX/MX
- Continuous-Motion-Funktionsbaustein:
  - MC\_MoveVelocity\_MDX/MX





## **Einleitung**

## Übersicht der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX/MX

- Discrete-Motion-Funktionsbausteine:
  - MC MoveAbsolute MDX/MX
  - MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX
  - MC MoveRelative MDX/MX
  - MC MoveRelativeModulo MDX
  - MC\_MoveModulo\_MX

## MDX\_SingleAxis Sensorless

Verzeichnis MDX\_SingleAxisSensorless:

- MC StopSensorless MDX
- MC\_AxisStopSensorless\_MDX
- Continuous-Motion-Funktionsbaustein:
  - MC MoveVelocitySensorless MDX



Das Verzeichnis MC\_SingleAxisSensorless existiert nur in der Bibliothek MPLCMotion\_MDX.

## MDX/MX\_-SingleAxisSEW

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW:

- MC\_HomeEnable\_MDX/MX
- Continuous-Motion-Funktionsbausteine:
  - MC MoveTargetSpeed MDX/MX
  - MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX
- · Discrete-Motion-Funktionsbausteine:
  - MC MoveTargetPosition MDX/MX
  - MC MoveTargetPositionModulo MDX/MX



Der Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeedSensorless existiert nur in der Bibliothek MPLCMotion MDX.

## MDX/MX\_Supplements

Verzeichnis MDX\_Supplements:

- MC\_TouchProbe1\_MDX/MX
- MC TouchProbe2 MDX/MX
- MC\_GetInverterInfos\_MDX/MX
- MC\_ReadActualPosition\_MDX
- MC ReadAxisError MDX
- MC ReadStatus MDX



## Hinweis:

Die Bibliotheken  ${\tt MPLCMotion\_MDX}$  und  ${\tt MPLCMotion\_MX}$  können Sie mit allen anderen Bibliotheken für die Steuerung MOVI-PLC gleichzeitig verwenden.

Ein fehlerfreier Betrieb ist nur sichergestellt, wenn Sie alle Umrichter und Servoverstärker, die mit Hilfe der Funktionsbausteine der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX angesteuert werden, auf einem oder mehreren System-CAN-Bussen betreiben, auf denen keine weiteren, manuell eingerichteten CAN-Objekte (z. B. SCOM Transmit / Receive) eingerichtet sind.





## 2.3 Übersicht weiterer Bibliotheken für die Steuerung MOVI-PLC®

Neben den Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX können Sie im PLC-Editor der Software MOVITOOLS®-MotionStudio zahlreiche weitere Bibliotheken zur optimierten Ansteuerung von Antriebs- und Frequenzumrichtern von SEW-EURODRIVE sowie weitere Peripheriemodule einbinden.

Die folgende Übersicht zeigt die Grundbibliotheken zur Ansteuerung von Geräten, die an die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> angeschlossen werden. Zusätzlich zu diesen Bibliotheken stehen Ihnen je nach Umrichtertyp weitere applikationsspezifische Bibliotheken z. B. für Handling, Kurvenscheiben, Synchronlauf, Wickelanwendungen, usw. zur Verfügung.

MPLCProcessdata	MPLCMotion_MDX	MPLCMotion_MC07	MPLCMotion_MX	MPLCMotion_MM	MPLCUtilities
MOVI-PLC® wie herkömmliche Steuerung nutzbar	MOVI-PLC® als Motion Controller für MOVIDRIVE® B	MOVI-PLC <sup>®</sup> als Motion Controller für MOVITRAC <sup>®</sup> 07 MOVITRAC <sup>®</sup> B MOVIFIT <sup>®</sup>	MOVI-PLC <sup>®</sup> als Motion Controller für MOVIAXIS <sup>®</sup>	MOVI-PLC® als Motion Controller für MOVIMOT®	Anschluss von z. B. CANopen I/O-Modulen
Ansteuerung aller SEW- Umrichter über Prozessdaten     für Nutzung von Prozessdaten- profilen, Applikationsmodulen oder eigenen IPOS® Programmen	Einachs-Bewegungsbefehle     Nutzung der Schnittstellen von MOVIDRIVE® B	Drehzahlbefehle     Nutzung der     Schnittstellen von     MOVITRAC® 07     MOVITRAC® B     MOVIFIT® FC	Einachs- Bewegungs- befehle     Nutzung der Schnittstellen von MOVIAXIS®	Drehzahl- befehle     Nutzung der Schnittstellen von MOVIMOT®	
<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>	<b>\</b>
SEW Processdata Module	MOVIDRIVE® B	MOVITRAC® 07 MOVITRAC® B MOVIFIT® FC	MOVIAXIS®	MOVIMOT®	CANopen I/O- Module
Elemente, die zur Nutzung der Bibliotheken in der Steuerungskonfiguration des PLC-Editors eingebunden werden müssen					
Übersicht der umrichter-/gerätespezifischen Motion- und Ein-/Ausgangs-Bibliotheken					

Voraussetzungen

## 3 Projektierung und Inbetriebnahme

Dieses Kapitel informiert Sie über die Voraussetzungen bei der Verwendung der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX und gibt Ihnen wichtige Projektierungs- und Inbetriebnahmehinweise.

## 3.1 Voraussetzungen

## PC und Software

Zur Programmierung der Steuerung MOVI-PLC unter Verwendung der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX sind ein Engineering-PC und die Software MOVITOOLS -MotionStudio erforderlich. Nähere Informationen über die Anforderungen an den PC und die Software entnehmen Sie dem Systemhandbuch "MOVI-PLC Programmierung im PLC-Editor".

## MOVI-PLC®

Die Firmwareversion der MOVI-PLC<sup>®</sup> und die Version der Motion-Bibliothek müssen übereinstimmen. Beide Versionen können Sie sich über das Tool "Information & Remote Control" anzeigen lassen (Aufruf über das Kontextmenü der "MOVI-PLC" in der Software MOVITOOLS<sup>®</sup>-MotionStudio). Mit dem Tool "Versionsverwaltung" können Sie die entsprechenden Versionen von Firmware und Motion-Bibliothek laden (Aufruf über das Kontextmenü der "MOVI-PLC" in der Software MOVITOOLS<sup>®</sup>-MotionStudio).



Für einen fehlerfreien Betrieb müssen Sie alle Funktionsbausteine (Ausnahme: Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX) der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX und MPLCMotion\_MX jeweils in der gleichen Task der MOVI-PLC® ausführen lassen ( $\rightarrow$  Systemhandbuch "MOVI-PLC® Programmierung im PLC-Editor")

## MOVIDRIVE® B



- Die Ansteuerung des Umrichters MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B durch die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> ist erst ab MOVIDRIVE<sup>®</sup>-Firmwarestand 824 854 0.16 möglich.
- Wird die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> in MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B eingebaut, ist mindestens Firmwarestand 824 854 0.16 nötig, auch wenn dieses MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX61B nicht durch die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> angesteuert wird.
- Für den Einsatz von Continuous-Motion-Funktionsbausteinen (→ Kap. 2.2) und Funktionsbausteinen, die die Motorachse positionieren (Discrete-Motion-Funktionsbausteine, MC\_Home\_MDX, MC\_HomeEnable\_MDX), ist die Standardausführung MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B ausreichend.



Voraussetzungen



## **MOVIAXIS®**



Die Ansteuerung des Servoverstärkers MOVIAXIS<sup>®</sup> durch die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> ist erst ab Firmwarestand 1820 880 0.20 des MOVIAXIS<sup>®</sup> möglich.

## Steuerungs-Topologie

An die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> können Sie über die System-CAN-Busse bis zu 64 der folgenden Umrichter anschließen (mit MOVI-PLC<sup>®</sup> basic bis zu 12):

- MOVIDRIVE® MDX60B/61B
- MOVIAXIS<sup>®</sup>
- MOVITRAC® 07 / B
- MOVIMOT<sup>®</sup> (Feldbus-Schnittstelle CANopen MFO... erforderlich)
- über die Bibliothek MPLCProcessdata angesteuerte Umrichter (z. B. MOVIDRIVE® A)

Beachten Sie folgende Voraussetzungen für MOVI-PLC® basic DHP11B..:

- Schließen Sie maximal 6 Umrichter an einen System-CAN-Bus an.
  - Bei Anschluss von bis zu drei Umrichtern an einen System-CAN-Bus: Stellen Sie die Baudrate des System-CAN-Bus auf ≥ 500 kBit/s ein.
  - Bei Anschluss von 4 bis 6 Umrichtern an einen System-CAN-Bus: Stellen Sie die Baudrate des System-CAN-Busses auf 1000 kBit/s ein (wenn schnellstmögliche Datenübertragung erforderlich).



#### Achtung:

Die in diesem Kapitel genannten technischen Eigenschaften sind nur gültig, wenn keine weiteren CAN-Bus-Teilnehmer an dem zur Ansteuerung der Umrichter/Servoverstärker verwendeten System-CAN-Bus aktiv sind.

Schließen Sie an den System-CAN-Bus, an dem über die im Kapitel "Übersicht weiterer Bibliotheken für die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>" aufgeführten Bibliotheken angesteuerten Umrichter angeschlossen sind, keine weiteren CAN-Bus-Teilnehmer an!



Kommunikationszeiten

## 3.2 Kommunikationszeiten

Alle an die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> angeschlossenen MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B / MOVIAXIS<sup>®</sup> senden ihre aktuellen Istwerte an die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>. Die Zykluszeit zur Übertragung der Istwerte ist abhängig vom Datenprofil, das in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern des Umrichters/Servoverstärkers eingestellt ist. Beachten Sie bei der Projektierung die Aktualisierungszeiten der Istwerte von MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B und MOVIAXIS<sup>®</sup>.

Eine detaillierte Beschreibung der Datenprofile und der zugehörigen Kommunikationszeiten finden Sie im Anhang ( $\rightarrow$  Kap. "6.1").

## MOVIDRIVE® B -SSI-Geber

Der Einsatz eines SSI-Gebers verlangsamt alle Parameterzugriffe um den Faktor fünf. Vermeiden Sie deshalb den Einsatz eines SSI-Gebers bei MOVIDRIVE® B und setzen Sie stattdessen einen Hiperface®-Geber ein.

Dieses Verhalten wirkt sich aus auf die Reaktionszeit der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> im Zusammenhang mit den Umrichtern. Berücksichtigen Sie dieses Verhalten bei der Projektierung.



## Projektierung und Inbetriebnahme Inbetriebnahme MOVIDRIVE® B



## 3.3 Inbetriebnahme MOVIDRIVE® B

Dieses Kapitel beschreibt die Inbetriebnahme des Umrichters MOVIDRIVE<sup>®</sup> B. Die Inbetriebnahme müssen Sie durchführen, wenn der Antriebsumrichter durch die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> gesteuert werden soll.

## Warr




Die Inbetriebnahme des Umrichters dürfen Sie nur mit Hilfe des in diesem Kapitel beschriebenen Inbetriebnahmeassistenten durchführen.

Die folgenden Tätigkeiten sind sowohl bei der Erstinbetriebnahme als auch bei der Wiederinbetriebnahme oder bei Optimierungen nur von entsprechend geschultem Personal zulässig:

- Manuelle Änderungen von Parametern des Umrichters
- Eine direkte Inbetriebnahme des Umrichters über den Motor-Inbetriebnahmeassistenten

Manuelle Änderungen können zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führen, die den Tod oder schwerste Verletzungen des Personals verursachen können.



58194AXX

Zum Inbetriebnahmeassistenten [DriveStartup for MOVI-PLC] gelangen Sie über das Kontextmenü des Eintrags [MDX ...] im Gerätebaum der Software MOVITOOLS®-MotionStudio.

Der Inbetriebnahmeassistent führt Sie schrittweise durch die Inbetriebnahme:

- Laden des Auslieferungszustandes
- 2. Inbetriebnahme des Umrichters
- 3. Konfiguration der Shell-Parameter




## Projektierung und Inbetriebnahme Inbetriebnahme MOVIDRIVE® B

- 4. Download der Eingabewerte
- 5. Sicherung der Umrichterdaten

Der Inbetriebnahmeassistent erkennt beim Starten automatisch, ob es sich um eine Erst- oder um eine Wiederinbetriebnahme handelt.

Bei der Erstinbetriebnahme müssen Sie alle fünf Schritte der Inbetriebnahme nacheinander ausführen.

Bei der Wiederinbetriebnahme springt der Inbetriebnahmeassistent direkt zum Schritt 3. Sie können jedoch auch bei einer Wiederinbetriebnahme durch manuelles Anklicken mit Schritt 1 oder 2 beginnen. Somit ermöglicht Ihnen der Inbetriebnahmeassistent auch nachträglich z.B. die Motorinbetriebnahme zu optimieren.



58225ADE

Führen Sie die Inbetriebnahme nur unter Verwendung des Inbetriebnahmeassistenten wie folgt durch:

## Schritt 1

## Laden der Werkseinstellung

Der Auslieferungszustand wird geladen.

Beim Laden des Auslieferungszustandes werden

- die Inbetriebnahmedaten zurückgesetzt
- sämtliche Shell-Parameter auf Defaultwerte zurückgesetzt alle IPOS<sup>plus®</sup>-Variablen gelöscht der evt. vorhandene IPOS<sup>plus®</sup>-Programm-Code gelöscht



## Inbetriebnahme MOVIDRIVE® B



1

#### Schritt 2

#### Inbetriebnahme des Antriebsumrichters

Folgen Sie den Anweisungen des Inbetriebnahmeassistenten. Details zur Motor-Inbetriebnahme entnehmen Sie bitte dem Systemhandbuch MOVIDRIVE® MDX60B/61B.

#### **Hinweis:**

In den Betriebsarten-Gruppen U/f und VFC können Sie nur Funktionsbausteine des Verzeichnisses MDX\_SingleAxisSensorless ausführen. Bei Funktionsbausteinen des Verzeichnisses MDX\_SingleAxis müssen Sie eine der folgenden Betriebsartengruppe einstellen:

- VFC n-Regelung
- CFC-Regelung
- SERVO-Regelung

Innerhalb einer Betriebsartengruppe stellt die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> die für Continuous- oder Discrete-Motion-Funktionsbausteine erforderliche Betriebsart automatisch ein (siehe auch weiterführende Beschreibung Seite 26).



#### Schritt 3

## Konfiguration der Shell-Parameter

Folgen Sie den Anweisungen des Inbetriebnahmeassistenten. Die hinterlegten Vorschlagwerte können Sie mit der [apply proposal]-Taste übernehmen oder individuell anpassen.

## Hinweise:

- Die eingestellte SBus-Adresse muss mit der am Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX verwendeten SBus-Adresse sowie der in der Steuerungskonfiguration des PLC-Editors eingestellten Adresse (Modulparameter des Eintrags MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX B) übereinstimmen. Die eingestellte Baudrate muss mit der in der Steuerungskonfiguration des PLC-Editors eingestellten Baudrate übereinstimmen (Modulparameter des Eintrags CAN 1/2. Defaultwert 500 kBaud)
- 1/2, Defaultwert 500 kBaud)
   Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> kann die Binäreingänge des Antriebsumrichter-Grundgeräts oder dessen Option im Steuerungsprogramm unabhängig von der Parametereinstellung in den Gruppen *P60x* oder *P61x* einlesen und verwenden. Wenn Zusatzfunktionen der Binäreingänge vermieden werden sollen, müssen die entsprechenden Parameter auf *IPOS-Eingang* oder *Keine Funktion* eingestellt werden.

Wenn Sie die Binärausgänge des Antriebsumrichter-Grundgeräts oder dessen Option im Steuerungsprogramm der Steuerung MOVI-PLC® verwenden, müssen die entsprechenden Parameter in den Gruppen *P62x* oder *P63x* auf *IPOS-Ausgang* eingestellt werden. Wenn diese Parameter nicht auf *IPOS-Ausgang* eingestellt sind, lassen sich die Binärausgänge im Programm zwar beschreiben, die physikalischen Ausgangssignale werden jedoch nicht verändert. Im Steuerungsprogramm wird die Abweichung zwischen der Ausgangsvariablen und dem physikalischen Ausgangssignal nicht angezeigt. Einige dieser Parameter haben bereits im Auslieferungszustand die erforderliche Einstellung.



#### Schritt 4

#### Download der Eingabewerte

Mit Hilfe dieser Funktion werden die relevanten SHELL-Anwenderdaten in den Antriebsumrichter geladen.



### Schritt 5

## Sicherung der Umrichterdaten

Ein kompletter Satz der Umrichterdaten wird in der Datei [\*.vd0] gespeichert.

## Projektierung und Inbetriebnahme Inbetriebnahme MOVIDRIVE® B



## Achtung:

- Während und nach der Inbetriebnahme dürfen Parameteränderungen im MOVIDRIVE<sup>®</sup> B außerhalb des Inbetriebnahmeassistenten "DriveStartup for MOVI-PLC" nur durch entsprechend geschultes Personal durchgeführt werden.
- Parameteränderungen durch eine Wiederinbetriebnahme mit dem Inbetriebnahmeassistenten "DriveStartup for MOVI-PLC", mittels des Funktionsbausteins MC\_WriteParameter\_MDX oder in der Shell des MOVIDRIVE® B sind nicht automatisch im Steuerungsprogramm der MOVI-PLC® erfasst. Sie können zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führen. Erst nach einem Reset und einem Neustart der MOVI-PLC® werden die im Umrichter neu eingestellten Parameter im Steuerungsprogramm verwendet.
- Besonders Parameter, die nicht im Inbetriebnahmeassistenten "DriveStartup for MOVI-PLC" einstellbar sind, dürfen nur durch entsprechend geschultes Personal verändert werden. Beachten Sie, dass die Veränderung einiger Parameter zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führen kann.

Antriebsumrichter - IPOS®

Wenn Sie das Antriebssystem mit Hilfe der Bibliothek MPLCMotion\_MDX.lib steuern, ist die freie Programmierung der Software IPOS<sup>plus®</sup> in den angeschlossenen Umrichtern nicht möglich.



## Projektierung und Inbetriebnahme Inbetriebnahme MOVIAXIS®



## 3.4 Inbetriebnahme MOVIAXIS®

Die Inbetriebnahme des Servoverstärkers MOVIAXIS<sup>®</sup> ist in der Betriebsanleitung "Mehrachs-Servoverstärker MOVIAXIS<sup>®</sup> MX" beschrieben.



- Stellen Sie zu Beginn der Inbetriebnahme den Auslieferungszustand her. Stellen Sie dazu den Parameter P9727.3 Auslieferungszustand d1 auf den Wert "1" ein. Sollen die in der Motorinbetriebnahme eingestellten Parameter nicht auf Default-Werte zurückgesetzt werden, können Sie alternativ den Parameter P9727.4 Werkseinstellung d2 auf den Wert "1" einstellen.
- Die am Versorgungsmodul (Schalter S1 bis S4) eingestellte Übertragungsrate und die Basisadresse für den Systembus (MOVIAXIS<sup>®</sup>-Meldebus) müssen mit den in der Steuerungskonfiguration eingestellten Modulparametern übereinstimmen. Die Basisadresse entspricht der SBus-Adresse des Achsmoduls direkt rechts neben dem Versorgungsmodul.

Den Achsmodulen rechts daneben werden automatisch aufsteigende Adressen vergeben, die entsprechend in der Steuerungskonfiguration für die Ansteuerung der Motorachsen einzustellen sind ( $\rightarrow$  Systemhandbuch "MOVI-PLC® Programmierung im PLC-Editor").



## Beachten Sie folgende Warnhinweise:

- Für die Verwendung der Funktionsbausteine aus der Bibliothek MPLCMotion\_MX sind keine manuellen Einstellungen im PDO-Editor erforderlich. Der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MX richtet alle notwendigen Einstellungen automatisch ein. Die im folgenden beschriebenen Einstellungen dürfen im PDO-Editor zur Nutzung spezieller Funktionalitäten vorgenommen werden.
- Das Steuerwort 0 des Servoverstärkers MOVIAXIS<sup>®</sup> wird von der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> verwendet und darf nicht verändert werden. Das Steuerwort 1 des Servoverstärkers MOVIAXIS<sup>®</sup> wird durch den Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MX mit den Binäreingängen verbunden. Die Default-Einstellung der Bits des Steuerworts 1 ist "Keine Funktion". In dieser Einstellung können die Binäreingänge des MOVIAXIS<sup>®</sup> im Programm der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> ohne Zusatzfunktionen frei verwendet werden. Sie erscheinen in der Steuerungskonfiguration der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>. Zusätzlich können Sie die einzelnen Bits des Steuerworts 1 im Parameterbaum oder im PDO-Editor mit speziellen Funktionen belegen (z. B. "Endschalter rechts").
- Wichtige Referenzfahrtparameter werden mittels des Funktionsbausteins MC\_SetHomeParameters\_MX eingestellt. Weitere Referenzfahrtparameter können Sie im Parameterbaum (FCB12) oder mittels des Funktionsbausteins MC\_WriteParameter\_MX einstellen (→ Kap. "Funktionsbaustein MC\_SetHomeParameters\_MX")
- Darüber hinaus gehende Tätigkeiten sind nur von entsprechend geschultem Personal zulässig, da manuelle Änderungen zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führen können, die den Tod oder schwerste Verletzungen des Personals verursachen können.

## Projektierung und Inbetriebnahme Einheiten und Wertebereiche MOVIDRIVE® B

## 3.5 Einheiten und Wertebereiche MOVIDRIVE® B

#### Einheiten

Die Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion\_MDX verwenden für ihre Ein- und Ausgangssignale folgende Einheiten:

- Positionen in Inkrementen [incr] (4096 Inkremente entsprechen einer Drehung der Motorachse um 360°)
- Modulopositionen in Modulo-Inkrementen [incr] (2<sup>16</sup> Modulo-Inkremente entsprechen einer Motorachsdrehung um 360°). Die Anzahl ganzer Umdrehungen wird im High-Wort angegeben, der Zielwinkel zwischen 0° und 360° im Low-Wort.
- Geschwindigkeiten in Umdrehungen / Minute [1/min]
- Beschleunigungen als Rampenzeiten in Millisekunden zum Erreichen einer um 3000 1/min geänderten Geschwindigkeit [ms]

Dabei gibt das Eingangssignal *Acceleration* die Beschleunigung zur Erhöhung der kinetischen Energie im Motor an, das Eingangssignal *Deceleration* die Bremsbeschleunigung zur Verringerung der kinetischen Energie im Motor.

• Ruck als Zeit in Millisekunden für die Dauer zum Aufbau des Drehmoments [ms]

#### Wertebereiche

Für die Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion\_MDX sind folgende maximalen Wertebereiche zulässig:

- Positionen: -(2<sup>31</sup>) ... 2<sup>31</sup> [incr]
- Der maximale Einstellbereich von Modulopositionen ist abhängig vom Modulo-Numerator, Denominator und von der Geberauflösung: 0 ...  $2^{31}$  / (Numerator  $\times$  Geberauflösung) [incr].
- Geschwindigkeiten bei Positionieraufträgen: 0 ... 6000 [1/min]
- Geschwindigkeiten bei drehzahlgeregelten Fahraufträgen: -6000 ... 6000 [1/min]
- Beschleunigungen bei Positionieraufträgen: 10 ... 20000 [ms]
- Beschleunigungen bei drehzahlgeregelten Fahraufträgen: 0 ... 2000000 [ms]
- Ruck (bei drehzahlgeregelten Fahraufträgen nicht verwendet): 5 ... 2000 [ms]

Wenn die Werte außerhalb dieser Bereiche liegen, geben die Funktionsbausteine Fehlermeldungen aus (ausgenommen die Funktionsbausteine im Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW und MC\_SetJerk\_MDX/MX).

Abhängig vom angeschlossenen Motor und von den eingestellten Grenzwerten in den Umrichterparametern (z. B. *P302 Maximaldrehzahl*) passt der Antriebsumrichter die Fahraufträge automatisch auf diese Grenzwerte an. Diese Grenzwerte können kleiner sein als die maximal einstellbaren Werte an den Funktionsbausteinen. Dabei geben die Funktionsbausteine keine Fehlermeldungen aus. Bei Positionieraufträgen können in diesem Fall Schleppfehler auftreten.





## 3.6 Einheiten und Wertebereiche MOVIAXIS®

#### Einheiten

Beim Servoverstärker MOVIAXIS<sup>®</sup> sind die Anwendereinheiten für folgende Größen frei einstellbar (→ Betriebsanleitung "Mehrachs-Servoverstärker MOVIAXIS<sup>®</sup> MX"):

- Weg
- · Geschwindigkeit
- Beschleunigung
- Drehmoment

Die Ein- und Ausgangssignale der Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion\_MX entsprechen den eingestellten Anwendereinheiten.

### Wertebereiche

Die für die Funktionsbausteine der Bibliothek  $\mathtt{MPLCMotion\_MX}$  maximal zulässigen Wertebereiche richten sich nach den eingestellten Anwendereinheiten ( $\rightarrow$  Betriebsanleitung "Mehrachs-Servoverstärker MOVIAXIS® MX").

Abhängig vom angeschlossenen Motor und von den eingestellten Grenzwerten in den Parametern des Servoverstärkers passt MOVIAXIS<sup>®</sup> die Fahraufträge automatisch an diese Grenzwerte an.



Generelles Verhalten der Funktionsbausteine

## 4 Beschreibung der Funktionsbausteine

Dieses Kapitel beschreibt die Funktionen und das Verhalten der Funktionsbausteine der Bibliotheken MPLCMotion MDX und MPLCMotion MX.

## 4.1 Generelles Verhalten der Funktionsbausteine

Dieser Abschnitt beschreibt die prinzipielle Funktionalität der Ein- und Ausgänge der Funktionsbausteine sowie weitere generelle Verhaltensweisen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und den Umrichtern. Konkrete Beispiele für das Zusammenspiel und die Abfolge mehrerer Funktionsbausteine inklusive Zeitdiagrammen finden Sie im Kapitel 5 "Programmierbeispiele".

Grundsätzlich gibt es zwei Arten von Funktionsbausteinen. Sie unterscheiden sich in der Art der Aktivierung.

- Funktionsbausteine, die durch das Eingangssignal Enable aktiviert werden
- Funktionsbausteine, die durch das Eingangssignal Execute aktiviert werden.

## Eingangssignal Enable

Funktionsbausteine, die durch das Eingangssignal *Enable* aktiviert werden, führen typischerweise zyklische Aktionen aus (z. B. MC\_ReadActualPosition\_MDX).

- Wenn das Eingangssignal Enable = TRUE gesetzt ist,
  - ist der Funktionsbaustein aktiv.
  - berechnet der Funktionsbaustein die Ausgangssignale in jedem Zyklus neu.
- Wenn das Eingangssignal Enable = FALSE gesetzt ist,
  - berechnet der Funktionsbaustein die Ausgangssignale nicht neu.
  - bleiben alle Ausgangssignale unverändert bei dem zuletzt berechneten Wert.
     (Ausnahme: Done, Busy und Error werden auf FALSE zurückgesetzt.)

Deshalb müssen Sie den Wert der Ausgangssignale durch das Ausgangssignal *Done* = *TRUE* hinsichtlich der Gültigkeit verifizieren.



Der Eingang *Enable* der Funktionsbausteine MC\_ConnectAxis\_MDX/MX und MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX weicht vom hier beschriebenen Verhalten ab. Details hierzu entnehmen Sie bitte der Beschreibung dieses Funktionsbausteins.

## Eingangssignal Execute

Funktionsbausteine, die durch das Eingangssignal *Execute* aktiviert werden, führen typischerweise eine einmalige Aktion aus (z.B. MC\_ReadParameter\_MDX/MX).

Ein positiver Flankenwechsel am Eingang Execute startet die Aktion.

Die Ausgangssignale bleiben solange gültig, bis das Eingangssignal *Execute* auf *FALSE* zurückgesetzt wird (fallende Flanke) oder der Funktionsbaustein abgebrochen wird. Wenn jedoch das Eingangssignal *Execute* auf *FALSE* zurückgesetzt wird, bevor die Aktion beendet ist, bleiben die Ausgangssignale nach Abschluss der Aktion mindestens noch einen Steuerungszyklus lange gültig.

Wenn am Eingang *Execute* eine steigende Flanke auftritt, werden die Werte der Eingangssignale für die Aktion übernommen. Das Ändern der Eingangssignale während der Aktion hat keine Auswirkung. Um die geänderten Werte zu übernehmen, ist eine erneute steigende Flanke am Eingang *Execute* notwendig.



## Generelles Verhalten der Funktionsbausteine



## Ausgangssignal Done/InVelocity

Wenn die Aktion des Funktionsbausteins erfolgreich ausgeführt ist, setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Done* oder *InVelocity* auf *TRUE*.

Einige Funktionsbausteine bilden die Bedingungen *In Position* (Discrete-Motion-Aufträge) oder *Drehzahl erreicht* (Continuous-Motion-Aufträge) des Antriebsumrichters auf das Ausgangssignal *Done* ab. Diese Funktionsbausteine prüfen diese Bedingungen, bis am Eingang *Execute* eine fallende Flanke auftritt oder der Funktionsbaustein abgebrochen wird.

Solange das Eingangssignal *Execute* auf *TRUE* gesetzt ist, setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Done* auf *FALSE* zurück, wenn die Bedingung *In Position* oder *Drehzahl erreicht* nicht mehr erfüllt ist. Wenn die Bedingung wieder erfüllt ist, wird das Ausgangssignal *Done* entsprechend auf *TRUE* gesetzt. Wenn das Eingangssignal *Execute* auf *TRUE* gesetzt ist, kann das Ausgangssignal *Done* also mehrmals zwischen *TRUE* und *FALSE* wechseln.

## Ausgangssignal Active

Das Ausgangssignal *Active* existiert nur bei Funktionsbausteinen, die eine Bewegung der Motorachse steuern.

Wenn sich die vom Funktionsbaustein angesteuerte Motorachse zum Erreichen des Ziels (Zielposition und Zielgeschwindigkeit) dreht, setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Active* auf *TRUE*.

Üblicherweise setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Active* auf *TRUE*, kurz nachdem am Eingang *Execute* eine steigende Flanke auftritt.

Wenn das Drehen der Motorachse durch die Klemmenbelegung am Umrichter verhindert ist (z. B. bei Reglersperre oder keiner Endstufenfreigabe), wird der Funktionsbaustein zwar ausgeführt, das Ausgangssignal *Active* wird jedoch auf *FALSE* zurückgesetzt.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal Active auf TRUE, wenn:

- das Drehen der Motorachse während der Ausführung des Funktionsbausteins durch eine geeignete Klemmenbelegung am Antriebsumrichter ermöglicht wird
- und die Motorachse die Bewegung zum Erreichen des Ziels ausführt.

Wenn eines der Ausgangssignale *Done*, bzw. *InVelocity*, *Error* oder *CommandAborted* auf *TRUE* gesetzt wird, setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Active* auf *FALSE* zurück.

## Ausgangssignal Busy

Das Ausgangssignal *Busy* existiert nur bei Funktionsbausteinen, die zur Durchführung mehrere Steuerungszyklen benötigen und keine Bewegung der Motorachse steuern.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *Busy* auf *TRUE*, solange der Funktionsbaustein ausgeführt wird.

Wenn eines der Ausgangssignale *Done* oder *Error* auf *TRUE* gesetzt wird, setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Busy* auf *FALSE* zurück.

## Ausgangssignal CommandAborted

Das Ausgangssignal *CommandAborted* existiert nur bei Funktionsbausteinen, die eine Bewegung der Motorachse steuern.

Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE*, wenn seine Durchführung

- · von einem anderen Funktionsbaustein
- oder von einer anderen Instanz desselben Funktionsbausteins

abgebrochen wird, wobei beide dieselbe Motorachse ansteuern.



# Q

## Beschreibung der Funktionsbausteine

Generelles Verhalten der Funktionsbausteine

Außerdem wird der aktive Funktionsbaustein abgebrochen bei:

- DC-24-V-Betrieb
- Umrichterfehler
- Kommunikationsfehler

Das bedeutet, dass der abgebrochene Auftrag des Funktionsbausteins anschließend nicht mehr ausgeführt wird.

Wenn der abgebrochene Funktionsbaustein das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE* setzt, setzt er die Ausgangssignale *Done* oder *InVelocity* und *Active* auf *FALSE* zurück. Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *CommandAborted* mit einer fallenden Flanke des Eingangssignals *Execute* auf *FALSE* zurück.

Folgende Funktionsbausteine können Motion-Funktionsbausteine (Continuous/Discrete-Motion-Funktionsbausteine sowie die Funktionsbausteine MC\_Home\_MDX/MX, MC\_HomeEnable\_MDX/MX) abbrechen:

- MC\_Stop\_MDX/MX, MC\_AxisStop\_MDX/MX, MC\_StopSensorless\_MDX
- MC\_ConnectAxis\_MDX/MX (wenn die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> in diesem Funktionsbaustein einen Umrichterfehler, einen Kommunikationsfehler oder 24-V-Betrieb des Umrichters erkennt)
- MC\_Power\_MDX/MX bei Enable = FALSE (nur bei Ausführung von MC\_Home\_MDX/MX, MC\_HomeEnable\_MDX/MX und PowerOffMode = MDX\_CTRL\_INHIBIT)
- Discrete-Motion-Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion\_MDX k\u00f6nnen nur Discrete-Motion-Funktionsbausteine abbrechen.
- Continuous-Motion-Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion\_MDX können nur Continuous-Motion-Funktionsbausteine abbrechen. Ausnahme: Die Funktionsbausteine MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX und MC\_MoveTargetSpeed-Sensorless\_MDX können auch durch die Funktionsbausteine MC\_AxisStop-Sensorless\_MDX und MC\_StopSensorless\_MDX ausgelöste Bremsbewegungen abbrechen.
- Continuous-Motion- und Discrete-Motion-Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion\_MX k\u00f6nnen sich gegenseitig abbrechen.

Der Funktionsbaustein setzt bei Abbruch das Ausgangssignal *Done* auf *FALSE* zurück, selbst wenn das Ziel des Funktionsbausteins bereits erreicht wurde und das vorgegebene Positions- oder Geschwindigkeitsfenster des abgebrochenen Funktionsbausteins nicht verlassen wird.



## Beschreibung der Funktionsbausteine Generelles Verhalten der Funktionsbausteine



## Ausgangssignal **Error**

Wenn bei der Ausführung eines Funktionsbausteins in der Steuerung MOVI-PLC® ein Fehler auftritt, setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Error auf TRUE. Der entsprechende Fehler wird in diesem Fall am Ausgangssignal ErrorID angezeigt.

Fehler des Umrichters/Servoverstärkers führen nicht zum Setzen des Ausgangssignals Error, sondern werden im Funktionsbaustein MC ConnectAxis MDX/MX erkannt und führen zum Abbruch des Motion-Funktionsbausteins.

Verhalten bei Reglersperre, keine Freigabe. sicherer Halt. Rechts-Halt. Links-Halt oder Halteregelung

Wenn eine oder mehrere der folgenden Bedingungen auftreten, unterbricht der gerade aktive Funktionsbaustein den momentan aktiven Fahrauftrag (DISCRETE\_MOTION, CONTINUOUS MOTION, HOMING) der Motorachse:

- Reglersperre (Klemme oder MC Power MDX/MX)
- Keine Freigabe (Klemme oder MC Power MDX/MX)
- Sicherer Halt (Klemme)
- Rechts-Halt (Klemme)
- Links-Halt (Klemme)
- Halteregelung (Klemme)

Der Funktionsbaustein bricht den Fahrauftrag jedoch nicht ab, die zuvor gesetzte Zielposition und die Sollgeschwindigkeit bleiben erhalten.

Der Funktionsbaustein setzt bei Unterbrechung des aktiven Fahrauftrags

- das Ausgangssignal Active auf FALSE zurück
- das Ausgangssignal CommandAborted nicht auf TRUE

Die Unterbrechung führt nicht zu einem Fehler am Funktionsbaustein.

Sobald die genannten Bedingungen nicht mehr gegeben sind, setzt der Funktionsbaustein den unterbrochenen Fahrauftrag wieder fort.

Wenn die genannten Bedingungen bereits zu Beginn der eigentlichen Ausführung eines Motion-Funktionsbaustein gegeben sind, ist der Motion-Funktionsbaustein von Anfang an unterbrochen. Seine Ausführung wird gestartet, wenn die Bedingungen, die zur Unterbrechung geführt haben, nicht mehr gegeben sind.

Wenn die Aktion eines Motion-Funktionsbausteins im unterbrochenen Zustand abgebrochen und kein weiterer Motion-Befehl direkt angeschlossen werden soll, muss einer MC Stop MDX/MX, MC AxisStop MDX/MX Funktionsbausteine MC\_StopSensorless\_MDX/MX ausgeführt werden. Dies kann auch erfolgen, wenn die Achse im Zustand "Reglersperre", "Keine Freigabe", "Sicherer Halt" oder "Halteregelung" ist.

Beim Setzen der Reglersperre oder des sicheren Halts wird das elektrische Drehfeld sofort abgeschaltet. Gleichzeitig fällt die Motorbremse ein (unabhängig von der Aktivierung der Bremsfunktion in den Antriebsparametern), so dass der Antrieb mechanisch abgebremst wird. Antriebe ohne Motorbremse sind entsprechend im Freilauf und trudeln aus oder können durch externe Kräfte beschleunigt werden.

Bei Wegnahme der Freigabe oder bei Aktivierung von Rechts-/Links-Halt oder Halteregelung wird der Antrieb zunächst elektrisch abgebremst. Geberlose Achsen weisen unterhalb von 15 1/min ein sehr kleines maximales Drehmoment auf, so dass das Abbremsen bis zum Stillstand ohne Bremseneinsatz nur bei geringen äußeren Gegenkräften möglich ist. Bei vorhandener Motorbremse und aktivierter Bremsfunktion (P730 bei MOVIDRIVE® B; Index 8584.0 Bremsenfunktion und Index 9833.1 Bremsentyp ungleich "Keine Bremse" bei MOVIAXIS®) fällt die Motorbremse nach dem Bremsvorgang bei MOVIDRIVE® B kurz vor Erreichen des Stillstands ein, bei MOVIAXIS®, wenn der Motorstillstand erkannt wird. Antriebe ohne Motorbremse oder mit deaktivierter Bremsfunktion sind entsprechend nach dem elektrischen Bremsvorgang im Freilauf und können durch externe Kräfte beschleunigt werden.

# Q

## Beschreibung der Funktionsbausteine

Generelles Verhalten der Funktionsbausteine

Wird eine Motorachse, die sich nach abgeschlossener Positionierung zum Zeitpunkt der Unterbrechung in Lageregelung befand, durch Freilauf und von extern wirkenden Kräften aus ihrer Lage herausbewegt, fährt die Achse nach der Unterbrechung wieder auf die zuletzt angesteuerte Zielposition zurück.

Wird eine durch die Funktionsbausteine MC\_Stop\_MDX/MX, MC\_AxisStop\_MDX/MX, MC\_StopSensorless\_MDX oder MC\_AxisStopSensorless\_MDX ausgelöste Bremsbewegung durch eine der aufgeführten Bedingungen unterbrochen, und ist die Achse am Ende der Unterbrechung noch nicht im Stillstand, wird der Bremsvorgang nach der Unterbrechung fortgesetzt.

#### Ausnahme:

Die durch den Funktionsbaustein MC\_Home\_MDX/MX oder MC\_HomeEnable\_MDX/MX ausgelöste **Referenzfahrt** wird beim Setzen der Reglersperre abgebrochen. Dabei setzt der Funktionsbaustein MC\_Home\_MDX/MX oder MC\_HomeEnable\_MDX/MX das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE*.

Bei Wegnahme der Freigabe, Rechts-/Links-Halt, Halteregelung oder Auslösen des Sicheren Halts wird die Referenzfahrt lediglich unterbrochen. Nach der Unterbrechung setzt der Motor die Referenzfahrt fort.

## Verhalten beim 24-V-Betrieb

Wenn der 24-V-Betrieb aktiviert wird, bricht der Funktionsbaustein, der die Bewegung der Motorachse momentan steuert, den Fahrauftrag ab. Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE*. Sobald die Achse steht, wird der Zustand *STANDSTILL* eingenommen (Ausgangssignal *PLCopenState* des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX, → Kap. "Zustandsdiagramm").

Wechsel Discrete-Motion/
ContinuousMotion bei
MOVIDRIVE® B

Der Umrichter MOVIDRIVE<sup>®</sup> B realisiert Motion-Funktionsblöcke vom Typ *CONTINUOUS MOTION* in einer der folgenden Betriebsarten:

- VFC+n-Regelung
- CFC-Regelung
- SERVO-Regelung

MOVIDRIVE® B realisiert Motion-Funktionsblöcke vom Typ *DISCRETE\_MOTION* in einer der folgenden Betriebsarten:

- VFC+n-Regelung + IPOS<sup>®</sup>-Positionierung
- CFC-Regelung + IPOS®-Positionierung
- SERVO-Regelung + IPOS®-Positionierung

MOVIDRIVE<sup>®</sup> B lässt eine fliegende Umschaltung (d. h. ohne Reglersperre) nicht in allen Betriebsarten zu. Ein einheitliches Verhalten für alle Betriebsarten ist jedoch erforderlich.

Deshalb ist die Umschaltung bei drehender Motorachse nicht möglich. In diesem Fall wird an dem Funktionsbaustein eine entsprechende Fehlermeldung ausgegeben.

Wechsel Discrete-Motion/ Continuous-Motion bei MOVIAXIS® Die Bibliothek MPLCMotion\_MX unterstützt die Umschaltung zwischen DISCRETE MOTION- und CONTINUOUS MOTION- Funktionsbausteinen.




## Beschreibung der Funktionsbausteine Zustandsdiagramm



## 4.2 Zustandsdiagramm

Gemäß der Ausführung Funktionsbausteine Bibliotheken der der MPLCMotion\_MDX/MX befindet sich die Steuerung MOVI-PLC® zu jedem Zeitpunkt, bezogen auf eine Motorachse, in einem definierten Zustand. Der aktuelle Zustand kann Ausgangssignal **PLCopenState** des **Funktionsbausteins** iederzeit MC ConnectAxis\_MDX/MX oder an den Ausgangssignalen des Funktionsbausteins MC ReadStatus MDX gelesen werden. Das folgende Diagramm zeigt, welche Funktionsbausteine in welchen Zuständen ausführbar sind, und welche Zustandsübergänge dadurch bewirkt werden.



- 1. MC\_ConnectAxis\_MDX/MX.*Done* = *FALSE* bei einem Kommunikationsfehler zwischen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und dem Umrichter/Servoverstärker.
- 2. MC\_ConnectAxis\_MDX/MX muss in jedem Steuerungszyklus und somit in jedem Zustand aufgerufen werden.
- MC\_Reset\_MDX/MX ist in jedem Zustand aufrufbar, allerdings nur im Zustand ERRORSTOP mit Auswirkung. Während der Resetphase des Umrichters/Servoverstärkers wird der Zustand NOT\_CONNECTED kurzzeitig durchlaufen. Ist während der Reset-Phase ein Stopp-Baustein aktiv (Eingangssignal Execute = TRUE), wechselt die MOVI-PLC<sup>®</sup> in den Zustand STOPPING.
- 4. Voraussetzung: Das Eingangssignal *Execute* des gerade aktiven Stopp-Bausteins muss *FALSE* sein.



Zustandsdiagramm

5. Der Zustand *STANDSTILL* wird bei Unterschreiten der Minimaldrehzahl (15 1/min) oder bei Erreichen des Ziel-Positionsfensters eingenommen. Eine eventuelle Beschleunigung durch externe Kräfte muss zu keiner Änderung des *PLCopenState* führen. Wird im Zustand *STANDSTILL* ein Stopp-Baustein aktiviert (steigende Flanke des Eingangssignals *Execute*), wechselt die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> in den Zustand *STOPPING*.



Bei **MOVIDRIVE**® **B** wird der Zustand *STANDSTILL* auch direkt nach dem Resetvorgang nach einem Endschalterfehler eingenommen, obwohl die Motorachse noch versucht, den Endschalter freizufahren.

Bei **MOVIAXIS**® findet in diesem Fall kein selbständiges Freifahren statt. Zum Freifahren ist ein separater Fahrauftrag notwendig.

6. Fallende Flanke des Eingangssignals Enable und Funktionsbaustein nicht abgebrochen.


## Verzeichnis MDX/MX\_Config



## 4.3 Verzeichnis MDX/MX\_Config

Das Verzeichnis MDX/MX\_Config umfasst Funktionsbausteine, die die Konfiguration spezieller Funktionalitäten bei der Ansteuerung eines MOVIDRIVE® B/ MOVIAXIS® ermöglichen. Zur Ausführung von Bewegungsaufträgen ohne Nutzung dieser speziellen Funktionalitäten sind die Funktionsbausteine in diesem Verzeichnis nicht erforderlich.

## 4.3.1 Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX/MX



59362AXX

## Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX/MX auf alle Motorachsen anwenden.

## Voraussetzungen

Bei der Ausführung des Funktionsbausteins MC\_InitialConfig\_MDX/MX darf der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX/MX oder MC\_ConnextAxisSimulation\_MDX/MX, bezogen auf die gleiche Motorachse, noch nicht ausgeführt worden sein.

## Beschreibung

Über den Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX/MX können Sie spezielle Kommunikationseigenschaften und Funktionen des Umrichters/Servoverstärkers aktivieren. Für die Verwendung der Funktionsbausteine aus der Bibliothek MPLCMotion\_MDX/MX ist die Ausführung des Funktionsbausteins MC\_InitialConfig\_MDX/MX nicht zwingend erforderlich.



## Hinweise:

- Sie dürfen den Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX/MX nur einmal pro Motorachse ausführen.
- Die Eingänge *SendSource* bis *ReceivePDO4* sind nur beim Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX für MOVIDRIVE® B vorhanden.



Wird der Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX mit dem Eingangssignal UseMoveAbsoluteWithoutReference = TRUE ausgeführt, können bei nicht referenzierten Achsen unerwartete Bewegungen des Antriebs bei Positionierungen auftreten.

# **Beschreibung der Funktionsbausteine** Verzeichnis MDX/MX\_Config

## Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_InitialConfig\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> startet den Auftrag des Funktionsbausteins. Bei steigender Flanke des Eingangssignals werden die anderen Eingangssignale des Funktionsbausteins übernommen.
Node	CAN_NODE	Das Eingangssignal <i>Node</i> dient zur Angabe des CAN-Bus-Knotens der MOVI-PLC <sup>®</sup> , an den der Umrichter/Servoverstärker angeschlossen ist, auf den sich die Konfigurationseinstellungen beziehen.  SBUS_NODE_1: CAN 1 (Stecker X33 bei DHxx1B; X26 bei der Kompaktsteuerung)  SBUS_NODE_2: CAN 2 (Stecker X32 bei DHxx1B)
SBUS_Address	UINT	Das Eingangssignal SBUS_Address dient zur Angabe der Systembus-Adresse des Umrichters, auf den sich die Konfigurationseinstellungen beziehen.
UseMoveAbsolu- teWithoutRefe- rence	BOOL	Ist dieses Eingangssignal auf TRUE gesetzt, können die Funktionsbausteine MC_MoveAbsolute_MDX und MC_MoveAbsoluteModulo_MDX ausgeführt werden, ohne dass der Antriebsumrichter referenziert ist.  Achtung: Bei nicht referenzierter Achse können unerwartete Bewegungen des Antriebs auftreten. Das Eingangssignal Use-MoveAbsoluteWithoutReference wird bei MOVIAXIS® nicht verwendet.
UseExternal- Communicati- onTask	BOOL	Die Kommunikation zwischen Umrichter/Servoverstärker und MOVI-PLC® wird standardmäßig über den Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX/MX initialisiert und durchgeführt. Belegen Sie dazu das Eingangssignal <i>UseExternalCommunicationTask</i> mit <i>FALSE</i> . Ist das Eingangssignal UseExternalCommunicationTask auf <i>TRUE</i> gesetzt, erfolgt die Kommunikation mit dem Umrichter nicht über den Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX/MX, sondern über einen Funktionsbaustein in einer externen Task (Funktionalität reserviert).
SendSource (nur bei MOVIDRIVE® B)	MC_PDO SENDSOURCE- _MDX	Über das Eingangssignal SendSource lässt sich, unabhängig von dem in der Steuerungskonfiguration eingestellten Datenprofil, ein zusätzliches Sendeobjekt des Umrichters auf dem Systembus anlegen. Die Funktionalität ist reserviert für die Verwendung in Zusammenhang mit den Technologiebibliotheken (z. B. MPLCTecGearMotion_MDX/MX), die bis zu vier Empfangsobjekte (Eingangsignale ReceivePDO) einlesen können. Wird der Eingang nicht oder mit dem Wert MDX_SEND_OFF belegt, wird kein zusätzliches Sendeobjekt angelegt. Ansonsten werden die Eingangssignale SendID, SendCycleTime und SendOffset für die Parametrierung des Sendeobjekts ausgewertet. Die folgenden Prozesswerte des MOVIDRIVE® B lassen sich über das zusätzliche Sendeobjekt bei entsprechender Belegung des Eingangssignals über den Systembus versenden:  MDX_SEND_OFF (Default) → Kein Sendeobjekt  MDX_SEND_X15 → Istposition X15 Motorgeber  MDX_SEND_SSI → Istposition X42 externer Geber
SendID (nur bei MOVIDRIVE® B)	MC_PDO_ID_MDX	ID des MOVIDRIVE <sup>®</sup> B-Sendeobjekts (Defaultwert 129, möglich sind alle Werte in MC_PDO_ID_MDX)
SendCycleTime (nur bei MOVIDRIVE® B)	UINT	Cycle Time des MOVIDRIVE® B-Sendeobjekts in ms (Defaultwert 1)
SendOffset (nur bei MOVIDRIVE® B)	UINT	Offset des MOVIDRIVE® B-Sendeobjekts in ms (Defaultwert 0)
ReceivePDO1	MC_PDO_ID_MDX	Nur bei MOVIDRIVE® B vorhanden.
ReceivePDO2	MC_PDO_ID_MDX	ID des jeweiligen Empfangsobjekts. Sie muss mit der ID des gewünschten Sendeobjekts übereinstimmen (Eingangssignal
D	MC_PDO_ID_MDX	SendID der Instanz von MC_InitialConfig_MDX, die sich auf den
ReceivePDO3 ReceivePDO4	MC PDO ID MDX	sendenden Umrichter/Servoverstärker bezieht).

Verzeichnis MDX/MX\_Config




## Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der Funktionsbaustein korrekt ausgeführt wurde. Sie können das Ausgangssignal <i>Done</i> direkt als Eingangssignal <i>Enable</i> des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX/MX der gleichen Motorachse verwenden.  • <i>TRUE</i> : Der Funktionsbaustein MC_Initial wurde korrekt ausgeführt.  • <i>FALSE</i> : Der Funktionsbaustein MC_Initial wurde nicht oder fehlerhaft ausgeführt.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob ein Fehler aufgetreten ist.  * TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.  * FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").

Verzeichnis MDX/MX\_Config

## 4.3.2 Funktionsbaustein MC\_SetSync\_MDX/MX



## Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_SetSync\_MDX/MX nur auf die mit MOVI-PLC® verbundenen CAN-Stränge anwenden.

#### Voraussetzungen

SEW-EURODRIVE empfiehlt, pro CAN-Strang nur ein Synchronisationsobjekt anzulegen. Auf einem CAN-Strang darf nur ein Synchronisationsobjekt mit einer bestimmten CAN-ID existieren.

## Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_SetSync\_MDX/MX richtet ein Synchronisationsobjekt auf dem am Eingangsignal *Node* angegebenen CAN-Knoten der MOVI-PLC<sup>®</sup> mit folgenden Parametern ein:

- CycleTime = 5 ms
- ID = 128
- OffsetTime = 2 ms



Um ein mehrfaches Anlegen von Synchronisationsobjekten beim wiederholten Ausführen des Funktionsbausteins MC\_SetSync\_MDX/MX, bezogen auf den gleichen CAN-Strang (Eingangssignal *Node*), zu vermeiden, wird in diesem Fall das Ausgangssignal *Error* auf *TRUE* gesetzt. Achten Sie darauf, dass kein anderer Teilnehmer am CAN-Bus ein Synchronisationsobjekt mit der gleichen CAN-ID einrichtet.

## Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_SetSync\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> startet den Auftrag des Funktionsbausteins. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, wird das Synchronisationsobjekt eingerichtet.
Node	CAN-NODE	CAN-Knoten, auf dem das Synchronisationsobjekt eingerichtet werden soll.  SBUS_NODE_1: CAN 1 (Stecker X33 bei DHP11B; X26 bei der Kompaktsteuerung)  SBUS_NODE_2: CAN 2 (Stecker X32 bei DHP11B)



Verzeichnis MDX/MX\_Config



## Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_SetSync\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob das Synchronisationsobjekt erfolgreich eingerichtet wurde.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal Busy zeigt an, dass das Synchronisationsobjekt eingerichtet wird.  TRUE: Das Synchronisationsobjekt wird momentan eingrichtet.  FALSE: Das Synchronisationsobjekt wird momentan nicht eingerichtet.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal Error zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  TRUE: Während der Einrichtung des Synchronisationsobjekts ist ein Fehler aufgetreten.  FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



## Hinweis:

Das Synchronisationsobjekt wird z.B. beim Einsatz des Synchronlaufs oder der elektronischen Kurvenscheibe benötigt.




## Verzeichnis MDX/MX InverterParameters

## 4.4 Verzeichnis MDX/MX\_InverterParameters

Im Verzeichnis  $\mathtt{MDX/MX\_InverterParameters}$  sind die Funktionsbausteine zusammengefasst, die zum Schreiben und Lesen von Parametern des Umrichters  $\mathtt{MOVIDRIVE}^{\texttt{B}}$  erforderlich sind.

## 4.4.1 Funktionsbaustein MC\_GetDataprofile4Data\_MDX



Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_GetDataprofile4Data\_MDX auf alle Motorachsen anwenden.

Voraussetzungen

Damit der Funktionsbaustein ausgeführt werden kann, muss in den Modulparametern des MOVIDRIVE® B in der Steuerungskonfiguration das Datenprofil Nummer 4 eingestellt sein ( $\rightarrow$  Anhang "Übersicht der übertragenen MOVIDRIVE® B- / MOVIAXIS®-Istwerte".

## Beschreibung

Die Solldrehzahl, die Istdrehzahl und die aktuelle Motorposition des gewählten Gebers am MOVIDRIVE<sup>®</sup> B werden bei eingestelltem Datenprofil 4 grundsätzlich zur MOVI-PLC<sup>®</sup> übertragen und sind am Ausgangssignal *InverterData* des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX verfügbar.

Zusätzlich können Sie bei eingestelltem Datenprofil 4 über den Funktionsbaustein MC\_GetDataprofile4Data\_MDX vier MOVIDRIVE® B-Istwerte auswählen, die zyklisch zur MOVI-PLC® übertragen werden. Diese vier Istwerte sind an den Ausgangssignalen *Data1* bis *Data4* verfügbar.





## Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_GetDataprofile4Data\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal Enable dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins MC_GetDataprofile4Data_MDX/MX. Der Funktionsbaustein wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal Enable auf TRUE gesetzt ist. Die Werte der anderen Eingangssignale des Funktionsbausteins werden nur bei steigender Flanke am Eingangssignal Enable gelesen. Die Istwerte (Ausgangssignale Data1 bis Data4) werden nur übertragen, solange das Eingangssignal Enable auf TRUE gesetzt bleibt.
ContentData1		Über die Eingangssignale <i>ContentData1</i> bis <i>ContentData4</i> wird festgelegt, welche MOVIDRIVE <sup>®</sup> B-Istwerte im jeweiligen Doppelwort übertragen werden.  (→ MC DATAPROFILE4DATA MDX)
ContentData2	MC_DATAPROF4 DATA_MDX	
ContentData3		
ContentData4		(-> INIO_DATAFROFILE#DATA_INIDA)
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

## Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_GetDataprofile4Data\_MDX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die übertragenen MOVIDRIVE® B-Istwerte gültig sind.  * TRUE: Die Initialisierung ist abgeschlossen, die übertragenen Istwerte sind gültig.  * FALSE: Die Verbindung zwischen MOVIDRIVE® B und MOVI-PLC® ist unterbrochen, die übertragenen Istwerte sind nicht gültig.
		Ein Verbindungsabbruch kann sich z. B. während der Resetphase des MOVIDRIVE® B oder bei einer Störung auf dem Systembus ereignen. In diesem Fall befindet sich die Motorachse im Zustand NOT_CONNECTED (→ Ausgangssignal PLCopenState des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX). Besteht die Verbindung wieder und ist das Eingangssignal Enable noch auf TRUE gesetzt, wird die Datenübertragung erneut aufgebaut.
Busy	BOOL	<ul> <li>TRUE: Die Initialisierung der Übertragung läuft.</li> <li>FALSE: Die Initialisierung der Übertragung ist noch nicht gestartet, erfolgreich abgeschlossen oder wegen eines Fehlers abgebrochen.</li> </ul>
Error	BOOL	Das Ausgangssignal Error zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.  FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").
Data1		
Data2	DINT	An den Ausgängen <i>Data1</i> bis <i>Data4</i> können die übertragenen MOVIDRIVE <sup>®</sup> B-Istwerte gelesen werden. Die Daten sind gültig, wenn
Data3	ואווט	am Ausgangssignal <i>Done</i> das Signal <i>TRUE</i> ausgegeben wird.
Data4		

## Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX InverterParameters

#### 4.4.2 Funktionsbaustein MC\_ReadParameter\_MDX/MX

MC ReadParameter MDX Done: BOOL Execute: BOOL Index : UINT Busy: BOOL Axis: AXIS\_REF (VAR\_IN\_OUT) Error: BOOL ErrorID: DWORD Data: DINT Axis: AXIS\_REF (VAR\_IN\_OUT)

58174AXX

Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_ReadParameter\_MDX/MX auf alle Motorachsen anwenden.

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_ReadParameter\_MDX/MX dient zum Einlesen der Parameter (Indizes) vom Antriebsumrichter in die Steuerung MOVI-PLC®.

Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_ReadParameter\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten des Lesevorgangs des Parameters.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung des Parameters vom Antriebsumrichter zur Steuerung MOVI-PLC®.
Index	UINT	Das Eingangssignal <i>Index</i> legt fest, welcher Parameter vom Umrichter zur Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> übertragen wird. Wenn Sie den Cursor auf das entsprechende Parameterfeld verschieben und bei MOVIDRIVE <sup>®</sup> B zusätzlich die Tasten <ctrl +="" f1=""> drücken, zeigt die Shell der Software MOVITOOLS<sup>®</sup>-MotionStudio die Indexnummer des Parameters an. Bei MOVIAXIS<sup>®</sup> wird zusätzlich die Subindexnummer angezeigt.</ctrl>
Subindex	UINT	Das Eingangssignal Subindex existiert nur beim Funktionsbaustein MC_ReadParameter_MX, nicht bei MC_ReadParameter_MDX. Mit dem Eingangssignal Subindex und dem Eingangssignal Index legen Sie fest, welcher Parameter vom Servoverstärker MOVIAXIS <sup>®</sup> zur Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> übertragen wird.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.





#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_ReadParameter\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der Parameter erfolgreich übertragen wurde.  • TRUE: Der Wert des Parameters am Ausgang <i>Data</i> ist gültig.  • FALSE: Der Parameter wurde nicht übertragen.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Busy</i> zeigt an, ob der Parameter momentan übertragen wird.  • <i>TRUE</i> : Der Parameter wird momentan übertragen.  • <i>FALSE</i> : Der Parameter wird momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Während der Übertragung des Parameters ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Dieser Ausgang zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an $(\to \text{Kap. "Fehler-Identifikator"}).$
Data	DINT	Dieser Ausgang enthält den übertragenen Wert des Parameters.

#### 4.4.3 Funktionsbaustein MC\_WriteParameter\_MDX/MX

	MC_WriteParamet	er_MDX
	Execute : BOOL	Done : BOOL
	Index : UINT	Busy : BOOL
_	Data : DINT	Error : BOOL
	NonVolatile : BOOL	ErrorID : DWORD
_	Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

58175AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_WriteParameter\_MDX/MX auf alle Motorachsen anwenden.



#### Achtung:

Das Verändern einiger Parameter, die für die fehlerfreie Ansteuerung der Antriebsumrichter durch die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> bestimmte Einstellungen erfordern, kann zu unvorhersehbaren Betriebszuständen führen. Deshalb darf der Funktionsbaustein MC\_WriteParameter\_MDX/MX nur durch entsprechend geschultes Personal oder in Verbindung mit ausreichendem Test der gewünschten Funktionalität bei entsprechendem Schutz von Mensch und Maschine eingesetzt werden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_WriteParameter\_MDX/MX dient zum Übertragen der Parameter (Indizes) von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_WriteParameter\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Übertragung des Parameters.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung des Parameters von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Antriebsumrichter.
Index	UINT	Das Eingangssignal <i>Index</i> legt fest, welcher Parameter von der Steuerung MOVI-PLC® zum Umrichter übertragen wird. Wenn Sie den Cursor auf das entsprechende Parameterfeld verschieben und bei MOVIDRIVE® B zusätzlich die Tasten <ctrl +="" f1=""> drücken, zeigt die Shell der Software MOVITOOLS®-MotionStudio die Indexnummer des Parameters an. Bei MOVIAXIS® wird zusätzlich die Subindexnummer angezeigt.</ctrl>
Subindex	UINT	Das Eingangssignal Subindex existiert nur beim Funktionsbaustein MC_ReadParameter_MX, nicht bei MC_ReadParameter_MDX. Mit dem Eingangssignal Subindex und dem Eingangssignal Index legen Sie fest, welcher Parameter von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Servoverstärker MOVIAXIS <sup>®</sup> übertragen wird.
Data	DINT	Das Eingangssignal <i>Data</i> enthält den Wert des übertragenen Parameters.
NonVolatile	BOOL	Das Eingangssignal NonVolatile legt fest, ob der Parameter nichtflüchtig übertragen werden soll.  • TRUE: Der Parameter wird nicht-flüchtig an den Antriebsumrichter übertragen. Der Wert des Parameters bleibt nach dem Ausund wieder Einschalten des Antriebsumrichters erhalten.  • FALSE: Der Parameter wird flüchtig an den Antriebsumrichter übertragen. Der Parameter wird beim Ausund wieder Einschalten des Antriebsumrichters auf seinen ursprünglichen Wert gesetzt.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.





#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_WriteParameter\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der Parameter erfolgreich übertragen wurde.  • TRUE: Der Parameter wurde erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Antriebsumrichter übertragen.  • FALSE: Der Parameter wurde nicht übertragen.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal Busy zeigt an, ob der Parameter momentan übertragen wird.  • TRUE: Der Parameter wird momentan übertragen.  • FALSE: Der Parameter wird momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Während der Übertragung des Parameters ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



#### 4.4.4 Funktionsbaustein MC\_SetDynamics\_MDX/MX

		MC_SetDynamics_MDX
_	Execute : BOOL	Done : BOOL-
_	Velocity : DINT	Busy : BOOL-
	Acceleration : DINT	Error : BOOL
	Deceleration : DINT	ErrorID : DWORD
_	Axis: AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

58176AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_SetDynamics\_MDX/MX auf alle Motorachsen anwenden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_SetDynamics\_MDX/MX dient zum Ändern der Dynamikparameter während der Ausführung des Auftrags eines Continuous- oder Discrete Motion-Funktionsbausteins sowie der Funktionsbausteine MC\_AxisStop\_MDX/MX oder MC\_StopSensorless\_MDX. Dabei bestimmen die Eingangssignale *Velocity, Acceleration* und *Deceleration* das dynamische Verhalten der Drehbewegung.



Wird der Funktionsbaustein MC\_SetDynamics\_MDX/MX vor einem Continuous- oder Discrete-Motion-Funktionsbaustein ausgeführt, werden die eingestellten Dynamik-parameter bei Ausführung der Motion-Funktionsbausteine mit deren Eingangssignalen überschrieben. Das Verhalten in Verbindung mit dem Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX ist im Kapitel "Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX" im Abschnitt "Einfluss" beschrieben.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_SetDynamics\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> startet den Auftrag des Funktionsbausteins.  Wenn dieses Eingangssignal eine steigende Flanke aufweist, ändert der Funktionsbaustein die Dynamikparameter der Motor-Drehbewegung gemäß den Eingangssignalen <i>Velocity</i> , <i>Acceleration</i> und <i>Deceleration</i> .
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Acceleration</i> legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.






#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_SetDynamics\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die neuen Dynamikparameter <i>Velocity</i> , <i>Acceleration</i> und <i>Deceleration</i> erfolgreich geschrieben werden.  • <i>TRUE</i> : Parmeter erfolgreich geschrieben.  • <i>FALSE</i> : Parameter noch nicht vollständig geschrieben.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal Busy zeigt an, ob die neuen Dynamikparameter an den Antriebsumrichter übertragen werden.  TRUE: Neue Dynamikparameter werden an den Antriebsumrichter übertragen.  FALSE: Es werden keine neuen Dynamikparameter an den Antriebsumrichter übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustrein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").

#### 4.4.5 Funktionsbaustein MC\_SetEncoderType\_MDX/MX



59366AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_SetEncoderType\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Beschreibung

Die Geberquelle des MOVIDRIVE<sup>®</sup> B / MOVIAXIS<sup>®</sup> wird initial in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern in MOVIDRIVE<sup>®</sup> B / MOVIAXIS<sup>®</sup> eingestellt. Mit dem Funktionsbaustein MC\_SetEncoderType\_MDX/MX können Sie die Geberquelle im Programmablauf ändern.



#### Hinweis:

Die Umstellung der Geberquelle kann durch Verschiebung des Maschinennullpunktes zu Ausgleichsbewegungen der Motorachse führen.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_SetEncoderType\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> startet den Auftrag des Funktionsbausteins. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet die Geberumschaltung.
EncoderType	MC_ENCODER _MDX/MX	Das Eingangssignal <i>EncoderType</i> legt die zu verwendende Geberquelle fest. Für MOVIDRIVE <sup>®</sup> B können Sie folgende Geberquellen auswählen: • MDX_ENCODER_X15 → Motorgeber • <i>MDX_ENCODER_X14</i> → <i>Externer Geber</i> • MDX_ENCODER_SSI → Absolutwertgeber Funktionalität in Verbindung mit MOVIAXIS <sup>®</sup> zum Zeitpunkt der Drucklegung reserviert.
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.






#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_SetEncoderType\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Umschaltung der Geberquelle erfolgreich war.  • TRUE: Die Umschaltung der Geberquelle war erfolgreich.  • FALSE: Die Umschaltung der Geberquelle war nicht erfolgreich.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Busy</i> zeigt an, ob die Umschaltung der Geberquelle momentan läuft.  • TRUE: Die Umschaltung der Geberquelle läuft momentan.  • FALSE: Die Umschaltung der Geberquelle läuft nicht.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Während der Aktion ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorlD	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").

#### 4.4.6 Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzung

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_SetJerk\_MDX/MX muss sich die Motorachse im PLCopenState *STANDSTILL* befinden (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX).

#### Beschreibung

 Der Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX dient zum Aktivieren und Deaktivieren der Ruckbegrenzung der Positionier-Funktionsbausteine. Der Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX für MOVIDRIVE<sup>®</sup> B überträgt die Ruckzeit an den Antriebsumrichter.



Während der Ausführung eines Fahrauftrags dürfen Sie die Ruckzeit des Antriebsumrichters nicht ändern.

 Der Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MX für MOVIAXIS<sup>®</sup> dient zum Einstellen der Ruckbegrenzung für alle Discrete- und Continuous-Motion-Funktionsbausteine. Der Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MX überträgt den Ruck in der Einheit 1/(min×s<sup>2</sup>) an den Servoverstärker.



Den im Servoverstärker eingestellten Ruck dürfen Sie nur während des Stillstands oder Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit des angeschlossenen Antriebs verändern.

- Der Eingang JerkTime ist nur beim Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX für MOVIDRIVE® B vorhanden.
- Der Eingang Jerk ist nur beim Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MX für MOVIAXIS® vorhanden.





#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Übertragung der Ruckzeit.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung der Ruckzeit von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Antriebsumrichter.
JerkTime (nur bei MOVIDRIVE® B)	DINT	Das Eingangsignal <i>JerkTime</i> legt die Ruckzeit für MOVIDRIVE® B fest (Einheit: ms, max. Einstellbereich 0, 5 2000).  "0": lineare Rampenform "> 5": ruckbegrenzte Rampenform. Ein Positioniervorgang verlängert sich gegenüber des entsprechenden Positioniervorgangs mit linearer Rampe um die Ruckzeit.
Jerk (nur bei MOVIAXIS <sup>®</sup> )	DINT	Das Eingangsignal <i>Jerk</i> legt den Ruck für MOVIAXIS <sup>®</sup> fest (Parameter <i>P9582.1 Applikationsgrenze maximaler Ruck</i> ). Er wird bei Discrete- und Continuous-Motion Bewegungsaufträgen angewendet (Einheit: 1/(min x s <sup>2</sup> ), max. Einstellbereich 0 (2 <sup>31</sup> – 1)).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Ruckzeit erfolgreich übertragen wurde.  • TRUE: Die Ruckzeit wurde erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Umrichter übertragen.  • FALSE: Parameter noch nicht vollständig geschrieben.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Busy</i> zeigt an, ob die Ruckzeit übertragen wird.  • <i>TRUE</i> : Die Ruckzeit wird momentan übertragen.  • <i>FALSE</i> : Die Ruckzeit wird momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Während der Übertragung der Ruckzeit ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



#### Hinweis:


Bei der Durchführung eines drehzahlgeregelten Fahrauftrags verwendet der Antriebsumrichter **MOVIDRIVE**<sup>®</sup> **B** automatisch eine lineare Rampe. Wenn der Umrichter danach einen Positionierauftrag durchführt, verwendet er dafür automatisch wieder die mit dem Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX eingestellte Rampe bzw. Ruckzeit.

Bei MOVIAXIS® ist der eingestellte Ruck bei jedem Fahrauftrag aktiv.





#### 4.4.7 Funktionsbaustein MC\_SetLimiter\_MDX/MX



Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_SetLimiter\_MDX/MX auf alle Motorachsen anwenden.

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_SetLimiter\_MDX/MX dient zum Übertragen eines der folgenden Parameter von der Steuerung MOVI-PLC $^{\textcircled{e}}$  zum Umrichter:

- Minimal-Drehzahl (nur bei MOVIDRIVE ®B)
- Maximal-Drehzahl
- Stromgrenze
- Drehmomentgrenze
- Software-Endschalter links (nur bei MOVIDRIVE<sup>®</sup> B)
- Software-Endschalter rechts (nur bei MOVIDRIVE® B)
- Maximal-Beschleunigung (nur bei MOVIAXIS<sup>®</sup>)
- Maximal-Verzögerung (nur bei MOVIAXIS<sup>®</sup>)
- Maximal-Not-Stopp-Rampe (nur bei MOVIAXIS<sup>®</sup>)
- Maximal-Ruck (nur bei MOVIAXIS<sup>®</sup>)





#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_SetLimiter\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> startet den Auftrag des Funktionsbausteins.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, überträgt der Funktionsbaustein den Parameter, der durch das Eingangssignal <i>Select</i> festgelegt ist.
Select MC_LIMITER_MDX/MX	MC_LIMITER _MDX/MX	<ul> <li>Das Eingangssignal Select legt die Parameter fest, die der Funktionsbaustein von der Steuerung MOVI-PLC® zum Umrichter überträgt. MOVIDRIVE® B:</li> <li>MDX_P301_P302_SPEED_LIMIT: Der Funktionsbaustein überträgt die Parameter Minimal-Drehzahl und Maximal-Drehzahl. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich 0 6100)</li> <li>MDX_P303_CURRENT_LIMIT: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Stromgrenze. (Einheit: % I<sub>N</sub>, maximaler Einstellbereich 0 150 % (BG0 200%))</li> <li>MDX_P304_TORQUE_LIMIT: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Drehmomentgrenze. (Einheit: % I<sub>N</sub>, maximaler Einstellbereich 0150 (BG0: 200%))</li> <li>MDX_P920_SW_LIMIT_SWITCH_CW: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Software-Endschalter RECHTS. (Einheit: Inkremente, maximaler Einstellbereich -(2<sup>31</sup>-1) (2<sup>31</sup>-1))</li> <li>MDX_P921_SW_LIMIT_SWITCH_CCW: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Software-Endschalter LINKS. (Einheit: Inkremente, maximaler Einstellbereich -(2<sup>31</sup>-1) (2<sup>31</sup>-1))</li> </ul>
		<ul> <li>MOVIAXIS®:</li> <li>MX_SPEED_LIMIT_SYSTEM: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Systemgrenze Maximal-Drehzahl. (Anwendereinheiten, maximaler Einstellbereich 0 10000000)</li> <li>MX_SPEED_LIMIT_APPLICATION: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Applikationsgrenze Maximal-Drehzahl. (Anwendereinheiten, maximaler Einstellbereich 0 10000000)</li> <li>MX_EMERGENCY_STOP_DEC_LIMIT: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Verzögerung Not-Stopp. (Anwendereinheiten, maximaler Einstellbereich 0 2147483647)</li> <li>MX_ACC_LIMIT_SYSTEM: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Systemgrenze maximale Beschleunigung. (Anwendereinheiten, maximaler Einstellbereich 0 2147483647)</li> <li>MX_ACC_LIMIT_APPLICATION: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Applikationsgrenze maximale Beschleunigung. (Anwendereinheiten, maximaler Einstellbereich 0 2147483647)</li> <li>MX_DEC_LIMIT_SYSTEM: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Systemgrenze maximale Verzögerung. (Anwendereinheiten, maximaler Einstellbereich 0 2147483647)</li> <li>MX_DEC_LIMIT_APPLICATION: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Applikationsgrenze maximale Verzögerung. (Anwendereinheiten, maximaler Einstellbereich 0 2147483647)</li> <li>MX_DEC_LIMIT_APPLICATION: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Applikationsgrenze maximale Verzögerung. (Anwendereinheiten, maximaler Einstellbereich 0 2147483647)</li> <li>MX_CURRENT_LIMIT: Der Funktionsbaustein überträgt den</li> </ul>
		<ul> <li>Parameter Stromgrenze.         (Einheit: mA, maximaler Einstellbereich 0 2000000)</li> <li>MX_TORQUE_LIMIT_SYSTEM: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Systemgrenze maximales Drehmoment.         (Einheit: Torque 10<sup>-3</sup> % Motornennmoment, maximaler Einstellbereich 0 10000000)</li> <li>MX_TORQUE_LIMIT_APPLICATION: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Applikationsgrenze maximales Drehmoment.         (Einheit: Torque 10<sup>-3</sup> % Motornennmoment, maximaler Einstellbereich 0 1000000)</li> <li>MX_JERK_LIMIT_SYSTEM: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Systemgrenze maximaler Ruck.         (Einheit: 1/(min×s²), maximaler Einstellbereich 0 2147483647)</li> <li>MX_JERK_LIMIT_APPLICATION: Der Funktionsbaustein überträgt den Parameter Applikationsgrenze maximaler Ruck.         (Einheit: 1/(min×s²), maximaler Einstellbereich 0 2147483647)</li> </ul>






Eingangssignal	Тур	Bedeutung
MaxLimit	DINT	Das Eingangssignal <i>MaxLimit</i> legt den Wert des übertragenen Parameters fest. Wenn das Eingangssignal <i>Select</i> auf <i>MDX_P301_302_SPEED_LIMIT</i> eingestellt ist, legt dieses Eingangssignal den Wert für den Parameter <i>P302</i> fest. (Einheit und maximaler Einstellbereich → Eingangssignal <i>Select</i> )
MinLimit	DINT	Dieser Eingang wird nur verwendet, wenn der Eingang Select auf MDX_P301_302_SPEED_LIMIT eingestellt ist. In diesem Fall legt er den Wert für den Parameter P301 fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich 0 6100)
Axis	AXIS_REF	Dieser Eingang legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale


#### Der Funktionsbaustein MC\_SetLimiter\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der Parameter erfolgreich übertragen wurde.  • TRUE: Der Parameter wurde erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Antriebsumrichter übertragen.  • FALSE: Parameter noch nicht vollständig geschrieben.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal Busy zeigt an, ob der Parameter momentan übertragen wird.  • TRUE: Der Parameter wird momentan übertragen.  • FALSE: Der Parameter wird momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Während der Übertragung des Parameters ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal <i>ErrorID</i> zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an (→ Kap. "Fehler-Identifikator").





#### Funktionsbaustein MC\_SetHomeParameters\_MDX/MX 4.4.8



Anwendung

Sie den Funktionsbaustein MC\_SetHomeParameters\_MDX/MX können Motorachsen mit Geber anwenden.

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_SetHomeParameters\_MDX/MX dient zum Einstellen der Parameter, die für eine Referenzfahrt der Motorachse erforderlich sind. Der Funktionsbaustein MC\_SetHomeParameters\_MDX/MX überträgt die für eine Referenzfahrt erforderlichen Parameter von der Steuerung MOVI-PLC® zum Umrichter.

Nähere Informationen über die Referenzfahrt-Parameter und Referenzfahrt-Typen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe der Software MOVITOOLS®-MotionStudio.

**Einfluss** 

Für eine Referenzfahrt mit MOVIAXIS® können Sie weitere Parameter im Parameter-(FCB12, Referenzfahrt) oder mittels des **Funktionsbausteins** MC\_WriteParameter\_MX einstellen.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_SetHomeParameters\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Übertragung der Parameter. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung der Parameter von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Umrichter.
RefSpeed1	DINT	Das Eingangssignal RefSpeed1 legt die Referenz-Drehzahl 1 fest.
RefSpeed2	DINT	Das Eingangsignal RefSpeed2 legt die Referenz-Drehzahl 2 fest.
RefType	DINT	Das Eingangssignal <i>RefType</i> legt den Typ der Referenzfahrt fest (08 bei MOVIDRIVE <sup>®</sup> B, 0 10 bei MOVIAXIS <sup>®</sup> ).
ZeroPulse	BOOL	Das Eingangssignal ZeroPulse zeigt an, ob die Motorachse bei der Referenzfahrt auf den Null-Impuls referenziert wird.  TRUE: Die Motorachse wird bei der Referenzfahrt auf den Null-Impuls referenziert.  FALSE: Die Motorachse wird bei der Referenzfahrt nicht auf den Null-Impuls referenziert.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Der Referenzfahrttyp 5 (= Keine Referenzfahrt) bei MOVIDRIVE® B entspricht dem Referenzfahrttyp 6 bei MOVIAXIS®.





#### Ausgangssignale


Der Funktionsbaustein MC\_SetHomeParameters\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob alle Parameter erfolgreich übertragen wurden.  • TRUE: Alle Parameter wurden erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Antriebsumrichter übertragen.  • FALSE: Parameter noch nicht vollständig geschrieben.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Busy</i> zeigt an, ob die Parameter übertragen werden.  • <i>TRUE</i> : Die Parameter werden momentan übertragen.  • <i>FALSE</i> : Die Parameter werden momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Während der Übertragung der Parameter ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").





#### 4.4.9 Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MDX/MX



#### **Anwendung**

Sie können den Funktionsbaustein MC SetModuloParameters MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC SetModuloParameters MDX/MX dient zum Einstellen der Parameter, die für Positionieranwendungen der Motorachse im Moduloformat erforderlich sind. Der Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MDX/MX überträgt die für Positionieranwendungen im Moduloformat erforderlichen Parameter von der Steuerung MOVI-PLC® zum Umrichter.

Nähere Informationen über die Modulo-Parameter entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe der Software MOVITOOLS®-MotionStudio.



#### Hinweise:

- Zur Berechnung des kleinsten gemeinsamen Nenners von zwei natürlichen Zahlen steht Ihnen die Funktion MPLC\_CalcLCD (Calculate Least Common Denominator) in der Bibliothek MPLCUtilities zur Verfügung.
- Die Eingänge ModuloOn bis EncoderResolution sind nur beim Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MDX für **MOVIDRIVE**® **B** vorhanden.
- Die Eingänge Mode bis Underflow sind nur beim Funktionsbaustein MC SetModuloParameters MX für MOVIAXIS® vorhanden.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_SetModuloParameters\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Übertragung der Parameter.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Übertragung der Parameter von der Steuerung MOVI-PLC® zum Antriebsumrichter.
ModuloOn (nur bei MOVIDRIVE® B)	BOOL	Aktivierung der Modulo-Funktion durch Setzen des Parameters P960 auf "KURZ"
Numerator (nur bei MOVIDRIVE® B)	DINT	Nachbildung des Getriebes durch Eingabe der Zähnezahl.
Denominator (nur bei MOVIDRIVE® B)	DINT	(Einheit: Anzahl der Zähne, Einstellbereich 1 2 <sup>31</sup> )
Encoder- Resolution (nur bei MOVIDRIVE® B)	UINT	Das Eingangssignal <i>EncoderResolution</i> legt die Auflösung des angeschlossenen Gebersystems fest. (Einheit: Inkremente, Einstellbereich 1 20000)
Mode (nur bei MOVIAXIS <sup>®</sup> )	MC_POSMODE _MX	MX_ABS     MX_REL     MX_MODULO_ABS_CW     MX_MODULO_REL_CW     MX_MODULO_ABS_CCW     MX_MODULO_REL_CCW     MX_MODULO_REL_CCW     MX_MODULO_ABS_SHORT     MX_MODULO_REL_SHORT     (siehe Betriebsanleitung MOVIAXIS®, FCB09)
Overflow (nur bei MOVIAXIS <sup>®</sup> )	DINT	Parameter <i>Modulo-Überlauf</i> (z. B. 359 Grad bei entsprechender Einstellung der Anwendereinheiten) (siehe Betriebsanleitung MOVIAXIS®)
Underflow (nur bei MOVIAXIS®)	DINT	Parameter <i>Modulo-Unterlauf</i> (z. B. "0") (siehe Betriebsanleitung MOVIAXIS <sup>®</sup> )
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob alle Parameter erfolgreich übertragen wurden.  • TRUE: Alle Parameter wurden erfolgreich von der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> zum Umrichter übertragen.  • FALSE: Parameter noch nicht vollständig geschrieben.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Busy</i> zeigt an, ob die Parameter übertragen werden.  • <i>TRUE</i> : Die Parameter werden momentan übertragen.  • <i>FALSE</i> : Die Parameter werden momentan nicht übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Während der Übertragung der Parameter ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



## Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_Main




#### 4.5 Verzeichnis MDX/MX\_Main

Das Verzeichnis MDX/MX\_Main umfasst Funktionsbausteine

- für die Verwaltung der Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und den Umrichtern MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B
- für die Verwaltung der Umrichter (z. B. Freigabe, Reset)

#### 4.5.1 Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX auf alle Motorachsen anwenden.

Damit die Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und MOVIDRIVE<sup>®</sup> /MOVIAXIS<sup>®</sup> nicht abbricht, muss für jede Motorachse eine eigene Instanz in jedem Programmzyklus aufgerufen werden.



#### Hinweis:

Wird der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX nicht zyklisch aufgerufen, meldet der Umrichter einen Kommunikationsfehler (F46 bei MOVIDRIVE® B; E67 bei MOVIAXIS®) und wechselt in den Zustand "Keine Freigabe".

#### Voraussetzungen

Zum Aufbau der Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und einem **MOVIDRIVE**<sup>®</sup> **B** über den Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die am Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX und in der Steuerungskonfiguration eingestellte Systembus-Adresse muss mit der in den Umrichterparametern eingestellten Adresse übereinstimmen (P881 für SBus 1, Stecker X12).
- Die in der Steuerungskonfiguration eingestellte Baudrate muss mit der in den Umrichterparametern eingestellten Baudrate übereinstimmen (P884 für SBus 1, Stecker X12).

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.



# Q

#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX Main

Zum Aufbau der Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und einem **MOVIAXIS**<sup>®</sup> über den Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MX müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die am Versorgungsmodul (Schalter S1 bis S4) eingestellte Übertragungsrate und Basisadresse für den Systembus (MOVIAXIS®-Meldebus) müssen mit den in der Steuerungskonfiguration eingestellten Modulparametern übereinstimmen. Die Basisadresse entspricht der SBus-Adresse des Achsmoduls direkt rechts neben dem Versorgungsmodul. Den Achsmodulen rechts daneben werden automatisch aufsteigende Adressen vergeben, die entsprechend in der Steuerungskonfiguration für die Ansteuerung der Motorachsen einzustellen sind.
- Die am Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MX für die jeweilge Achse eingestellte SBus-Adresse muss mit der in der Steuerungskonfiguration eingestellten Adresse übereinstimmen.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX/MX

- stellt die Verbindung zur angesteuerten Motorachse her
- wird im Programm zyklisch aufgerufen und bildet an der aufgerufenen Stelle das Prozessabbild der Motorachsen



#### Hinweise:

Das Prozessabbild für die Eingänge und Ausgänge wird beim Aufruf des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX/MX gebildet. Das Prozessabbild wird nicht zu Beginn und Ende des Steuerungszyklus gebildet.

Bei aktivierter Simulation von Umrichter oder MOVI-PLC® müssen Sie den Funktionsbaustein MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX verwenden.

- Die Simulation der MOVI-PLC<sup>®</sup> aktivieren Sie mit folgenden Menüpunkten:
   PLC-Editor → Menü [Online] → Menüpunkt [Simulation]
- Zur Umrichtersimulation gehen Sie so vor

 $\begin{array}{l} {\sf PLC\text{-}Editor} \to {\sf Registerkarte} \ [{\sf Ressourcen}] \to {\sf Doppelklick} \ auf \ [{\sf Steuerungskonfiguration}] \to [{\sf MOVIDRIVE} \ {\sf MDX} \ {\sf B}] \ {\sf markieren} \to {\sf Im} \ {\sf rechten} \ {\sf Fenster} \ {\sf Registerkarte} \ [{\sf Modulparameter}] \ {\sf wählen} \to {\sf Eintrag} \ [{\sf Simulation}] \ {\sf im} \ {\sf Dropdown\text{-}Men\"u} \ {\sf des} \ {\sf Eintrags} \ [{\sf Operation} \ {\sf Mode}] \ {\sf wählen} \end{array}$ 

#### Einstellungen

Am Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX/MX können Sie einstellen, an welcher Schnittstelle der Steuerung MOVI-PLC® (Systembus CAN 1/2) und mit welcher Systembus-Adresse der über diesen Funktionsbaustein angesteuerte Umrichter angeschlossen ist.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX Main



#### Rückgabewerte

Der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX/MX stellt Ihnen unter anderem folgende Information zur Verfügung:

- Referenz der Motorachse. Mit Hilfe dieser virtuellen Adresse greifen andere Funktionsbausteine auf die Motorachse zu.
- Debuginformationen
  - Zustand des Systembusses
  - Auslastung des Parameterkanals
- Aktueller Zustand (→ Kap. "Zustandsdiagramm")
- Umrichterdaten
  - Umrichterzustand
  - Ist-Position der Motorachse
  - Ist-Geschwindigkeit der Motorachse

Weitere Details finden Sie im Abschnitt "Ausgangssignale".

#### **Einfluss**

Wenn die Steuerung MOVI-PLC® zum ersten Mal über den Funktionsbaustein MC ConnectAxis MDX mit MOVIDRIVE® B verbunden wird, werden folgende Parameter des MOVIDRIVE® B einmalig beschrieben.

Parameter	Bedeutung	Geschriebener Wert
P885	Synchronisations ID SBus 1	128
P887	Synchronisation externe Steuerung 1/2	Ein

Nach dem Download dieser Parameter lädt die Steuerung MOVI-PLC® einmalig ein für die Kommunikation erforderliches IPOS<sup>plus®</sup>-Programm.

Nach jedem Einschalten der Netzspannung oder Reset der Steuerung MOVI-PLC® werden während der Initialisierung des Funktionsbausteins MC ConnectAxis MDX (erster Aufruf mit Enable = TRUE) unter anderem folgende Parameter des MOVIDRIVE® B verändert:

Parameter	Bedeutung	
P941	Quelle Ist-Position	Abhängig von der Einstellung "Encoder Type" in der Steue- rungskonfiguration bei den Modulparametern des Umrich- ters.
P938 / P939	IPOS-Geschwindigkeit	Prozessoptimiert





#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_Main

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal Enable dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins. Das Verhalten des Funktionsbausteins weicht vom generellen Verhalten des Eingangssignals Enable gemäß Kapitel 4.1 ab.  • TRUE: Beim ersten Aufruf des Funktionsbausteins mit Enable = TRUE wird der Funktionsbaustein aktiviert und die anliegenden Eingangssignale werden übernommen. In allen folgenden Zyklen der Steuerung MOVI-PLC® muss der Funktionsbaustein weiterhin aufgerufen werden, um im OperationMode NORMAL (Einstellung in der Steuerungskonfiguration) Kommunikationsfehler zwischen der Steuerung MOVI-PLC® und dem Umrichter zu vermeiden. Unabhängig vom Status des Eingangssignals Enable werden in den folgenden Zyklen die Änderungen der Eingangssignale jedoch nicht mehr übernommen.  Eine erneute Aktivierung des Funktionsbausteins mit Verwendung der geänderten Eingangssignale ist nur nach einem Reset der Steuerung MOVI-PLC® möglich.  • FALSE: Solange das Eingangssignal Enable auf FALSE zurück gesetzt ist, wird der Auftrag des Funktionsbausteins nach dem Einschalten oder nach dem Reset der Steuerung MOVI-PLC® nicht ausgeführt. Wenn das Eingangssignal Enable jedoch einmal auf TRUE gesetzt wurde, hat das Eingangssignal Enable keine Funktion mehr.
Node	CAN_NODE	Das Eingangssignal <i>Node</i> dient zum Einstellen des CAN-Bus-Knotens, an dem der Umrichter angeschlossen ist.  SBUS_NODE_1: CAN 1 (Stecker X33 bei DHP11B; X26 bei der Kompaktsteuerung)  SBUS_NODE_2: CAN 2 (Stecker X32 bei DHP11B)
SBUS_Address	UINT	Das Eingangssignal SBUS_Address dient zur Angabe der Systembus-Adresse des angeschlossenen Umrichters.



#### Hinweis:

Zur Übernahme der Eingangssignale *Node* oder  $SBUS\_Address$  müssen Sie an der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> "Reset" auslösen (im PLC-Editor, Menüpunkt [Online] / [Reset]).



# Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX\_Main



#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Initialisierung des Funktionsbausteins beendet ist.  * TRUE: Der Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX hat die Initialisierung beendet und die Kommunikationsverbindung zum Antriebsumrichter aufgebaut.  * FALSE: Die Initialisierung ist noch nicht beendet oder es liegt ein Kommunikationsfehler vor.
Error	BOOL	<ul> <li>Das Ausgangssignal Error zeigt an, ob ein Fehler aufgetreten ist.</li> <li>TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.</li> <li>FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.</li> </ul>
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").
Axis	AXIS_REF	Das Ausgangssignal <i>Axis</i> zeigt die Achsreferenz an. Das Ausgangssignal muss an alle Funktionsbausteine übergeben werden, die sich auf diese physikalische Motorachse beziehen.
DebugInfo	MC_DEBUGINF O_MDX/MX	<ul> <li>Das Ausgangssignal DebugInfo dient zum Lokalisieren eventueller Fehler im Operation-Mode Debug (Einstellung in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern des Antriebsumrichters).</li> <li>ParameterChannelIdleTime: Dieser Wert zeigt die Verfügbarkeit des Parameterkanals in % an. 0%: Bei jeder Ausführung einer MC_ConnectAxis_MDX/MX/MC07-Instanz wird ein Parametertelegramm bearbeitet. 100%: Es findet keine Bearbeitung von Parametertelegrammen statt.</li> <li>PDOxxTransmitCount: Anzahl der PDOxx, die von der Steuerung MOVI-PLC® zum Umrichter gesendet wurden.</li> <li>PDOxxTransmitTimeStamp: Zeitstempel der von der Steuerung MOVI-PLC® gesendeten PDOxx.</li> <li>PDOxxReceiveCount: Anzahl der PDOxx, die vom Umrichter zur Steuerung MOVI-PLC® gesendet wurden.</li> <li>PDOxxReceiveTimeStamp: Zeitstempel der von der Steuerung MOVI-PLC® empfangenen PDOxx.</li> <li>NumberOfReceiveErrors: Anzahl der Fehler beim Empfangen der Daten.</li> <li>NumberOfTransmitErrors: Anzahl der Fehler beim Senden der Daten.</li> <li>StateInitConnectAxis: Zustand des Bausteins MC_ConnectAxis_MDX</li> </ul>
PLCopenState	MC_ PLCOPENS- TATE	Das Ausgangssignal <i>PLCopenState</i> zeigt Informationen über den Betriebszustand der Motorachse an (→ Kap. "Zustandsdiagramm").  • NOT_CONNECTED  • STANDSTILL  • HOMING  • DISCRETE_MOTION  • CONTINUOUS_MOTION  • STOPPING  • ERRORSTOP

# **Beschreibung der Funktionsbausteine** Verzeichnis MDX/MX\_Main

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
InverterData	MC_INVERTER DATA_MDX	<ul> <li>MOVIDRIVE® B:         Das Ausgangssignal InverterData zeigt Informationen über den Betriebszustand der Motorachse an.     </li> <li>Error: Am Umrichter ist ein Fehler aufgetreten.</li> <li>Referenced: Der Umrichter ist referenziert.</li> <li>InverterStatus: Der Status des Umrichters entspricht der 7-Segment-Anzeige am Antriebsumrichter.</li> <li>FaultStatus: Fehlernummer des Antriebsumrichters im Fehlerfall, entspricht der 7-Segment-Anzeige.</li> <li>ActualPosition: Aktuelle Motorachsen-Istposition des Antriebsumrichters. Der eingesetzte Geber wird in der Steuerungskonfiguration eingestellt.</li> <li>ActualModuloPosition: Aktuelle Modulo-Istposition des Umrichters. Der eingesetzte Geber wird in der Steuerungskonfiguration eingestellt.</li> <li>SetpointSpeed: Motorachs-Solldrehzahl des Umrichters.</li> <li>ActualCurrent: Aktueller Wirkstrom des Umrichters (Einheit: 0.1 % I<sub>N</sub>)</li> <li>InverterReady: Der Umrichter ist betriebsbereit.</li> </ul>
	MC_INVERTER DATA_MX	<ul> <li>MOVIAXIS® B: Das Ausgangssignal InverterData zeigt Informationen über den Betriebszustand der Motorachse an.</li> <li>Error: Am Servoverstärker ist ein Fehler aufgetreten.</li> <li>Referenced: Der Servoverstärker ist referenziert.</li> <li>InverterStatus: Der Status des Servoverstärkers entspricht der 7-Segment-Anzeige am Servoverstärker.</li> <li>FaultStatus: Fehlernummer des Servoverstärkers im Fehlerfall, entspricht der 7-Segment-Anzeige.</li> <li>FaultSubStatus: Sub-Fehlernummer des Servoverstärkers im Fehlerfall.</li> <li>ActualPosition: Aktuelle Motorachsen-Istposition des Servoverstärkers.</li> <li>ActualModuloPosition: Aktuelle Modulo-Istposition des Servoverstärkers.</li> <li>ActualSpeed: Motorachs-Istdrehzahl des Servoverstärkers.</li> <li>ActualCurrent: Aktueller Wirkstrom des Servoverstärkers (Einheit: mA)</li> <li>InverterReady: Der Servoverstärker ist betriebsbereit.</li> </ul>




Die Datenübertragung zwischen Antriebsumrichter und MOVI-PLC $^{\!(\!g\!)}$  ist im Anhang "Übersicht der übertragenen MOVIDRIVE $^{\!(\!g\!)}$ -Istwerte" beschrieben.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX Main



#### 4.5.2 Funktionsbaustein MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX auf alle Motorachsen anwenden.

Für jede Motorachse muss eine eigene Instanz zyklisch aufgerufen werden.

#### Voraussetzungen

Soll der Umrichter/Servoverstärker simuliert werden, müssen Sie den Modulparameter *Operation mode* des Umrichters/Servoverstärkers, auf den sich der Funktionsbaustein bezieht, in der Steuerungskonfiguration auf "Simulation" einstellen.

Soll die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> simuliert werden, müssen Sie im Menü [Extras] im PLC-Editor den Menüpunkt [Simulation] wählen.

Sie können auch beide Simulationen (Umrichter/Servoverstärker und MOVI-PLC®) gleichzeitig aktivieren. Auch ein Mischbetrieb aus simulierten und realen Motorachsen ist möglich.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX ersetzt bei aktivierter Simulation von Umrichter oder MOVI-PLC® den Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX/MX.



Wird der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX statt MC\_ConnectAxis\_MDX/MX verwendet, können die Funktionsbausteine MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX, MC\_MoveRelativeModulo\_MDX und MC MoveModulo MX der entprechenden Motorachse nicht ausgeführt werden.

Beim Versuch, die Funktionsbausteine auszuführen, wird am Ausgang *Error* das Signal *TRUE* ausgegeben mit der *ErrorID E\_IEC\_PARAMETER\_VALUE\_OUT\_OF\_RANGE*.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX Main

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal Enable dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins. Das Verhalten des Funktionsbausteins weicht vom generellen Verhalten des Eingangssignals Enable gemäß Kapitel 4.1 ab.  • TRUE: Beim ersten Aufruf des Funktionsbausteins mit Enable = TRUE wird der Funktionsbaustein aktiviert und die anliegenden Eingangssignale werden übernommen. In allen folgenden Zyklen der Steuerung MOVI-PLC® muss der Funktionsbaustein weiterhin aufgerufen werden. Unabhängig vom Status des Eingangssignals Enable werden in den folgenden Zyklen die Änderungen der Eingangssignale jedoch nicht mehr übernommen. Eine erneute Aktivierung des Funktionsbausteins mit Verwendung der geänderten Eingangssignale ist nur nach einem Reset der Steuerung MOVI-PLC® möglich.  • FALSE: Solange das Eingangssignal Enable auf FALSE zurückgesetzt ist, wird der Auftrag des Funktionsbausteins nach dem Einschalten oder nach dem Reset der Steuerung MOVI-PLC® nicht ausgeführt. Wenn das Eingangssignal Enable jedoch einmal auf TRUE gesetzt wurde, hat das Eingangssignal Enable keine Funktion mehr.
Node	CAN_NODE	Das Eingangssignal Node dient zum Einstellen des CAN-Bus- Knotens, an dem der Umrichter/Servoverstärker im realen Betrieb mit MOVI-PLC <sup>®</sup> und Umrichter-Hardware angeschlossen wird.  • SBUS_NODE_1: CAN 1 (Stecker X33 bei DHP11B; X26 bei der Kompaktsteuerung)  • SBUS_NODE_2: CAN 2 (Stecker X32 bei DHP11B)
SBUS_Address	UINT	Das Eingangssignal SBUS_Address dient zur Angabe der SBus- Adresse des im realen Betrieb mit Umrichter-Hardware angeschlosse- nen Umrichters/Servoverstärkers.



#### Hinweis:

Zur Übernahme der Eingangssignale *Node* oder *SBUS\_Address* müssen Sie an der Steuerung MOVI-PLC $^{\circledR}$  "Reset" auslösen (im PLC-Editor, Menüpunkt [Online] / [Reset]) oder die Spannungsversorgung der Steuerung MOVI-PLC $^{\circledR}$  aus- und wieder einschalten.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX\_Main



#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxisSimulation\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:


Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Initialisierung des Funktionsbausteins beendet ist.  * TRUE: Der Funktionsbaustein MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX hat die Initialisierung beendet.  * FALSE: Die Initialisierung ist noch nicht beendet.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal Error zeigt an, ob ein Fehler aufgetreten ist.  TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.  FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").
Axis	AXIS_REF	Das Ausgangssignal <i>Axis</i> zeigt die Achsreferenz an. Das Ausgangssignal muss an alle Funktionsbausteine übergeben werden, die sich auf diese physikalische Motorachse beziehen.
DebugInfo	MC_DEBUG- INFO_MDX/MX	Beim Funktionsbaustein MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX sind an diesem Ausgangssignal keine Daten verfügbar.
PLCopenState	MC_ PLCOPEN- STATE	Das Ausgangssignal <i>PLCopenState</i> zeigt Informationen über den Betriebszustand der simulierten Motorachse (→ Kap. "Zustandsdiagramm"):  • <i>NOT_CONNECTED</i> • <i>STANDSTILL</i> • <i>HOMING</i> • <i>DISCRETE_MOTION</i> • <i>CONTINUOUS_MOTION</i> • <i>STOPPING</i> • <i>ERRORSTOP</i>
InverterData	MC_INVERTER DATA_MDX	MOVIDRIVE® B: Das Ausgangssignal InverterData zeigt Informationen über den Betriebszustand der Motorachse an.  • Error: immer FALSE.  • Referenced: immer TRUE.  • InverterStatus:  — "1": Reglersperre  — "2": Keine Freigabe  — "5": Drehzahlregelung  — "A": Positionierung  • FaultStatus: immer "0".  • ActualPosition: Wert des Profilgenerators.
		<ul> <li>Actual/Position: Welt des Profilgenerators.</li> <li>Actual/Speed: Wert des Profilgenerators.</li> <li>Actual/Speed: Wert des Profilgenerators.</li> <li>Actual/Current: immer "0".</li> <li>Inverter/Ready: immer TRUE.</li> </ul>
	MC_INVERTER DATA_MX	MOVIAXIS®: Das Ausgangssignal InverterData zeigt Informationen über den Betriebszustand der Motorachse an.  • Error: immer FALSE.  • Referenced: immer TRUE.  • InverterStatus:  — "1": Reglersperre  — "5": Drehzahlregelung  — "9": Positionierung  — "12": Homing  — "13": Keine Freigabe  • FaultStatus: immer "0".  • FaultSubStatus: immer "0".  • ActualPosition: Wert des Profilgenerators.  • ActualModuloPosition: immer "0".  • ActualSpeed: Wert des Profilgenerators.  • ActualCurrent: immer "0".  • InverterReady: immer TRUE.



### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX Main

#### 4.5.3 Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX/MX



58159AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX/MX auf Motorachsen mit Geber anwenden.



#### **Hinweis:**

Bei geberlosen Antrieben dürfen Sie den Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX/MX nicht aufrufen.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX schaltet ein MOVIDRIVE® B

- ein (Umrichterzustand A oder 5, abhängig von der gewählten Betriebsart)
- aus (Umrichterzustand 1 oder 2, abhängig vom eingestellten PowerOffMode)

Der Funktionsbaustein MC Power MX schaltet ein MOVIAXIS®

- · ein (Zustand 9 oder 5, abhängig von der gewählten Betriebsart)
- aus (Zustand 1 oder 13, abhängig vom eingestellten PowerOffMode)

#### Unterbrechung

Wenn das Eingangssignal *Enable* auf *FALSE* zurückgesetzt wird, unterbricht der Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX/MX den Motion-Funktionsbaustein, der momentan die Motorachse steuert. Das Ausgangssignal *Active* des Motion-Funktionsbausteins wird auf *FALSE* zurückgesetzt.

Wenn das Eingangssignal *Enable* des Funktionsbausteins MC\_Power\_MDX/MX wieder auf *TRUE* gesetzt wird, setzt der Motion-Funktionsbaustein den bisherigen Bewegungsauftrag fort.

**Ausnahme:** Wenn sich die Achse nach einer abgeschlossenen Positionierung in Lageregelung befindet und das Eingangssignal *Enable* auf *FALSE* gesetzt wird, kann die Achse auf Grund mechanischer Kräfte aus ihrer Lage bewegt werden. Nach erneuter Freigabe fährt die Achse zurück auf die zuletzt angesteuerte Zielpostion.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX Main



#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_Power\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal Enable dient zum Ein- und Ausschalten des Umrichters. Der Funktionsbaustein wird mit den aktuellen Eingangswerten ausgeführt, selbst wenn das Eingangssignal Enable auf FALSE gesetzt ist.  • TRUE: Wenn das Eingangssignal Enable auf TRUE gesetzt wird, wird der Umrichter eingeschaltet (Umrichterzustand, bei MOVIDRIVE® B: A oder 5; bei MOVIAXIS®: 9 oder 5. Beim ersten Einschalten abhängig von der Betriebsart, die bei der Motorinbetriebnahme eingestellt wurde; bei weiteren Einschaltvorgängen in der Betriebsart des zuletzt ausgeführten Motion-Funktionsbausteins).  • FALSE: Wenn das Eingangssignal Enable auf FALSE zurückgesetzt wird, wird der Umrichter ausgeschaltet (Umrichterzustand, bei MOVIDRIVE® B: 1 oder 2; bei MOVIAXIS®: 1 oder 13, abhängig vom Eingang PowerOffMode).
PowerOffMode	MC_POWER OFFMODE_ MDX /MX	Das Eingangssignal PowerOffMode dient zum Einstellen des Zustandes, den der Umrichter einnimmt, wenn er mit dem Funktionsbaustein MC_Power_MDX ausgeschaltet wird.  • MDX/MX_CTRL_INHIBIT: Der Umrichter geht in den Zustand Reglersperre (-> MDX: InverterStatus 1; MX: Status 1). Die Motorbremse fällt ein. Wenn keine Bremse vorhanden ist, trudelt der Motor aus.  • MDX/MX_NO_ENABLE: Der Umrichter wechselt in den Zustand Keine Freigabe (-> MDX: InverterStatus 2; MX: Status 13). Der Motor wird geregelt gebremst. Ob die Motorbremse im Zustand Keine Freigabe aktiviert wird, hängt bei MOVIDRIVE® B vom Parameter P730 ab, bei MOVIAXIS® von den Indizes 8584.0 und 9833.1. In der Grundeinstellung ist die Bremsenfunktion eingeschaltet. Das bedeutet, die Bremse wird bei MOVIDRIVE® B kurz vor Erreichen, bei MOVIAXIS® nach Erreichen des Stillstands aktiviert (Im Zustand Reglersperre wird die Bremse in jedem Fall aktiviert).  Mit Hilfe dieses Eingangssignals können Sie auch bei ausgeschaltetem Umrichter (Enable = FALSE) zwischen Reglersperre und Keine Freigabe umschalten.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Status	BOOL	Das Ausgangssignal Status zeigt an, ob der Umrichter ein- oder ausgeschaltet ist.  * TRUE: Der Umrichter ist eingeschaltet (Umrichterzustand, bei MOVIDRIVE® B: A oder 5; bei MOVIAXIS®: 9 oder 5, abhängig von der eingestellten Betriebsart).  * FALSE: Der Umrichter ist ausgeschaltet (Umrichterzustand, bei MOVIDRIVE B: 1 oder 2; bei MOVIAXIS®: 1 oder 13, abhängig vom Eingangssignal PowerOffMode)
Error	BOOL	Das Ausgangssignal Error zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.  FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



Damit Sie den Umrichter mit dem Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX/MX einschalten können, müssen Sie den Binäreingang DI00 (MOVIDRIVE® B: "/REGLERSPERRE", MOVIAXIS®: "ENDSTUFENFREIGABE") setzen. Auch weitere auf "Freigabe", "Halt" oder "Halteregelung" parametrierte Binäreingänge müssen Sie entsprechend beschalten.






#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX Main

#### 4.5.4 Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

Die Motorachse muss vor dem Einsatz des Funktionsbausteins MC\_QuickEnable\_MDX/MX mit dem Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX/MX freigegeben sein (Eingangssignal *Enable = TRUE*).

#### Beschreibung

Bei der Ausführung diese Funktionsbausteins wird, abhängig von der Belegung der Eingangssignale, unverzüglich ein Auftrag zur Freigabe oder Aufhebung der Freigabe an den Umrichter/Servoverstärker gesendet. Im Gegensatz dazu wird die Freigabe oder Wegnahme der Freigabe bei Verwendung des Funktionsbausteins MC\_Power\_MDX/MX erst bei der nächsten Ausführung des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX/MX im Umrichter ausgeführt.

Wird der Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX zunächst mit den Eingangssignalen Enable = TRUE und QuickEnable = FALSE aufgerufen und anschließend ein Fahrauftrag gestartet, startet der Umrichter den Fahrauftrag direkt nach dem folgenden Aufruf des Funktionsbausteins MC\_QuickEnable\_MDX/MX mit beiden Eingangssignalen = TRUE. Die unverzügliche Unterbrechung eines Fahrauftrags sowie die anschließende Fortsetzung ist ebenfalls mit MC\_QuickEnable\_MDX/MX möglich. Dazu müssen Sie das Eingangssignal QuickEnable bei den entsprechenden Aufrufen mit FALSE oder TRUE belegen.



#### Hinweise:

- Der Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX ist für kurze Reaktionszeiten optimiert. Er kann als einziger Funktionsbaustein der Bibliothek MPLCMotion\_MDX/MX auch in einer anderen, z. B. einer schnelleren Task ausgeführt werden als die anderen Funktionsbausteine.
- Der Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX blockiert während seiner Ausführung (bis der Sendepuffer des Systembusses frei ist) die Task, in der er ausgeführt wird sowie alle Tasks mit niedrigerer Priorität. Deshalb darf der Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX nur gezielt und sparsam eingesetzt werden.
- Zum Stoppen einer Motorachse und Abbrechen eines aktiven Fahrauftrags verwenden Sie die Funktionsbausteine MC\_Stop\_MDX/MX oder MC\_AxisStop\_MDX/MX.
- Sie dürfen den Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX nicht in Verbindung mit Modulo-Positionierung verwenden.



### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX Main



#### **Einfluss**

- Die Start-/Stopp-Rampen bei Freigabe oder Wegnahme der Freigabe mit MC QuickEnable MDX/MX lassen sich mit dem Funktionsbaustein MC SetDynamics MDX/MX einstellen. Wird zwischen der Ausführung von MC\_SetDynamics\_MDX/MX und MC\_QuickEnable\_MDX/MX ein Continuous-Motion-Fahrauftrag ausgeführt, werden die am zugehörigen Funktionsbaustein eingestellten Dynamikparameter auch bei der Ausführung MC\_QuickEnable\_MDX/MX verwendet. Die Ausführung eines Discrete-Motion-Fahrauftrags beeinflusst nicht die durch MC\_QuickEnable\_MDX/MX angewandten Dynamikparameter.
- Die durch den Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX für MOVIDRIVE<sup>®</sup> B ausgelöste Beschleunigung / Bremsbewegung wird mit den in den Parametern P130 bis P133 eingestellten Rampen "t11 auf/ab RECHTS/LINKS" durchgeführt. Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.
- Damit der Umrichter bei Freigabe mit MC\_QuickEnable\_MDX/MX möglichst schnell starten kann, sollte die Bremsenfunktion abgeschaltet sein (bei MOVIDRIVE<sup>®</sup> B P730; bei MOVIAXIS<sup>®</sup> Indizes 8584.0 und 9833.1).

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins.  Der Auftrag des Funktionsbausteins wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal <i>Enable</i> auf TRUE gesetzt ist.
QuickEnable	BOOL	Das Eingangssignal QuickEnable dient zum Ein- und Ausschalten des Umrichters/Servoverstärkers.  • TRUE: Wenn das Eingangssignal QuickEnable auf TRUE gesetzt wird, wird der Umrichter/Servoverstärker eingeschaltet (in der Betriebsart, die vor der Wegnahme der Freigabe aktiv war).  • FALSE: Wenn das Eingangssignal Enable auf FALSE zurück gesetzt wird, wird der Umrichter/Servoverstärker ausgeschaltet (MOVIDRIVE® B: Zustand 2; MOVIAXIS®: Zustand 13, unabhängig vom Eingang PowerOffMode des Funktionsbausteins MC_Power_MDX/MX).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_QuickEnable\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Freigabe erfolgreich erteilt oder aufgehoben wurde.  • TRUE: Freigabe wurde erfolgreich erteilt.  • FALSE: Freigabe wurde nicht erfolgreich erteilt.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Busy</i> zeigt an, ob die Freigabe gerade erteilt oder aufgehoben wurde.  • <i>TRUE</i> : Freigabe wird gerade erteilt oder aufgehoben.  • <i>FALSE</i> : Freigabe wird gerade nicht erteilt oder aufgehoben.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal Error zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.  FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").




# Q

#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX Main

#### 4.5.5 Funktionsbaustein MC\_Reset\_MDX/MX



Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_Reset\_MDX/MX auf alle Motorachsen anwenden.

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_Reset\_MDX/MX dient zur Quittierung von Fehlern des Umrichters.

Fehler, die in einem Funktionsbaustein der Bibliothek MPLCMotion\_MDX/MX auftreten, werden durch diesen Funktionsbaustein nicht quittiert. Wenn die Ursache des Fehlers beseitigt ist, setzen sich diese Fehler selbständig zurück.

Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbaustein MC\_Reset\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal Execute dient zum Quittieren von Umrichterfehlern. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, setzt der Funktionsbaustein die Umrichterfehler zurück.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_Reset\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgang	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der Reset ausgeführt wurde.  • TRUE: Reset wurde erfolgreich ausgeführt.  • FALSE: Reset wurde nicht erfolgreich ausgeführt.
Busy	BOOL	Das Ausgangssignal Busy zeigt an, ob der Umrichterfehler zurück gesetzt wird.  TRUE: Der Funktionsbaustein setzt den Umrichterfehler momentan zurück.  FALSE: Der Funktionsbaustein setzt den Umrichterfehler momentan nicht zurück.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  **TRUE: Während der Aktion des Funktionsbausteins ist ein Fehler aufgetreten.  **FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").




### Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### 4.6 Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis

Im Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis sind die Funktionsbausteine zusammengefasst, die Bewegungsaufträge für eine Motorachse mit Geber ermöglichen.

#### 4.6.1 Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX/MX



58162AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzung

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocity\_MDX für **MOVIDRIVE**® **B** muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX) *STANDSTILL* oder *CONTINUOUS MOTION* befinden.

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocity\_MX für **MOVIAXIS**® muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MX) STANDSTILL, CONTINUOUS\_MOTION oder DISCRETE\_MOTION befinden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX/MX startet eine kontinuierliche Drehbewegung einer Motorachse.

Die Eingangssignale *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.

#### Abbruch

Die durch den Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX/MX ausgelöste Drehzahlregelung wird von den Funktionsbausteinen MC\_Stop\_MDX/MX und MC\_AxisStop\_MDX/MX abgebrochen (→ Kap. 4.1).

#### **Einfluss**

Das Drehzahlfenster um die Ziel-Solldrehzahl für die Ausgabe des Signals *TRUE* am Ausgang *InVelocity* stellen Sie mit folgenden Parametern ein:

- MOVIDRIVE<sup>®</sup> B: im Inbetriebnahmeassistent, *P411 Bereichsbreite* (→ Kap. "Inbetriebnahme")
- MOVIAXIS<sup>®</sup>: Parameter "PLC Bibliothek Drehzahlfenster P1" Index 10407.1

# Q

#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocity\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> startet den Auftrag des Funktionsbausteins.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Drehzahlregelung.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Acceleration</i> legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
InVelocity	BOOL	Das Ausgangssignal InVelocity zeigt an, ob sich die Motorachse mit der Ziel-Solldrehzahl dreht.  TRUE: Die Motorachse dreht sich mit der Drehzahl, die durch das Eingangssignal Velocity festgelegt wurde.  FALSE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst, um die Ziel-Solldrehzahl zu erreichen.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob die Motorachse beschleunigt wird, um die Solldrehzahl zu erreichen.  • TRUE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst.  • FALSE: Die Motorachse wird nicht beschleunigt oder gebremst.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob der Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen wurde.  • TRUE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde abgebrochen.  • FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abbrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



#### Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### 4.6.2 Funktionsbaustein MC\_MoveAbsolute\_MDX/MX

	MC_Mov	reAbsolute_MDX
	Execute : BOOL	Done : BOOL
_	Position : DINT	Active : BOOL
_	Velocity : DINT	CommandAborted : BOOL
_	Acceleration : DINT	Error : BOOL
	Deceleration : DINT	ErrorID : DWORD —
	Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

58163AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveAbsolute\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzung

- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveAbsolute\_MDX für MOVIDRIVE® B muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX) STANDSTILL oder DISCRETE MOTION befinden.
- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveAbsolute\_MX für MOVIAXIS<sup>®</sup> muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MX) STANDSTILL, DISCRETE\_MOTION oder CONTINUOUS MOTION befinden.
- Die Achse muss zusätzlich referenziert sein. Ausnahme bei MOVIDRIVE® B: Der Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX wurde zuvor mit Eingangssignal UseMoveAbsoluteWithoutReference = TRUE ausgeführt.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveAbsolute\_MDX/MX startet die Bewegung einer Motorachse zu einer absoluten Achsposition.

- Die Eingangssignale *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Die Motorachse bleibt an der Zielposition lagegeregelt stehen.

#### **Einfluss**

Folgende Parameter des Antriebsumrichters **MOVIDRIVE**<sup>®</sup> **B** beeinflussen direkt die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveAbsolute\_MDX.

- Mit den Parametern P916 Rampenform und P933 Ruckzeit definieren Sie Positonierrampen mit begrenztem Ruck. Verwenden Sie zur Einstellung dieser Parameter den Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX.
- Mit dem Parameter P922 Positionsfenster stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Done auf TRUE "Zielposition erreicht" setzt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.

Folgende Parameter des Servoverstärkers **MOVIAXIS**® beeinflussen direkt die Durchführung des Funktionsbausteins MC MoveAbsolute MX.

- Mit dem Index 9582.1 definieren Sie den Ruck für Positionierrampen. Verwenden Sie zur Einstellung dieser Parameter den Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MX.
- Mit dem Index 9885.3 stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Done* auf *TRUE* "Zielposition erreicht" setzt.



# Q

#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbaustein MC\_MoveAbsolute\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Motorachsdrehung. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Motorachsdrehung.
Position	DINT	Das Eingangssignal <i>Position</i> legt die Zielposition der Motorachsdrehung fest.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Acceleration</i> legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_MoveAbsolute\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Motorachs-Positionierung durchgeführt wurde.  • TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster erreicht.  • FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster noch nicht erreicht.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Ziel-Positionsfensters dreht.  • TRUE: Die Motorachse dreht sich.  • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen hat.  **TRUE*: Ein anderer Funktionsbaustein hat den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen.  **FALSE*: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").




### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### 4.6.3 Funktionsbaustein MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX



58164AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX für MOVIDRIVE® B muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX) STANDSTILL oder DISCRETE MOTION befinden.
- Der Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MDX muss für diese Motorachse zuvor ausgeführt worden sein.
- Die Achse muss zusätzlich referenziert sein. Ausnahme: Der Funktionsbaustein MC\_InitialConfig\_MDX wurde zuvor mit Eingangssignal UseMoveAbsoluteWithout-Reference = TRUE ausgeführt.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX startet die Bewegung einer Motorachse zu einer absoluten Achsposition im Moduloformat. Eine Umdrehung der Motorachse von 360° entspricht 2<sup>16</sup> Inkrementen.

- Die Eingangssignale *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Das Eingangssignal Mode legt die Strategie des Auftrages (kurzer Weg, rechts, links) fest.
- Die Motorachse bleibt an der Zielposition lagegeregelt stehen.

Nähere Informationen über die Positionsvorgabe und Positionsverwaltung entnehmen Sie bitte dem Handbuch "Positionier- und Ablaufsteuerung IPOS<sup>plus®</sup>".



#### Hinweis:

Mit dem Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MDX stellen Sie die erforderlichen Getriebe- und Geberdaten ein.

# Q

#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis

#### **Einfluss**

Folgende Parameter des MOVIDRIVE® MDX60B/61B beeinflussen die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX direkt.

- Mit den Parametern P916 Rampenform und P933 Ruckzeit definieren Sie Positionsrampen mit begrenztem Ruck. Zur Einstellung dieser Parameter verwenden Sie den Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX.
- Mit dem Parameter P922 Positionsfenster stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Done auf TRUE "Zielposition erreicht" setzt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Motorachsdrehung. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Motorachsdrehung.
ModuloPosition	DINT	Das Eingangssignal <i>Position</i> legt die Zielposition der Motorachsdrehung fest.  Bei MOVIDRIVE® B entsprechen 2 <sup>16</sup> Inkremente einer Motorachsumdrehung von 360° (Einheit: Modulo-Inkremente). Die Anzahl ganzer Umdrehungen wird im High-Wort angegeben, der Zielwinkel zwischen 0° und 360° im Low-Wort. Der maximale Einstellbereich ist abhängig vom Modulo-Numerator, Denominator und von der Geberauflösung.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Acceleration</i> legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
Mode	MC_ MODULO_ MODE_MDX	Das Eingangssignal <i>Mode</i> legt die Verfahrstrategie fest.  • MDX_OFF: Modulo-Funktionalität deaktiviert  • MDX_SHORT: Kurzer Weg  • MDX_CW: Drehung nach rechts  • MDX_CCW: Drehung nach links
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



# Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### Ausgangssignale


Der Funktionsbaustein MC\_MoveAbsoluteModulo\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Motorachs-Positionierung durchgeführt wurde.  • TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster erreicht.  • FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster noch nicht erreicht.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Ziel-Positionsfensters dreht.  • TRUE: Die Motorachse dreht sich.  • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen hat.  * TRUE: Ein anderer Funktionsbaustein hat den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen.  * FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis

#### 4.6.4 Funktionsbaustein MC\_MoveRelative\_MDX/MX



58165AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveRelative\_MDX/MX auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveRelative\_MDX für MOVIDRIVE® B muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX) STANDSTILL oder DISCRETE\_MOTION befinden.
- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveRelative\_MX für MOVIAXIS<sup>®</sup> muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MX) STANDSTILL, DISCRETE\_MOTION oder CONTINUOUS MOTION befinden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveRelative\_MDX/MX startet die Bewegung einer Motorachse um eine vorgegebene Distanz.

- Die Eingangssignale *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Die Motorachse bleibt an der Zielposition lagegeregelt stehen.

#### **Einfluss**

Folgende Parameter des **MOVIDRIVE**® **B** beeinflussen direkt die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveRelative\_MDX/MX.

- Mit den Parametern P916 Rampenform und P933 Ruckzeit definieren Sie Positionsrampen mit begrenztem Ruck. Zur Einstellung dieser Parameter verwenden Sie den Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX/MX.
- Mit dem Parameter P922 Positionsfenster stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Done auf TRUE "Zielposition erreicht" setzt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.

Folgende Parameter des Servoverstärkers **MOVIAXIS**® beeinflussen direkt die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveAbsolute\_MX.

- Mit dem Index 9582.1 definieren Sie den Ruck für Positonierrampen. Verwenden Sie zur Einstellung dieser Parameter den Funktionsbaustein MC SetJerk MX.
- Mit dem Index 9885.3 stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Done* auf *TRUE* "Zielposition erreicht" setzt.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveRelative\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Motorachsdrehung. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Motorachsdrehung.
Distance	DINT	Das Eingangssignal <i>Distance</i> legt die Zielposition der Motorachsdrehung als relative Position zur aktuellen Motorachspositon beim Starten des Funktionsbausteins fest.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Acceleration</i> legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale


Der Funktionsbaustein MC\_MoveRelative\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Motorachs-Positionierung ausgeführt wurde.  • TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster erreicht.  • FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster noch nicht erreicht.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Active</i> zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Ziel-Positionsfensters dreht.  • TRUE: Die Motorachse dreht sich.  • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein den Auftrag des Funktionsbausteins unterbrochen hat.  * TRUE: Ein anderer Funktionsbaustein hat den Auftrag des Funktionsbausteins unterbrochen.  * FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht unterbrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis

#### 4.6.5 Funktionsbaustein MC\_MoveRelativeModulo\_MDX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveRelativeModulo\_MDX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveRelativeModulo\_MDX für MOVIDRIVE<sup>®</sup> B muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX) STANDSTILL oder DISCRETE MOTION befinden.
- Der Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MDX muss zuvor für diese Motorachse ausgeführt worden sein.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveRelativeModulo\_MDX startet die Bewegung einer Motorachse um eine vorgegebene Distanz im Moduloformat.

- Die Eingangssignale *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Die Motorachse bleibt an der Zielposition lagegeregelt stehen.



#### Hinweis:

Mit dem Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MDX stellen Sie die erforderlichen Getriebe- und Geberdaten ein.

#### **Einfluss**

Folgende Parameter des MOVIDRIVE® MDX60B/61B beeinflussen die Durchführung des Funktionsbausteins MC MoveRelative MDX direkt.

- Mit den Parametern P916 Rampenform und P933 Ruckzeit definieren Sie Positionsrampen mit begrenztem Ruck. Zur Einstellung dieser Parameter verwenden Sie den Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX.
- Mit dem Parameter P922 Positionsfenster stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Done auf TRUE "Zielposition erreicht" setzt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung dieser Parameter.



Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveRelativeModulo\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Motorachsdrehung. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Motorachsdrehung.
Distance	DINT	Das Eingangssignal <i>Distance</i> legt die Zielposition der Motorachsdrehung als relative Position zur aktuellen Motorachspositon beim Starten des Funktionsbausteins fest. Bei MOVIDRIVE® B entsprechen 2 <sup>16</sup> Inkremente einer Motorachsumdrehung von 360° (Einheit: Modulo-Inkremente). Die Anzahl ganzer Umdrehungen wird im High-Wort angegeben, der Zielwinkel zwischen 0° und 360° im Low-Wort. Der maximale Einstellbereich ist abhängig vom Modulo-Numerator, Denominator und von der Geberauflösung.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Acceleration</i> legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_MoveRelativeModulo\_MDX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	<ul> <li>Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Motorachspositionierung ausgeführt wurde.</li> <li>TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster erreicht.</li> <li>FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster noch nicht erreicht.</li> </ul>
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Ziel-Ppositionsfensters dreht.  • TRUE: Die Motorachse dreht sich.  • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein den Auftrag des Funktionsbausteins unterbrochen hat.  * TRUE: Ein anderer Funktionsbaustein hat den Auftrag des Funktionsbausteins unterbrochen.  * FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht unterbrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



Verzeichnis MDX/MX SingleAxis

#### 4.6.6 Funktionsbaustein MC\_MoveModulo\_MX

MC_MoveModulo	o_MX
Execute : BOOL	Done : BOOL
— ModuloPosition : DINT	Active : BOOL
Velocity: DINT	CommandAborted : BOOL
Acceleration : DINT	Error : BOOL
Deceleration : DINT	ErrorID : DWORD
Axis: AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	

59601AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveModulo\_MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveModulo\_MX muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MX) STANDSTILL, DISCRETE\_MOTION oder CONTINUOUS\_MOTION befinden.
- Der Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MX muss zuvor für diese Motorachse ausgeführt worden sein.
- Die Achse muss zusätzlich referenziert sein.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveModulo\_MX startet die Bewegung einer Motorachse zu einer Achsposition im Moduloformat.

- Die Eingangssignale *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.
- Die Motorachse bleibt an der Zielposition lagegeregelt stehen.



#### Hinweis:

Mit dem Funktionsbaustein MC\_SetModuloParameters\_MX stellen Sie die erforderlichen Parameter (Modulo-Modus, Überlaufwert, Unterlaufwert) ein.

#### **Einfluss**

Folgende Parameter des MOVIAXIS® beeinflussen die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveModulo\_MX direkt.

- Mit dem Index 9582.1 definieren Sie den Ruck für Positionierrampen. Zur Einstellung dieser Parameter verwenden Sie den Funktionsbaustein MC SetJerk MX.
- Mit dem Index 9885.3 stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Done* auf *TRUE* "Zielposition erreicht" setzt.



Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveModulo\_MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten der Motorachsdrehung. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Motorachsdrehung.
ModuloPosition	DINT	Das Eingangssignal <i>ModuloPosition</i> legt die Zielposition der Motorachsdrehung im Moduloformat fest.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Acceleration</i> legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_MoveModulo\_MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Motorachspositionierung ausgeführt wurde.  • TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster erreicht.  • FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse hat das Ziel-Positionsfenster noch nicht erreicht.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Zielpositionsfensters dreht.  • TRUE: Die Motorachse dreht sich.  • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Command Aborted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen hat.  • TRUE: Ein anderer Funktionsbaustein hat den Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen.  • FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").

Verzeichnis MDX/MX SingleAxis

#### 4.6.7 Funktionsbaustein MC\_Home\_MDX/MX

MC Home MDX Execute: BOOL Done: BOOL RefOffset: DINT Active: BOOL Axis: AXIS\_REF (VAR\_IN\_OUT) CommandAborted: BOOL Error: BOOL ErrorID: DWORD Axis: AXIS\_REF (VAR IN OUT)

58167AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC Home MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_Home\_MDX/MX muss sich die Motorachse im PLCopenState STANDSTILL befinden (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX).

Bei allen Referenzfahrttypen muss die Achse zusätzlich freigegeben sein. Ausnahme: Bei MOVIDRIVE® B muss die Achse beim Referenzfahrttyp 8 nicht freigegeben sein.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_Home\_MDX/MX startet die Referenzfahrt einer Motorachse.

Nach der Referenzfahrt setzt der Funktionsbaustein die Position der Motorachse auf den Wert, der durch das Eingangssignal RefOffset festgelegt wurde.

#### **Einfluss**

- MOVIDRIVE® B: In der Steuerungskonfiguration stellen Sie bei den Modulparametern des Umrichters ein, mit welchem Geber die Referenzfahrt durchgeführt wird. Die Parameter P900 bis P904 des MOVIDRIVE® MDX60B/61B legen fest, wie die Referenzfahrt durchgeführt wird. Diese Parameter können Sie mittels des Funktionsbausteins MC\_SetHomeParameters\_MDX verändern.
- MOVIAXIS®: Für eine Referenzfahrt mit MOVIAXIS® stellen Sie wichtige Parameter mittels des Funktionsbausteins MC\_SetHomeParameters\_MX ein. Weitere Parameter können Sie im Parameterbaum (FCB12, Referenzfahrt) oder mittels des Funktionsbausteins MC WriteParameter MX einstellen.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_Home\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignale <i>Execute</i> dient zum Starten der Referenzfahrt. Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Referenzfahrt.
RefOffset	DINT	Das Eingangssignal <i>RefOffset</i> legt die Istposition der Motorachse fest, die nach der Referenzfahrt gesetzt wird.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



# Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_Home\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:


Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Referenzfahrt der Motorachse beendet ist.  * TRUE: Die Referenzfahrt der Motorachse ist beendet. Die Motorachse steht auf der Position, die durch das Eingangssignal RefOffset festgelegt ist.  * FALSE: Die Referenzfahrt der Motorachse ist nicht beendet.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob die Motorachse eine Referenzfahrt durchführt.  • TRUE: Die Motorachse führt eine Referenzfahrt durch.  • FALSE: Die Motorachse führt keine Referenzfahrt durch.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein die Referenzfahrt abgebrochen hat.  * TRUE: Ein anderer Funktionsbaustein hat die Referenzfahrt abgebrochen.  * FALSE: Die Referenzfahrt wurde nicht abgebrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").

# Q

#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis

#### 4.6.8 Funktionsbausteine MC\_AxisStop\_MDX/MX und MC\_Stop\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können die Funktionsbausteine MC\_AxisStop\_MDX/MX und MC\_Stop\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden. Sie können sie nicht während der Ausführung interpolierter Bewegungen mittels des Funktionsbausteins MC\_Interpolation\_MDX/MX anwenden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_AxisStop\_MDX/MX bricht die aktuelle Drehbewegung der Motorachse ab. Dabei wird die Motorachse mit der Verzögerung abgebremst, die beim Start der Drehbewegung festgelegt wurde (Eingangssignal *Deceleration* oder Referenzfahrtparameter).

Verwenden Sie den Funktionsbaustein MC\_AxisStop\_MDX/MX für prozessübliche Unterbrechungen der Motorachsdrehung.

Verwenden Sie den Funktionsbaustein MC\_Stop\_MDX/MX, um die Motorachse mit der größtmöglichen Verzögerung abzubremsen.



#### Hinweis:

Während des Bremsvorgangs wechselt die Anzeige des  $MOVIDRIVE^{\circledR}$  B in den Zustand "A" (Lageregelung).

Bei Auslösung des Bremsvorgangs durch MC\_Stop\_MDX wechselt die Anzeige des **MOVIDRIVE®** B vor dem Wechsel in Zustand "A" noch in den Zustand "2".

Während eines durch den Funktionsbaustein MC\_Stop\_MX ausgelösten Bremsvorgangs wechselt die Anzeige des **MOVIAXIS**® in den Zustand "14" (Not-Stopp), nach Erreichen des Stillstands wieder in den Zustand vor dem Bremsvorgang (5 oder 9).

Beim Auslösen des Bremsvorgangs durch den Funktionsbaustein MC\_AxisStop\_MX wechselt die Anzeige des **MOVIAXIS**® nicht, d. h. sie bleibt 5 oder 9.

Bremsen mittels MC AxisStop MDX/MX Die **Bremse** fällt beim oder MC Stop MDX/MX nicht ein. Soll die Bremse einfallen, z.B. MC\_Power\_MDX/MX mit *Enable = FALSE* aufgerufen werden ( $\rightarrow$  Kap. 4.5.2).

Solange das Eingangssignal *Execute* der Funktionsbausteine MC\_Stop\_MDX/MX oder MC\_AxisStop\_MDX/MX auf *TRUE* gesetzt ist, bleibt die Motorachse im PLCopenState *STOPPING* (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX/MX). Somit ist ein Bewegungsauftrag für eine Folgebewegung nicht möglich.

Um den PLCopenState *STOPPING* verlassen zu können, muss das Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins mindestens in einem Aufruf des Funktionsbausteins auf *FALSE* zurück gesetzt werden.

Den Funktionsbaustein MC\_AxisStop\_MDX/MX können Sie nicht im Synchron- oder Kurvenscheibenbetrieb benutzen. Wird MC\_AxisStop\_MDX/MX trotzdem ausgeführt, wird das Ausgangssignal *Error* auf *TRUE* gesetzt. MC\_Stop\_MDX/MX können Sie im Synchron- oder Kurvenscheibenbetrieb benutzen.



Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxis



#### Abbruch

Die durch den Funktionsbaustein MC\_AxisStop\_MDX/MX ausgelöste Bremsbewegung wird nur abgebrochen durch den Funktionsbaustein MC\_Stop\_MDX/MX (Das Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_AxisStop\_MDX/MX muss bereits auf *FALSE* zurückgesetzt worden sein!).

Der Auftrag des Funktionsbausteins MC\_Stop\_MDX/MX wird von einem Auftrag anderer Funktionsbausteine **nicht unterbrochen**.

#### **Einfluss**

**MOVIDRIVE**® **B:** Die durch den Funktionsbaustein MC\_AxisStop\_MDX ausgelöste Bremsbewegung wird mit der in den Parametern P131 und P133 eingestellten Rampe t11 des Umrichters durchgeführt. Die Parameter P131/133 werden durch die Funktionsbausteine MC\_MoveVelocity\_MDX, MC\_MoveTargetSpeed\_MDX sowie MC\_SetDynamics\_MDX (Eingangssignal *Deceleration*) beschrieben.

Die durch den Funktionsbaustein MC\_Stop\_MDX ausgelöste Bremsbewegung wird mit der im Parameter P136 eingestellten Stopp-Rampe t13 des Umrichters durchgeführt.

**MOVIAXIS®:** Die durch den Funktionsbaustein MC\_Stop\_MX ausgelöste Bremsbewegung wird mit der im Index 9576.1 eingestellten Not-Stopp-Rampe durchgeführt.

#### Eingangssignale

Das Verhalten der Funktionsbausteine MC\_AxisStop\_MDX/MX und MC\_Stop\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten des Bremsvorgangs der Motorachse.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein den Bremsvorgang der Motorachse.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Die Funktionsbausteine MC\_AxisStop\_MDX/MX und MC\_Stop\_MDX/MX geben folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der Bremsvorgang der Motorachse beendet ist.  * TRUE: Der Bremsvorgang der Motorachse ist beendet. Die Motorachse steht (Lageregelung, wenn der Funktionsbaustein nicht unterbrochen ist).  * FALSE: Der Bremsvorgang der Motorachse ist nicht beendet.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Active</i> zeigt an, ob sich die Motorachse dreht.  • TRUE: Die Motorachse dreht sich.  • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").




Verzeichnis MDX\_SingleAxisSensorless

#### 4.7 Verzeichnis MDX\_SingleAxisSensorless

Im Verzeichnis MDX\_SingleAxisSensorless sind die Funktionsbausteine zusammengefasst, die Bewegungsaufträge für eine Motorachse ohne Geber ermöglichen.

#### 4.7.1 Funktionsbaustein MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX nur auf Motorachsen ohne Geber anwenden.



#### Hinweis:

Geberlose Motorachsen weisen unterhalb 15 1/min ein sehr kleines maximales Drehmoment auf. In diesem Drehzahlbereich können bereits geringe externe Kräfte zu einer deutlichen Abweichung von der Solldrehzahl führen.

#### Voraussetzungen

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX muss sich die Motorachse im PLCopenState *STANDSTILL*, *CONTINUOUS\_MOTION* oder *STOPPING* befinden (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC ConnectAxis MDX).

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX startet eine kontinuierliche Drehbewegung einer Motorachse ohne Geber.

Die Eingängssignale *Velocity*, *Acceleration* und *Deceleration* bestimmen das dynamische Verhalten der Drehbewegung.

#### **Abbruch**

Die durch den Funktionsbaustein MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX ausgelöste Drehzahlsteuerung wird von den Funktionsbausteinen MC\_StopSensorless\_MDX und MC\_AxisStopSensorless\_MDX abgebrochen ( $\rightarrow$  Kap. 4.1).



#### Hinweis:

Eine steigende Flanke am Eingang des Funktionsbausteins MC\_Stop\_MDX oder MC\_AxisStop\_MDX führt nicht zum Abbruch eines Auftrags des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX, da diese Funktionsbausteine nur bei Motorachsen mit Geber eingesetzt werden können.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX\_SingleAxisSensorless



#### **Einfluss**

Das Drehzahlfenster um die Ziel-Solldrehzahl für die Ausgabe des Signals *TRUE* am Ausgang *InVelocity* stellen Sie im Inbetriebnahmeassistent mit dem Parameter *P411 Bereichsbreite* ein.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> startet den Auftrag des Funktionsbausteins.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein die Drehzahlsteuerung.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Ziel-Solldrehzahl der Motorachsdrehung fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich: -6000 6000)
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal Acceleration legt die Rampenzeit für die Beschleunigung auf eine um 3000 1/min erhöhte Drehzahl fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000)
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Rampenzeit für die Verzögerung auf eine um 3000 1/min verringerte Drehzahl fest (Verringerrung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000)
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.


#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
InVelocity	BOOL	Das Ausgangssignal InVelocity zeigt an, ob sich die Motorachse mit der Ziel-Solldrehzahl dreht.  TRUE: Die Motorachse dreht sich mit der Drehzahl, die durch das Eingangssignal Velocity festgelegt wurde.  FALSE: Die Motorachse wird beschleunigt, um die Ziel-Solldrehzahl zu erreichen.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob die Motorachse beschleunigt wird, um die Solldrehzahl zu erreichen.  • TRUE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst.  • FALSE: Die Motorachse wird nicht beschleunigt oder gebremst.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob der Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen wurde.  **TRUE*: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde abgebrochen.  **FALSE*: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").

#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX SingleAxisSensorless

#### 4.7.2 Funktionsbausteine MC\_AxisStopSensorless\_MDX und MC\_StopSensorless\_MDX



#### Anwendung

Sie können die Funktionsbausteine MC\_AxisStopSensorless\_MDX und MC\_StopSensorless\_MDX nur auf Motorachsen ohne Geber anwenden.



#### Hinweis:

Geberlose Motorachsen weisen im Status der Drehzahlregelung mit Geschwindigkeiten unter 15 1/min ein sehr kleines maximales Drehmoment auf. Im Gegensatz zur Verwendung der Funktionsbausteine MC\_AxisStop\_MDX/MX und MC\_Stop\_MDX/MX schließen die Funktionsbausteine MC\_AxisStopSensorless\_MDX und MC\_StopSensorless\_MDX kurz vor Stillstand der Motorachse die Motorbremse, damit die Motorachse zuverlässig bis zum Stillstand abgebremst wird (→ Eingangssignal *PowerOffMode*).

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_AxisStopSensorless\_MDX bremst die aktuelle Drehbewegung der Motorachse mit der im Umrichter eingestellten Rampe t11 (P131, P133) ab.

Der Funktionsbaustein MC\_StopSensorless\_MDX bremst die aktuelle Drehbewegung der Motorachse mit der im Umrichter eingestellten Stopp-Rampe t13 (P136) ab.



#### Hinweis:

Solange das Eingangssignal *Execute* auf *TRUE* gesetzt ist, bleibt die Motorachse im PLCopenState *STOPPING* (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX). Somit ist ein Bewegungsauftrag für eine Folgebewegung nicht möglich.

Um den PLCopenState *STOPPING* verlassen zu können, muss das Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins mindestens in einem Aufruf des Funktionsbausteins auf *FALSE* zurückgesetzt werden.

#### **Abbruch**

Die durch die Funktionsbausteine MC\_AxisStopSensorles\_MDX oder MC\_StopSensorless\_MDX ausgelöste Bremsbewegung kann durch die Funktionsbausteine MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX oder MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX abgebrochen werden.

Zusätzlich kann der Funktionsbaustein MC\_AxisStopSensorless\_MDX durch den Funktionsbaustein MC\_StopSensorless\_MDX abgelöst werden.

Für beide Abbruchmöglichkeiten muss als Voraussetzung das Eingangssignal *Execute* des zunächst aktiven Funktionsbausteins mindestens einmal mit dem Wert *FALSE* ausgeführt worden sein.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX SingleAxisSensorless



#### **Einfluss**

Die durch den Funktionsbaustein MC\_AxisStopSensorless\_MDX ausgelöste Bremsbewegung wird mit der in den Parametern P131/P133 eingestellten "Rampe t11" durchge-Parameter P131/133 werden durch die Funktionsbausteine MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX, MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX sowie MC\_SetDynamics\_MDX (Eingangssignal *Deceleration*) beschrieben.

Die durch den Funktionsbaustein MC\_StopSensorless\_MDX ausgelöste Bremsbewegung wird mit der im Parameter P136 eingestellten Stopp-Rampe t13 des Umrichters durchgeführt.



#### Hinweis:

Tritt am Eingangssignal Execute oder Enable einer Instanz des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX oder MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX steigende Flanke auf, wird der Auftrag des Funktionsbausteins MC\_AxisStopSensorless\_MDX oder MC\_StopSensorless\_MDX abgebrochen, wenn das Eingangssignal Execute des Funktionsbausteins MC\_AxisStopSensorless\_MDX oder MC StopSensorless MDX nicht mehr auf TRUE gesetzt ist.

Diese Abweichung vom Verhalten der Funktionsbausteine MC Stop MDX/MX und MC\_AxisStop\_MDX/MX für Motorachsen mit Geber hat folgenden Grund:

Bei Motorachsen ohne Geber müssen Sie zum zuverlässigen Bremsen bis zum Funktionsbaustein MC\_AxisStopSensorless\_MDX Stillstand MC StopSensorless MDX verwenden. Bei Motorachsen mit Gebern können Sie dazu auch den Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX/MX (Eingangssignal Velocity = "0") verwenden.

Bei Motorachsen ohne Geber soll jedoch wie bei Motorachsen mit Gebern während einer geregelten Drehzahländerung auf die Drehzahl "0" fließend auf eine andere Drehzahl gewechselt werden können.

#### Eingangssignale

Das Verhalten der Funktionsbausteine MC AxisStopSensorless MDX und MC\_StopSensorless\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Execute	BOOL	Das Eingangssignal <i>Execute</i> dient zum Starten des Bremsvorgangs der Motorachse.  Wenn an diesem Eingangssignal eine steigende Flanke auftritt, startet der Funktionsbaustein den Bremsvorgang der Motorachse.
PowerOffMode	MC_POWER OFFMODE_ MDX	Das Eingangssignal PowerOffMode dient zur Einstellung des Zustandes, den der Umrichter einnimmt, wenn er mit dem Funktionsbaustein MC_StopSensorless_MDX ausgeschaltet wird.  • MDX_CTRL_INHIBIT: Der Umrichter geht in den Zustand Reglersperre (-> InverterStatus 1). Die Motorbremse fällt ein. Ist keine Bremse vorhanden, trudelt der Motor aus.  • MDX_NO_ENABLE: Der Umrichter wechselt in den Zustand "Keine Freigabe" (-> InverterStatus 2). Der Motor wird geregelt gebremst. Ob die Motorbremse im InverterStatus 2 aktiviert wird, hängt vom Parameter P730 ab. In der Grundeinstellung ist die Bremsfunktion eingeschaltet, d. h. die Bremse wird kurz vor Erreichen des Stillstands aktiviert (Im InverterStatus 1 wird die Bremse in jedem Fall aktiviert).
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



# **Beschreibung der Funktionsbausteine** Verzeichnis MDX\_SingleAxisSensorless

#### Ausgangssignale

Die Funktionsbausteine MC\_AxisStopSensorless\_MDX und MC\_StopSensorless\_MDX geben folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der Bremsvorgang der Motorachse beendet ist.  * TRUE: Die Bremsvorgang der Motorachse ist beendet. Die Motorachse steht (Zustand der Motorachse: "Keine Freigabe" oder "Reglersperre", abhängig vom Eingangssignal <i>PowerOff-Mode</i> ).  * FALSE: Die Bremsvorgang der Motorachse ist nicht beendet.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Active</i> zeigt an, ob sich die Motorachse dreht.  • TRUE: Die Motorachse dreht sich.  • FALSE: Die Motorachse dreht sich nicht.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").




### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX SingleAxisSEW



#### 4.8 Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW

Im Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW sind die Funktionsbausteine zusammengefasst, die Bewegungsaufträge für eine Motorachse ermöglichen und über das Eingangssignal *Enable* aktiviert werden. Die Funktionsbausteine mit dem Namenszusatz *Sensorless* ermöglichen Bewegungsaufträge für eine Motorachse ohne Geber, die anderen für eine Motorachse mit Geber.

#### 4.8.1 Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeed\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeed\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetSpeed\_MDX für MOVIDRIVE® B muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX) STANDSTILL oder CONTINUOUS MOTION befinden.
- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetSpeed\_MX für MOVIAXIS® muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MX) STANDSTILL, CONTINUOUS MOTION oder DISCRETE MOTION befinden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeed\_MDX/MX führt eine kontinuierliche Drehbewegung einer Motorachse aus, wenn das Eingangssignal *Enable* auf *TRUE* gesetzt ist. Solange die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gibt der Funktionsbaustein am Ausgang *Error* das Signal *TRUE* aus. Im Gegensatz zum Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX/MX ist jedoch bei Verwendung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetSpeed\_MDX/MX nach Erfüllen der Voraussetzungen keine steigende Flanke erforderlich. Das Signal *TRUE* am Eingang *Enable* reicht aus, damit die Drehbewegung startet.



Im Gegensatz zur Ausführung der Funktionsbausteine MC\_Stop\_MDX/MX oder MC\_AxisStop\_MDX/MX bleibt die Motorachse während einer durch eine fallende Flanke des Eingangssignals *Enable* ausgelösten Bremsbewegung im PLCopenState *CONTINUOUS\_MOTION*.





Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW

#### **Einfluss**

Das Drehzahlfenster um die Ziel-Solldrehzahl für die Ausgabe des Signals *TRUE* am Ausgang *InVelocity* stellen Sie mit folgenden Parametern ein:

- MOVIDRIVE<sup>®</sup> B: im Inbetriebnahmeassistent, *P411 Bereichsbreite* (→ Kap. "Inbetriebnahme")
- MOVIAXIS<sup>®</sup>: Parameter "PLC Bibliothek Drehzahlfenster P1" Index 10407.1

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetSpeed\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins.  Der Auftrag des Funktionsbausteins zum Verfahren mit der Zielgeschwindigkeit (Eingangssignal <i>Velocity</i> ) wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist. Bei fallender Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> wird die Achse bis zum Stillstand mit der Bremsbeschleunigung abgebremst, die am Eingangssignal <i>Deceleration</i> bei der fallenden Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> anliegt.  Das Eingangssignal <i>Axis</i> wird bei steigender Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> (bzw. nach Erfüllung der Voraussetzungen für die Ausführung des Funktionsbausteins) übernommen. Alle anderen Eingangssignale werden bei jedem Aufruf des Funktionsbausteins mit Eingangssignal <i>Enable</i> = <i>TRUE</i> gelesen und entsprechend dem Eingangssignal <i>CycleTime</i> übernommen.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Drehzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Acceleration</i> legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
CycleTime	TIME	Minimale Zykluszeit, in der die Werte Velocity, Acceleration und Deceleration zum Umrichter übertragen werden. Die Werte werden nur bei einer Änderung übertragen. Die sich daraus ergebende Buslast lässt sich über das Eingangssignal CycleTime gezielt verringern.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW




#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeed\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
InVelocity	BOOL	Das Ausgangssignal InVelocity zeigt an, ob sich die Motorachse mit der Ziel-Solldrehzahl dreht.  TRUE: Die Motorachse dreht sich mit der Drehzahl, die durch das Eingangssignal Velocity festgelegt wurde.  FALSE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst, um die Ziel-Solldrehzahl zu erreichen.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob die Motorachse  zum Erreichen der Solldrehzahl beschleunigt oder abgebremst wird  abgebremst wird, weil das Eingangssignal Enable = FALSE ist  TRUE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst.  FALSE: Die Motorachse wird nicht beschleunigt oder gebremst.
Stopped	BOOL	Die Motorachse wurde abgebremst und befindet sich im PLCopenState STANDSTILL.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob der Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen wurde. Dazu zählen die Bewegung zum Erreichen oder Verfahren mit der Zieldrehzahl sowie die bei Wegnahme des Eingangssignals Enable ausgelöste Bremsbewegung.  • TRUE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde abgebrochen.  • FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
		Ein abgebrochener Auftrag benötigt eine neue steigende Flanke am Eingangssignal <i>Enable</i> für die Ausführung von Bewegungsaufträgen. Beispielsweise führt die Wegnahme des Eingangssignals <i>Enable</i> nach einem Abbruch des Funktionsbausteins zu keiner Bremsbewegung.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE:</i> Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW

#### 4.8.2 Funktionsbaustein MC\_MoveTargetPosition\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveTargetPosition\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetPosition\_MDX für MOVIDRIVE® B muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX) STANDSTILL oder DISCRETE\_MOTION befinden.
- Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetPosition\_MX für MOVIAXIS<sup>®</sup> muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MX) STANDSTILL, DISCRETE\_MOTION oder CONTINUOUS MOTION befinden.



Die Motorachse muss nicht referenziert sein. Durch Verknüpfen mit der aktuellen Achsposition (Ausgangssignal *InverterData*  $\rightarrow$  *ActualPosition* des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX/MX) lassen sich auch Relativbewegungen realisieren.

Wird der Funktionsbaustein zur Absolutpositionierung verwendet, kann dies bei nicht referenzierter Motorachse zu nicht vorhersagbaren Bewegungen führen.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveTargetPosition\_MDX/MX aktiviert die Bewegung einer Motorachse zur Achsposition am Eingang *Position*, wenn das Eingangssignal *Enable* auf *TRUE* gesetzt ist. Solange die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gibt der Funktionsbaustein am Ausgang *Error* das Signal *TRUE* aus. Im Gegensatz zum Funktionsbaustein MC\_MoveAbsolute\_MDX/MX ist jedoch bei Verwendung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetPosition\_MDX/MX nach Erfüllen der Voraussetzungen keine steigende Flanke erforderlich. Das Signal *TRUE* am Eingang *Enable* reicht aus, damit die Positionierung der Motorachse startet.



Im Gegensatz zur Ausführung der Funktionsbausteine MC\_Stop\_MDX/MX oder MC\_AxisStop\_MDX/MX bleibt die Motorachse während einer durch eine fallende Flanke des Eingangssignals *Enable* ausgelöste Bremsbewegung im PLCopenState *DISCRETE\_MOTION*.



Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW



#### **Einfluss**

Die folgenden Parameter des Umrichters **MOVIDRIVE**<sup>®</sup> **B** beeinflussen direkt die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetPosition\_MDX/MX:

- Mit den Parametern P916 Rampenform und P933 Ruckzeit definieren Sie Positionierrampen mit begrenztem Ruck. Verwenden Sie zur Einstellung dieser Parameter den Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MDX/MX
- Mit dem Parameter P922 Positionsfenster stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal Done auf TRUE ("Zielposition erreicht") setzt.

Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung der Parameter.

Folgende Parameter des Servoverstärkers **MOVIAXIS**® beeinflussen direkt die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetPosition\_MX.

- Mit dem Index 9582.1 definieren Sie den Ruck für Positonierrampen. Verwenden Sie zur Einstellung dieser Parameter den Funktionsbaustein MC\_SetJerk\_MX.
- Mit dem Index 9885.3 stellen Sie das Positionsfenster um die Zielposition ein, innerhalb dessen der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Done* auf *TRUE* "Zielposition erreicht" setzt.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetPosition\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal Enable dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins.  Der Auftrag des Funktionsbausteins zum Erreichen der Zielposition (Eingangssignal Position) wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal Enable auf TRUE gesetzt ist. Bei fallender Flanke des Eingangssignals Enable wird die Achse bis zum Stillstand mit der Bremsbeschleunigung abgebremst, die am Eingangssignal Deceleration bei der fallenden Flanke des Eingangssignals Enable anliegt.  Das Eingangssignal Axis wird bei steigender Flanke des Eingangssignals Enable (bzw. nach Erfüllen der Voraussetzungen für die Ausführung des Funktionsbausteins) übernommen. Alle anderen Eingangssignale werden bei jedem Aufruf des Funktionsbausteins mit Eingangssignal Enable = TRUE gelesen und entsprechend dem Eingangssignal CycleTime übernommen.
Position	DINT	Das Eingangssignal <i>Position</i> legt die Zielposition der Motorachsdrehung fest.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Motordrehzahl während der Phase mit konstanter Dreahzahl fest.
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal Acceleration legt die Beschleunigung fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor).
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Bremsbeschleunigung fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).
CycleTime	TIME	Minimale Zykluszeit, in der die Werte Position, Velocity, Acceleration und Deceleration zum Umrichter übertragen werden. Die Werte werden nur bei einer Änderung übertragen. Die sich daraus ergebende Buslast lässt sich über das Eingangssignal CycleTime gezielt verringern.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



# **Beschreibung der Funktionsbausteine** Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_MoveTargetPosition\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:


Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
InPosition	BOOL	<ul> <li>Das Ausgangssignal InPosition zeigt an, ob die Positionierung der Motorachse durchgeführt wurde.</li> <li>TRUE: Die Motorachse hat die Drehung ausgeführt. Die Motorachse befindet sich im Ziel-Positionsfenster. Solange am Eingang Enable das Signal TRUE anliegt, wird dieses Ausgangssignal genau dann gesetzt, wenn sich die Achse im Ziel-Positionsfenster befindet. Entsprechend kann das Ausgangssignal z. B. beim Bewegen aus dem Zielfenster heraus aufgrund externer Kräfte zurückgesetzt und beim erneuten Erreichen des Ziel-Positionsfenster wieder gesetzt werden.</li> <li>FALSE: Die Motorachse hat die Drehung noch nicht komplett ausgeführt. Die Motorachse befindet sich nicht im Ziel-Positionsfenster.</li> </ul>
Active	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Active</i> zeigt an, ob sich die Motorachse zum Erreichen des Ziel-Positionsfensters dreht oder ob sie aufgrund einer fallenden Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> gerade abgebremst wird.  • <i>TRUE</i> : Die Motorachse dreht sich.  • <i>FALSE:</i> Die Motorachse dreht sich nicht.
Stopped	BOOL	Die Motorachse wurde abgebremst und befindet sich im PLCopenState Standstill.
CommandAbor- ted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob der Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen wurde. Dazu zählen die Bewegung zur Zielposition sowie die bei Wegnahme des Eingangssignals Enable ausgelöste Bremsbewegung.  • TRUE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde abgebrochen.  • FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
		Ein abgebrochener Auftrag benötigt eine neue steigende Flanke am Eingangssignal <i>Enable</i> für die Ausführung von Bewegungsaufträgen. Beispielsweise führt die Wegnahme des Eingangssignals <i>Enable</i> nach einem Abbruch des Funktionsbausteins zu keiner Bremsbewegung.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX SingleAxisSEW



#### 4.8.3 Funktionsbaustein MC\_HomeEnable\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_HomeEnable\_MDX/MX nur auf Motorachsen mit Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_HomeEnable\_MDX/MX muss sich die Motorachse im PLCopenState *Standstill* befinden (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX/MX). Bei allen Referenzfahrttypen (außer Typ 8) muss die Achse zusätzlich freigegeben sein.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_HomeEnable\_MDX/MX startet die Referenzfahrt einer Motorachse, wenn das Eingangssignal *Enable* auf *TRUE* gesetzt ist. Solange die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gibt der Funktionsbaustein am Ausgang *Error* das Signal *TRUE* aus. Im Gegensatz zum Funktionsbaustein MC\_Home\_MDX/MX ist jedoch bei Verwendung des Funktionsbausteins MC\_HomeEnable\_MDX/MX nach Erfüllen der Voraussetzungen keine steigende Flanke erforderlich. Das Signal *TRUE* am Eingang *Enable* reicht aus, damit die Referenzfahrt der Motorachse startet.

Nach der Referenzfahrt setzt der Funktionsbaustein die Position der Motorachse auf den Wert, der durch das Eingangssignal *RefOffset* festgelegt wurde.



Im Gegensatz zur Ausführung der Funktionsbausteine MC\_Stop\_MDX/MX oder MC\_AxisStop\_MDX/MX bleibt die Motorachse während einer durch eine fallende Flanke des Eingangssignals *Enable* ausgelöste Bremsbewegung im PLCopenState *HOMING*.

#### **Einfluss**

MOVIDRIVE<sup>®</sup> B: In der Steuerungskonfiguration stellen Sie bei den Modulparametern des Umrichters/Servoverstärkers ein, mit welchem Geber die Referenzfahrt durchgeführt wird. Die Parameter *P900* bis *P904* des Umrichters MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B legen fest, wie die Referenzfahrt durchgeführt wird. Diese Parameter können Sie mit Hilfe des Funktionsbausteins MC\_SetHomeParameters\_MDX verändern.

Die Bremsbewegung infolge einer fallenden Flanke des Eingangssignals *Enable* wird mit der im Parameter P136 eingestellten Stopp-Rampe des Umrichters durchgeführt. Der Inbetriebnahmeassistent unterstützt Sie bei der Einstellung der Parameter.

 MOVIAXIS<sup>®</sup>: Für eine Referenzfahrt mit MOVIAXIS<sup>®</sup> stellen Sie wichtige Parameter mittels des Funktionsbausteins MC\_SetHomeParameters\_MX ein. Weitere Parameter können Sie im Parameterbaum (FCB12, Referenzfahrt) oder mittels des Funktionsbausteins MC\_WriteParameter\_MX einstellen.

# Q

#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_HomeEnable\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins.  Der Auftrag des Funktionsbausteins zur Ausführung der Referenzfahrt wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist. Bei fallender Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> wird die Achse bis zum Stillstand mit der (Not-)Stopp-Rampe (MOVIDRIVE® B: P136 Stopp-Rampe t13; MOVIAXIS®: Not-Stopp-Rampe, Index 9576.1) abgebremst.  Die Eingangssignale <i>Axis</i> und <i>RefOffset</i> werden bei steigender Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> (bzw. nach Erfüllen der Voraussetzungen für die Ausführung des Funktionsbausteins) übernommen.
RefOffset	DINT	Das Eingangssignal <i>RefOffset</i> legt die Istposition der Motorachse fest, die nach der Referenzfahrt gesetzt wird.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal Axis legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_HomeEnable\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Referenced	BOOL	Das Ausgangssignal Done zeigt an, ob die Referenzfahrt der Motorachse beendet ist.  TRUE: Die Referenzfahrt der Motorachse ist beendet. Die Motorachse steht auf der Position, die durch das Eingangssignal RefOffset festgelegt ist.  FALSE: Die Referenzfahrt der Motorachse ist nicht beendet.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob die Motorachse eine Referenzfahrt durchführt.  • TRUE: Die Motorachse führt eine Referenzfahrt durch.  • FALSE: Die Motorachse führt keine Referenzfahrt durch.
Stopped	BOOL	Die Motorachse wurde abgebremst und befindet sich im PLCopenState STANDSTILL.
Command- Aborted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob ein anderer Funktionsbaustein die Referenzfahrt abgebrochen hat.  TRUE: Ein anderer Funktionsbaustein hat die Referenzfahrt abgebrochen.  FALSE: Die Referenzfahrt wurde nicht abgebrochen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX SingleAxisSEW



#### 4.8.4 Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX

	MC_MoveTarget	SpeedSensorless_MDX
Enable	: BOOL	InVelocity : BOOL
Velocity	: DINT	Active : BOOL
Acceler	ration : DINT	Stopped : BOOL
Deceler	ration : DINT	CommandAborted : BOOL
CycleTi	ime : UINT	Error : BOOL
Axis : A	XIS_REF (VAR_IN_OUT)	ErrorID : DWORD
		Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

59376AXX

#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX nur auf Motorachsen ohne Geber anwenden.

#### Voraussetzungen

Für die Durchführung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX muss sich die Motorachse im PLCopenState (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX) *Standstill, ContinuousMotion* oder *Stopping* befinden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX führt eine kontinuierliche Drehbewegung einer Motorachse aus, wenn das Eingangssignal *Enable* auf *TRUE* gesetzt ist. Solange die Voraussetzungen nicht erfüllt sind, gibt der Funktionsbaustein am Ausgang *Error* das Signal *TRUE* aus. Im Gegensatz zum Funktionsbaustein MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX ist jedoch bei Verwendung des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX nach Erfüllen der Voraussetzungen keine steigende Flanke erforderlich. Das Signal *TRUE* am Eingang *Enable* reicht aus, damit die Drehbewegung startet.



- Geberlose Motorachsen lassen sich im Status der Drehzahlregelung bei Geschwindigkeiten unter 15 1/min nur mit sehr kleinem maximalen Drehmoment betreiben.
- Im Gegensatz zur Ausführung der Funktionsbausteine MC\_StopSensorless\_MDX oder MC\_AxisStopSensorless\_MDX bleibt die Motorachse während einer durch eine fallende Flanke des Eingangssignals *Enable* ausgelöste Bremsbewegung im PLCopenState *CONTINUOUS MOTION*.

## **Beschreibung der Funktionsbausteine** Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins.  Der Auftrag des Funktionsbausteins zum Verfahren mit der Zielgeschwindigkeit (Eingangssignal <i>Velocity</i> ) wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist. Bei fallender Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> wird die Achse bis zum Stillstand mit der Bremsbeschleunigung abgebremst, die am Eingangssignal <i>Deceleration</i> bei der fallenden Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> anliegt.  Das Eingangssignal <i>Axis</i> wird bei steigender Flanke des Eingangssignals <i>Enable</i> (bzw. nach Erfüllen der Voraussetzungen für die Ausführung des Funktionsbausteins) übernommen. Alle anderen Eingangssignale werden bei jedem Aufruf des Funktionsbausteins mit Eingangssignal <i>Enable</i> = <i>TRUE</i> gelesen und entsprechend dem Eingangssignal <i>CycleTime</i> übernommen.
Velocity	DINT	Das Eingangssignal <i>Velocity</i> legt die Ziel-Solldrehzahl der Motorachsdrehung fest. (Einheit: 1/min, maximaler Einstellbereich: -6000 6000)
Acceleration	DINT	Das Eingangssignal Acceleration legt die Rampenzeit für die Beschleunigung auf eine um 3000 1/min erhöhte Drehzahl fest (Erhöhung der kinetischen Energie im Motor). (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000)
Deceleration	DINT	Das Eingangssignal <i>Deceleration</i> legt die Rampenzeit für die Verzögerung auf eine um 3000 1/min verringerte Drehzahl fest (Verringerung der kinetischen Energie im Motor).  (Einheit: ms, maximaler Einstellbereich: 0 2000000)
CycleTime	TIME	Minimale Zykluszeit, in der die Werte Velocity, Acceleration und Deceleration zum Umrichter übertragen werden. Die Werte werden nur bei einer Änderung übertragen. Die sich daraus ergebende Buslast lässt sich über das Eingangssignal CycleTime gezielt verringern.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



Verzeichnis MDX/MX\_SingleAxisSEW



#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_MoveTargetSpeedSensorless\_MDX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
InVelocity	BOOL	Das Ausgangssignal <i>InVelocity</i> zeigt an, ob sich die Motorachse mit der Solldrehzahl dreht (→ Einstellung des Drehzahlfensters um die Solldrehzahl im Inbetriebnahmeassistent, siehe Kap. "Inbetriebnahme", P411 <i>Bereichsbreite</i> ).  • <i>TRUE</i> : Die Motorachse dreht sich mit der Drehzahl, die durch das Eingangssignal <i>Velocity</i> festgelegt wurde.  • <i>FALSE</i> : Die Motorachse wird beschleunigt, um die Solldrehzahl zu erreichen.
Active	BOOL	Das Ausgangssignal Active zeigt an, ob die Motorachse  zum Erreichen der Ziel-Solldrehzahl beschleunigt oder  abgebremst wird  abgebremst wird, weil das Eingangssignal Enable = FALSE ist  TRUE: Die Motorachse wird beschleunigt oder gebremst.
		FALSE: Die Motorachse wird nicht beschleunigt oder gebremst.
Stopped	BOOL	Die Motorachse wurde abgebremst und befindet sich im PLCopenState <i>Standstill</i> .
Command- Aborted	BOOL	Das Ausgangssignal CommandAborted zeigt an, ob der Auftrag des Funktionsbausteins abgebrochen wurde. Dazu zählen die Bewegung zum Erreichen oder Verfahren mit der Sollgeschwindigkeit sowie die bei Wegnahme des Eingangssignals Enable ausgelöste Bremsbewegung.  • TRUE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde abgebrochen.  • FALSE: Der Auftrag des Funktionsbausteins wurde nicht abgebrochen.
		Ein abgebrochener Auftrag benötigt eine neue steigende Flanke am Eingangssignal <i>Enable</i> für die Ausführung von Bewegungsaufträgen. Beispielsweise führt die Wegnahme des Eingangssignals <i>Enable</i> nach einem Abbruch des Funktionsbausteins zu keiner Bremsbewegung.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").



Verzeichnis MDX/MX\_Supplements

#### 4.9 Verzeichnis MDX/MX\_Supplements

#### 4.9.1 Funktionsbausteine MC\_TouchProbe..\_MDX/MX

		MC_TouchProbe1_MDX
_	Enable : BOOL	EdgeDetected : BOOL
_	Source : MC_TP_SOURCE_MDX	Enabled : BOOL
	Edge : MC_TP_EDGE_MDX	Error : BOOL
_	PresetCounter : DINT	ErrorID : DWORD
_	Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)	TouchProbePos : DINT
		Counter : DINT
		Axis : AXIS_REF (VAR_IN_OUT)

Anwendung

Die Funktionsbausteine MC\_TouchProbe..\_MDX/MX können Sie auf alle Motorachsen anwenden.

#### Beschreibung

**MOVIDRIVE**® **B** verfügt über die zwei interruptfähigen Binäreingänge DI02 sowie DI03. **MOVIAXIS**® verfügt über die acht interruptfähigen Binäreingänge DI01 bis DI08.

Wird ein Interrupt-Ereignis (über Eingangssignal *Edge* spezifizierter Flankenwechsel) an einem dieser Binäreingänge ausgelöst, gibt der entsprechende Funktionsbaustein MC\_TouchProbe..\_MDX/MX über das Ausgangssignal *TouchProbePos* die Ist-Position des ausgewählten Gebers aus (über das Eingangssignal *Source* spezifiziert) und inkrementiert zusätzlich das Ausgangssignal *Counter* um eins.

Bei **MOVIDRIVE**® **B** besteht eine feste Zuordnung zwischen Binäreingang und Funktionsbaustein:

- DI02 → MC TouchProbe1 MDX
- DI03 → MC\_TouchProbe2\_MDX

Bei **MOVIAXIS**® können gleichzeitig bis zu vier Touch-Probe-Instanzen ausgeführt werden. Über den Eingang *InterruptSource* des Funktionsbausteins MC\_TouchProbe\_MX legen Sie die Interrupt-Quelle der jeweiligen Instanz fest.



Beim erstmaligen Aufruf des Funktionsbausteins MC\_TouchProbe..\_MDX/MX müssen Sie sicherstellen, dass sich die Motorachse im PLCopenState *STANDSTILL* befindet (Ausgangssignal des Funktionsbausteins MC ConnectAxis MDX/MX).

Durch das Ausgangssignal *Enabled = TRUE* wird angezeigt, dass die Initialisierung des Funktionsbausteins abgeschlossen ist und das Eingangssignal *TouchProbe* aktiviert wurde.

Zwischen 2 Interrupt-Ereignissen sollten mindestens ca. 5 Steuerungszyklen vergehen. Damit alle Interrupt-Ereignisse sicher erkannt werden, dürfen die Zeitabstände zwischen zwei Interrupt-Ereignissen ca. 40 ms nicht unterschreiten.

Der Eingang *InterruptSource* ist nur beim Funktionsbaustein MC\_TouchProbe\_MX für MOVIAXIS® vorhanden.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX Supplements



#### TouchProbe-Routine

#### 1. Initialisierung

- Der Funktionsbaustein MC\_TouchProbe..\_MDX/MX wird aufgerufen, indem das Eingangssignal Enable auf TRUE gesetzt wird. Dabei wird der Umrichter mit den Werten an den weiteren Eingängen des Funktionsbausteins initialisiert und startet eine TouchProbe-Interrupt-Routine.
- Der Funktionsbaustein MC\_TouchProbe..\_MDX/MX setzt das Ausgangssignal Enabled auf TRUE.
- 2. Das Touch-Probe-Ereignis ist eingetreten.
  - Der Funktionsbaustein MC\_TouchProbe..\_MDX/MX setzt das Ausgangssignal EdgeDetected auf TRUE.
  - Der Funktionsbaustein MC\_TouchProbe..\_MDX/MX gibt die Touch-Probe-Position des ausgewählten Gebersystems am Ausgangssignal *TouchProbePos* aus.
  - Der Funktionsbaustein MC\_TouchProbe..\_MDX/MX erhöht den Wert des Ausgangssignals Counter um eins.
  - Die Überwachung des Binäreingangs TouchProbe wird im nächsten Steuerungszyklus erneut gestartet. Das Ausgangssignal EdgeDetected wird auf FALSE gesetzt.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_TouchProbe..\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins MC_TouchProbeMDX/MX. Der Funktionsbaustein wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist. Die Werte der anderen Eingangssignale des Funktionsbausteins werden nur bei steigender Flanke am Eingangssignal <i>Enable</i> eingelesen.
Source	MC_TP_ SOURCE _MDX	Das Eingangssignal <i>TouchProbeSource</i> legt das Gebersystem fest. Diese Einstellung erfolgt unabhängig von der Einstellung in der Steuerungskonfiguration.  • <i>MDX_X15</i> : Ein Motorencoder misst die Position.  • <i>MDX_X14</i> : Ein externer Encoder misst die Position.  • <i>MDX_SSI</i> : Ein Absolutwertgeber misst die Position (Option DIP11B).
InterruptSource (nur bei MOVIAXIS®)	MC_TP_ IR_SOURCE _MX	Das Eingangssignal <i>InterruptSource</i> legt die Interrupt-Quelle fest:  • <i>MX_TP_DI01</i> : DI01  •  • <i>MX_TP_DI08</i> : <i>DI08</i>
Edge	MC_TP_ EDGE_MDX	Das Eingangssignal <i>Edge</i> legt die Flankenauswertung des Touch-Probe-Eingangs fest:  • <i>MDX_EN</i> : Beide Flanken  • <i>MDX_EN_HI</i> : Steigende Flanke  • <i>MDX_EN_LO</i> : Fallende Flanke
PresetCounter	DINT	Das Eingangssignal <i>PresetCounter</i> legt den Initialwert des Ausgangssignals <i>Counter</i> fest.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



## **Beschreibung der Funktionsbausteine** Verzeichnis MDX/MX\_Supplements

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_TouchProbe..\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
EdgeDetected	BOOL	Das Ausgangssignal EdgeDetected zeigt an, ob ein TouchProbe-Interrupt-Ereignis stattgefunden hat.  TRUE: Ein TouchProbe-Ereignis hat stattgefunden.  FALSE: Das Ausgangssignal EdgeDetected wird automatisch nach jedem Steuerungszyklus auf FALSE gesetzt.
Enabled	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Enabled</i> zeigt an, ob der Funktionsbaustein aktiv ist.  • TRUE: Das Eingangssignal <i>Enable</i> ist auf <i>TRUE</i> gesetzt.  • FALSE: Das Eingangssignal <i>Enable</i> ist auf <i>FALSE</i> gesetzt.
Error	BOOL	Das Ausgangsignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it Error ID$ zeigt den Fehlercode eines aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator).
TouchProbePos	DINT	Das Ausgangssignal <i>TouchProbePos</i> zeigt die TouchProbe-Position des ausgewählten Gebersystems an.
Counter	DINT	Das Ausgangssignal <i>Counter</i> zeigt die Anzahl der eingetretenen Touch-Probe-Interrupt-Ereignisse an.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX Supplements



#### 4.9.2 Funktionsbausteine MC\_GetInverterInfos\_MDX/MX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_GetInverterInfos\_MDX/MX auf alle Motorachsen anwenden.

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC GetInverterInfos MDX/MX zeigt am Ausgang InverterInfos Einstellungen des Umrichters an.



Die Daten des Ausgangssignals InverterInfos werden nicht vom Umrichter gelesen, sondern entsprechen den in der Steuerung MOVI-PLC® bekannten Einstellungen. Wenn Sie Umrichterparameter entgegen den Warnhinweisen in Kapitel 3.3 und 3.4 verändern, kann dies neben den unvorhersehbaren Betriebszuständen zu Abweichungen zwischen den Daten des Ausgangssignals InverterInfos und den tatsächlichen Einstellungen im Umrichter führen.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_GetInverterInfos\_MDX/MX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins MC_GetInverterInfos_MDX/MX.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.



## **Beschreibung der Funktionsbausteine** Verzeichnis MDX/MX\_Supplements

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_GetInverterInfos\_MDX/MX gibt folgende Ausgangssignale


Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Daten am Ausgang <i>InverterInfos</i> gültig sind.  • <i>TRUE</i> : Die Daten des Ausgangssignals <i>InverterInfos</i> sind gültig (soweit in der MOVI-PLC® bekannt).  • <i>FALSE</i> : Die Daten des Ausgangssignals <i>InverterInfos</i> sind nicht gültig.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Im Funktionsbaustein ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Im Funktionsbaustein ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").
InverterInfos	MC_INVERTER-INFOS_MDX (nur bei MOVIDRIVE® B) MC_INVERTER-INFOS_MX (nur bei MOVIAXIS®)	Das Ausgangssignal InverterInfos zeigt Informationen des Umrichters an, wie sie in der Steuerung MOVI-PLC® erfasst sind (siehe Hinweis im Abschnitt "Beschreibung").  MOVIDRIVE® B:  • TechnologyFunction: Technologiefunktion, P78 (nicht zu verwechseln mit der Technologieausführung der MOVI-PLC®):  – 0: Standard  – 1: Kurvenscheibe  – 2: Interner Synchronlauf  • InverterType: Betriebsart, P700  • RampType: Rampenform, P916  • ModuloMode: Modulofunktion, P960  • PositionWindow: Positionsfenster, P922  • SpeedWindow: Geschwindigkeitsfenster Bereichsbreite P411  • SoftwareLimitSwitchCCW: Software-Endschalter Links, P921  • SoftwareLimitSwitchCW: Software-Endschalter Rechts, P920  • InterruptEdgeDI02: Interrupt-Modus DI02:  – MDX_NOT_ENABLED  – MDX_EN: beide Flanken  – MDX_EN_HI: steigende Flanke  • MDX_EN_LO: fallende Flanke  • InterruptEdgeDI03: Interrupt-Modus DI03, siehe InterruptEdgeDI02  MOVIAXIS®: siehe MC INVERTERINFOS MX



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Verzeichnis MDX/MX Supplements



#### 4.9.3 Funktionsbaustein MC\_ReadActualPosition\_MDX



#### Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_ReadActualPosition\_MDX auf alle Motorachsen anwenden. Ist das in der Steuerungskonfiguration eingestellte Gebersystem nicht am Antriebsumrichter angeschlossen (z. B. Motorgeber X15 bei geberlosen Achsen), hat das Ausgangssignal *Position* den Wert "0".

#### Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_ReadActualPosition\_MDX dient zum Einlesen der aktuellen Position der Motorachse, die vom verwendeten Gebersystem erfasst wird. Das verwendete Gebersystem wird in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern des Antriebsumrichters festgelegt.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_ReadActualPosition\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins. Der Auftrag des Funktionsbausteins wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_ReadActualPosition\_MDX gibt folgende Ausgangssignale aus:


Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob die Motorachsposition erfolgreich übertragen wurde.  • <i>TRUE</i> : Der Wert der Motorachsposition des Ausgangssignals <i>Position</i> ist gültig.  • <i>FALSE</i> : Die Motorachsposition wurde nicht übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • <i>TRUE</i> : Während der Übertragung der Motorachsposition ist ein Fehler aufgetreten.  • <i>FALSE</i> : Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").
Position	DINT	Das Ausgangssignal <i>Position</i> enthält die übertragene Motorachsposition.

# Q

#### Beschreibung der Funktionsbausteine

Verzeichnis MDX/MX\_Supplements

#### 4.9.4 Funktionsbaustein MC\_ReadAxisError\_MDX



Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_ReadAxisError\_MDX auf alle Motorachsen anwenden.

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_ReadAxisError\_MDX dient zum Einlesen des aktuellen Fehlercodes der Motorachse vom Antriebsumrichter zur Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>.

Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_ReadAxisError\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins. Der Auftrag des Funktionsbausteins wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_ReadAxisError\_MDX gibt folgende Ausgangssignale aus:


Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der Fehlercode erfolgreich übertragen wurde.  • TRUE: Der Wert des Fehlercodes des Ausgangsssignals ist gültig.  • FALSE: Die Fehlercode wurde nicht übertragen.
Error	BOOL	<ul> <li>Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.</li> <li>TRUE: Während der Übertragung des Fehlercodes ist ein Fehler aufgetreten.</li> <li>FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.</li> </ul>
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $\it ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").
AxisError	BOOL	Das Ausgangssignal AxisError zeigt an, ob der Antriebsumrichter einen Fehler erkannt hat.  • TRUE: Der Antriebsumrichter hat einen Fehler erkannt.  • FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
AxisErrorCode	WORD	Das Ausgangssignal AxisErrorCode enthält den übertragenen Fehlercode (entspricht Ausgangssignal InverterData → FaultStatus des Funktionsbausteins MC_ConnectAxis_MDX/MX).



### Verzeichnis MDX/MX\_Supplements



#### 4.9.5 Funktionsbaustein MC\_ReadStatus\_MDX



58192AXX

Anwendung

Sie können den Funktionsbaustein MC\_ReadStatus\_MDX auf alle Motorachsen anwenden.

Beschreibung

Der Funktionsbaustein MC\_ReadStatus\_MDX dient zum Einlesen des PLCopen-Zustands der Motorachse vom Antriebsumrichter zur Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>.

#### Eingangssignale

Das Verhalten des Funktionsbausteins MC\_ReadStatus\_MDX ist abhängig von folgenden Eingangssignalen:

Eingangssignal	Тур	Bedeutung
Enable	BOOL	Das Eingangssignal <i>Enable</i> dient zum Aktivieren des Funktionsbausteins. Der Auftrag des Funktionsbausteins wird nur ausgeführt, wenn das Eingangssignal <i>Enable</i> auf <i>TRUE</i> gesetzt ist.
Axis	AXIS_REF	Das Eingangssignal <i>Axis</i> legt fest, an welcher Motorachse die Aktionen des Funktionsbausteins ausgeführt werden.

## **Beschreibung der Funktionsbausteine** Verzeichnis MDX/MX\_Supplements

#### Ausgangssignale

Der Funktionsbaustein MC\_ReadStatus\_MDX gibt folgende Ausgangssignale aus:

Ausgangssignal	Тур	Bedeutung
Done	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Done</i> zeigt an, ob der PLCopen-Zustand übertragen wurde.  • TRUE: Der PLCopen-Zustand wurde übertragen.  • FALSE: Der PLCopen-Zustand wurde nicht übertragen.
Error	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Error</i> zeigt an, ob im Funktionsbaustein ein Fehler aufgetreten ist.  • TRUE: Während der Übertragung des PLCopen-Zustands ist ein Fehler aufgetreten.  • FALSE: Es ist kein Fehler aufgetreten.
ErrorID	DWORD	Das Ausgangssignal $ErrorID$ zeigt den Fehlercode des aufgetretenen Fehlers an ( $\rightarrow$ Kap. "Fehler-Identifikator").
Errorstop	BOOL	Das Ausgangssignal <i>Errorstop</i> zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Umrichters auf <i>Errorstop</i> gesetzt ist.  • <i>TRUE</i> : Der PLCopen-Zustand ist auf <i>Errorstop</i> gesetzt.  • <i>FALSE</i> : Der PLCopen-Zustand ist nicht auf <i>Errorstop</i> gesetzt.
Stopping	BOOL	Das Ausgangssignal Stopping zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Umrichters auf Stopping gesetzt ist.  • TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf Stopping gesetzt.  • FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf Stopping gesetzt.
StandStill	BOOL	Das Ausgangssignal StandStill zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Umrichters auf StandStill gesetzt ist.  • TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf StandStill gesetzt.  • FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf Standstill gesetzt.
Discrete Motion	BOOL	Das Ausgangssignal DiscreteMotion zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Umrichters auf DiscreteMotion gesetzt ist.  **TRUE*: Der PLCopen-Zustand ist auf DiscreteMotion gesetzt.  **FALSE*: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf DiscreteMotion gesetzt.  **TRUE*: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf DiscreteMotion gesetzt.
Continuous Motion	BOOL	Das Ausgangssignal ContinuousMotion zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Umrichters auf ContinuousMotion gesetzt ist.  **TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf ContinuousMotion gesetzt.*  **FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf ContinuousMotion gesetzt.*  **TRUE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf
Synchronized Motion	BOOL	Das Ausgangssignal SynchronizedMotion zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Umrichters auf SynchronizedMotion gesetzt ist.  • TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf SynchronizedMotion gesetzt.  • FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf SynchronizedMotion gesetzt.
Homing	BOOL	Das Ausgangssignal Homing zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Umrichters auf Homing gesetzt ist.  • TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf Homing gesetzt.  • FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf Homing gesetzt.
Interpolation	BOOL	Das Ausgangssignal Interpolation zeigt an, ob der PLCopen-Zustand des Umrichters auf Interpolation gesetzt ist.  • TRUE: Der PLCopen-Zustand ist auf Interpolation gesetzt.  • FALSE: Der PLCopen-Zustand ist nicht auf Interpolation gesetzt.



#### Beschreibung der Funktionsbausteine Fehler-Identifikator



#### 4.10 Fehler-Identifikator

Die folgende Tabelle zeigt den Fehlercode, die Fehlerbezeichnung und die Beschreibung der Fehler, die am Ausgang *ErrorID* der Funktionsbausteine auftreten können.

Fehler- code	Fehler- bezeichnung	Fehler- beschreibung		
	•	3		
	e IEC Fehlercodes			
FA0001h	E_IEC_GENERAL_MAX_NUMBER_OF_AXIS	Die maximale Anzahl anschließbarer Achsen ist überschritten.		
FA0002h	E_IEC_GENERAL_INTERNAL_ERROR	Fehler bei der Initialisierung einer MOVI-PLC®-Schnittstelle.		
FA0003h	E_IEC_GENERAL_COM_NOT_READY	Die COM-Schnittstelle ist nicht bereit.		
FA0004h	E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_NODE	Die COM-Schnittstelle ist nicht gültig.		
FA0005h	E_IEC_GENERAL_INVALID_COM_ADR	Die COM-Adresse ist nicht gültig.		
FA0006h	E_IEC_GENERAL_SIMULATION_NOT_AVAILABLE	Der Simulationsmode ist für den Baustein nicht verfügbar.		
FA0007h	E_IEC_GENERAL_INVERTER_NOT_REFERENCED	Der Baustein kann nur ausgeführt werden, wenn die Achse referenziert ist.		
FA0008h	E_IEC_GENERAL_USE_OF_FB_NOT_ALLOWED	Die Benutzung des Funktionsbausteins ist in der aktuellen Konfiguration nicht erlaubt.		
FA0009h	E_IEC_GENERAL_AXIS_DISCONNECTED	Die Ausführung des Funktionsbausteins wurde unterbrochen, weil die Verbindung zum Umrichter unterbrochen wurde. Führen Sie den Funktionsbaustein bei MC_CONNECT_AXIS_MDX.Done = TRUE erneut aus.		
FA0010h	E_IEC_GENERAL_WRONG_MOVI_PLC_FIRMWARE	Die Motion-Bibliothek kann mit der Firmwareversion der MOVI-PLC <sup>®</sup> nicht verwendet werden.		
FA0011h	E_IEC_GENERAL_SYNC_ALREADY_ESTABLISHED	Das Synchronisationsobjekt wurde auf der MOVI-PLC® bereits eingerichtet.		
FA0012h	E_IEC_GENERAL_INVALID_TECHNOLOGY_OPTION	Der Funktionsbaustein erfordert die MOVI-PLC® Technologieausführung T1 oder höher.		
FA0071h	E_IEC_PARAMETER_INVALID_SELECTION	Ungültige Auswahl des Eingangs am Funktionsbaustein.		
FA0072h	E_IEC_PARAMETER_INVALID_SERVICE	Ungültiger Service.		
	e IEC Warncodes n am Ausgang <i>ErrorID</i> , ohne dass der Ausgang <i>Error</i> auf <i>TRUE</i> gese	etzt ist)		
FA1000h	W_IEC_GENERAL_PARAMETER_RW_ERROR	Parametertelegramm fehlgeschlagen. Der Funktionsbaustein wurde mit falschen Parametern ausgeführt.		
MPLCMot	ion_MDX/MX Fehlercodes			
FB0030h	E_MDX_CONNECTAXIS_NO_INVERTER_CONNECTED	Am CAN-Bus wurde kein Umrichter erkannt. Prüfen Sie die CAN-Verbindung. Überprüfen Sie die SBus-Adresse von MOVI-PLC <sup>®</sup> und MOVIDRIVE <sup>®</sup> B. Stellen Sie <i>P889 Parameterkanal 2</i> auf "Ja" ein.		
FB0031h	E_MDX_CONNECTAXIS_CAN_ID_ERROR	Die benötigte CAN-ID ist belegt.		
FB0032h	E_MDX_CONNECTAXIS_CYCLIC_COMMUNICATION	Die zyklische Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC <sup>®</sup> und dem Umrichter ist unterbrochen.		
FB0033h	E_MDX_CONNECTAXIS_IPOS_DOWNLOAD_ERROR	Fehler während des IPOS®-Downloads.		
FB0034h	E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_DEVICE_CONNECTED	Es ist ein falsches Gerät angeschlossen. Überprüfen Sie die Steuerungskonfiguration.		
FB0036h	E_MDX_CONNECTAXIS_WRONG_MDX_FIRMWARE_VERSION	Für den Einsatz der Bibliothek MPLCMotion_MDX/MX ist ein MOVIDRIVE <sup>®</sup> B mit Firmwareversion ≥ 16, oder ein MOVIAXIS <sup>®</sup> mit Firmwareversion ≥ 20 notwendig.		
FB0060h	E_MDX_POWER_INVERTER_NOT_READY	Der Umrichter ist im Zustand "24-V-Betrieb" oder "Sicherer Halt". Ein Einschalten ist nicht möglich.		

# Q

## Beschreibung der Funktionsbausteine Fehler-Identifikator

Fehler- code	Fehler- bezeichnung	Fehler- beschreibung		
FB0061h	E_MDX_POWER_INVERTER_FAULT_STATE	Der Umrichter ist im Fehlerzustand. Ein Einschalten ist nicht möglich.		
FB0070h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_DATA_PROFIL	Ein Motion-Funktionsbaustein darf aus dem aktuellen PLCopen-Zustand nicht ausgeführt werden.		
FB0071h	E_MDX_MOTIONBLOCK_LOG_ADR_NOT_INITIALIZED	Ein Motion-Funktionsbaustein wurde aufgerufen, bevor MC_ConnectAxis_MDX/MX eine logische Adresse (AXIS_REF) generiert hat.		
FB0072h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_LOG_ADR	Ein Motion-Funktionsbaustein wurde mit ungültiger logischer Adresse (AXIS_REF) aufgerufen.		
FB0073h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_STATE	Ein Motion-Funktionsbaustein darf aus dem aktuellen PLCopen-Zustand nicht ausgeführt werden.		
FB0074h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_OPERATING_MODE	Ein Motion-Funktionsbaustein kann in der Betriebsart des Umrichters nicht ausgeführt werden.		
FB0075h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_INVERTER_STATUS	Ein Motion-Funktionsbaustein kann im aktuellen Zustand des Umrichters nicht ausgeführt werden.		
FB0076h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_VELOCITY	Die Drehzahlvorgabe ist außerhalb des Wertebereichs.		
FB0077h	E_MDX_MOTIONBLOCK_INVALID_RAMP_TYPE	Der Funktionsbaustein kann mit der aktuell eingestellten Rampenform ( <i>P916 Rampenform</i> ) nicht ausgeführt werden.		
FB0090h	E_MDX_PARAMCHANNEL_SEND_BUFFER_OVERFLOW	Der Puffer für Parameterkanal ist voll.		
FB0091h	E_MDX_PARAMCHANNEL_WRITEPARAMETER_BUSY	Es erfolgt ein Parameterzugriff, während der Parameterkanal noch belegt ist		
FB0092h	E_MDX_PARAMCHANNEL_READPARAMETER_BUSY	Es erfolgt ein Parameterzugriff, während der Parameterkanal noch belegt ist		
MPLCUtili	ties Fehlercodes			
FC0001h	E_CAN_IO_MODULE_TIME_OUT_SBUS_INIT	Interner Timeout während SBUS-Initialisierung.		
FC0002h	E_CAN_IO_MODULE_TIME_OUT_WAGO_INIT	Timeout während Initialisierung des WAGO-Moduls.		
FC0003h	E_CAN_IO_MODULE_NO_CONNECTION_DURING_INIT_SEQ	Abbruch der Verbindung zum WAGO-Modul während der Initialisierung.		
FC0004h	E_CAN_IO_MODULE_WATCH_DOG_ERROR	Watchdog-Fehler. Kommunikation zum WAGO- Modul ist unterbrochen.		
FC0005h	E_CAN_IO_MODULE_ILLEGAL_CONFIGURATION	Falsche Konfiguration in der Steuerungskonfiguration		
FC0006h	E_CAN_IO_MODULE_CAN_ID_ERROR	Die CAN-ID wird bereits verwendet.		
FC0007h	E_CAN_IO_MODULE_INVALID_BYTES_NUMBER	Die Anzahl der Bytes ist ungültig. Die Anzahl der Bytes muss ≤ 4 sein.		
FC0008h	E_CAN_IO_MODULE_INVALID_PARAMETERS	Ungültige Werte in Index, Subindex, Bytes, Write- Data.		
FC0009h	E_CAN_IO_MODULE_TIME_OUT_SBUS	Keine Antwort vom Buskoppler.		
MPLCSys	tem Fehlercodes (Auszug)	1		
F2000Ah	E_MVLINK_CAN	MOVILINK <sup>®</sup> -Fehler. Mögliche Ursache: Wert außerhalb des Wertebereichs.		
F20002h	E_MVLINK_RS485	MOVILINK <sup>®</sup> -Fehler. Mögliche Ursache: Wert außerhalb des Wertebereichs.		
F50069h	E_CONFDATAEX_NO_MATCH_FOR_PARAMSET	Für diese Achse ist kein Eintrag in der Steuerungskonfiguration vorhanden.     Die in der Steuerungskonfiguration eingestellte SBus-Adresse stimmt nicht mit der SBus-Adresse am Funktionsbaustein MC_ConnectAxis_MDX überein.		



#### Programmierbeispiele Voraussetzungen



#### 5 Programmierbeispiele

Dieses Kapitel beschreibt die Programmierung verschiedener Antriebsaufgaben unter Verwendung der im vorliegenden Handbuch beschriebenen Funktionsbausteine an konkreten Beispielen.

Außerdem führt Sie dieses Kapitel in den grundlegenden Umgang mit der Steuerungskonfiguration, dem Bibliotheksverwalter sowie dem [FUP-Editor] der Software  $MOVITOOLS^{\circledR}$ -MotionStudio ein.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Online-Hilfe der Software MOVITOOLS®-MotionStudio.

#### 5.1 Voraussetzungen

Um die erstellten Programme mit einer Motorachse testen zu können, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

- Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und ein Antriebsumrichter MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B mit angeschlossenem Motor sind gemäß den Anleitungen in den entsprechenden Handbüchern installiert. Beachten Sie, dass zum Positionieren ein Motor mit Geber erforderlich ist
- Zwischen dem CAN-1-Anschluss der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und dem CAN-1-Anschluss des Antriebsumrichters MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B ist eine Systembusverbindung gemäß den Hinweisen in den entsprechenden Handbüchern korrekt installiert. Wenn die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> über den Rückwandstecker mit dem Antriebsumrichter kommuniziert, ist die Systembusverbindung über den CAN 1-Anschluss nicht erforderlich.
- Der Engineering-PC ist gemäß den Hinweisen in den entsprechenden Handbüchern korrekt an die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> angeschlossen. Die Schnittstelle des Engineering-PCs ist entsprechend konfiguriert.
- Die Inbetriebnahme des Antriebsumrichters MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60/B61B zur Ansteuerung durch eine MOVI-PLC<sup>®</sup>-Steuerung wurde mit Hilfe des Inbetriebnahmeassistenten durchgeführt (→ Kap. 3.3).





#### 5.2 Positionieren einer Motorachse

#### Aufgabenbeschreibung

Wenn an einem digitalen Eingang des angeschlossenen Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B eine steigende Flanke der DC-24-V-Spannung auftritt, soll die angeschlossene Motorachse zehn Umdrehungen nach rechts gedreht und positioniert werden.

Die Bedienung des Antriebs erfolgt vollständig durch Verwendung der digitalen Eingänge. Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> wertet die Eingänge des Antriebsumrichters aus und steuert die Positionierung der Motorachse.

#### Teilaufgaben

Das Programmierbeispiel untergliedert sich in folgende Teilaufgaben:


- 1. Erstellung eines neues Projekts
- 2. Einstellung der Steuerungskonfiguration
- 3. Einbinden der erforderlichen Bibliotheken
- 4. Programmierung der Kommunikation mit der Motorachse
- 5. Programmierung des Ein-/Ausschaltens des Antriebsumrichters
- 6. Programmierung des Positionierens der Motorachse
- 7. Übertragen des Projektes an die Steuerung MOVI-PLC®
- 8. Testen des Programms





#### Schritt 1 Neues Projekt erstellen

- 1. Schalten Sie den Engineering-PC und die Steuerung MOVI-PLC<sup>® 1)</sup> ein.
- 2. Starten Sie den PLC-Editor der Software MOVITOOLS<sup>®</sup>-MotionStudio gemäß der Anleitung im Kapitel "Start MOVITOOLS<sup>®</sup>-MotionStudio" im Handbuch der MOVI-PLC<sup>®</sup>.
- 3. Erstellen Sie ein neues Projekt. Wählen Sie dazu den Menüpunkt [Datei] / [NEU].
- 4. Wählen Sie im Dialog [Zielsystem Einstellungen] die Konfiguration Ihrer MOVI-PLC<sup>®</sup> aus. In diesem Programmierbeispiel z. B. [MOVIPLC basic DHP11B]. Klicken Sie danach auf <OK>. Das Fenster "Neuer Baustein" wird aufgerufen (→ folgendes Bild).



- Verändern Sie für dieses Beispiel im Fenster [Neuer Baustein] den Namen des Funktionsbausteins "PLC\_PRG" [2] nicht. Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> führt den Baustein mit dem Namen "PLC\_PRG" nach dem Programmstart (→ Schritt 8 dieses Beispiels) automatisch aus.
- 6. Markieren Sie in der Gruppe [Typ des Bausteins] [1] die Option [Programm].
- 7. Markieren Sie in der Gruppe [Sprache des Bausteins] die Option [FUP] [3]. Klicken Sie auf <OK> um Ihre Eingabe zu bestätigen.
- 8. Speichern Sie das Projekt. Wählen Sie dazu den Menüpunkt [Datei] / [Speichern] und geben Sie den gewünschten Namen des Projekts ein. Wiederholen Sie das Speichern regelmäßig nach einigen ausgeführten Änderungen und nach Abschluss der Programmerstellung.

Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> muss entsprechend ihrer Ausführung mit Spannung versorgt werden, oder der Antriebsumrichter, in dem die Hardware der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> eingesteckt ist, muss eingeschaltet werden.






#### Positionieren einer Motorachse

#### Schritt 2 Steuerungskonfiguration einstellen


Um die Schnittstellen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> für die Einbindung von Peripherie sowie die Kommunikation mit weiteren Geräten wie z. B. Umrichtern, E/A-Modulen oder auch einer übergeordneten Steuerung nutzen zu können, stellen Sie die Steuerungskonfiguration entsprechend ein.



- 1. Wählen Sie die Registerkarte [Ressourcen] aus [1].
- 2. Aktivieren Sie durch einen Doppelklick den Eintrag [Steuerungskonfiguration] [2].
- 3. Wählen Sie im Menü [Extras] den Menüpunkt [Standardkonfiguration]. Damit ist die Steuerungskonfiguration eingestellt [3]. Es erscheint die Abfrage, ob Sie die aktuelle Konfiguration verwerfen und mit der Standardkonfiguration ersetzen möchten. Klicken Sie auf <Ja> und bestätigen Sie die Abfrage.
- 4. Öffnen Sie den Konfigurationsbaum. Klicken Sie dazu jeweils auf das [+]-Symbol vor [MOVI-PLC basic DHP11B] und [Communication] [4].
- 5. Aktivieren Sie die CAN-1-Schnittstelle der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Element [Can 1 disabled] [5]. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt [Element ersetzen] / [Can 1 enabled] aus.
- 6. Konfigurieren Sie den Umrichter MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B an der CAN-1-Schnittstelle. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf das Element [Can 1 enabled] und wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt [Unterelement anhängen] und [MOVIDRIVE MDX B] aus.







58223AXX

- 7. Markieren Sie das Element [MOVIDRIVE MDX B]. Wählen Sie die Registerkarte [Module parameters]. Geben Sie unter "Value" im Feld [SBus address] die bei der Inbetriebnahme des Antriebsumrichters ausgewählte SBus-Adresse ein [1].
- 8. Im Steuerungsprogramm können Sie die Ein-/Ausgänge durch direkte Adressangabe mittels der Syntax "%I" / "%Q" verwenden.

Einfacher ist die Nutzung symbolischer Bezeichner. Gehen Sie so vor:


- Klicken Sie jeweils auf das [+]-Symbol vor "MOVIDRIVE MDX B" und "Inputs".
- Klicken Sie auf das entsprechende Feld [AT] im Konfigurationsbaum. Geben Sie den gewünschten Namen ein. In diesem Beispiel sind dies für die digitalen Eingänge des Umrichters der symbolische Bezeichner iyDI\_MDX1 oder für die einzelnen Ein- / Ausgänge die symbolischen Bezeichner ibPower\_MDX1 und ibMove\_MDX1 [2].



#### Positionieren einer Motorachse

#### Schritt 3 Bibliotheken einbinden

Um die Funktionsbausteine der Bibliothek MPLCMotion\_MDX.lib verwenden zu können, fügen Sie die Bibliothek [MPLCMotion\_MDX.lib] gemäß der folgenden Beschreibung zu den bereits vorhandenen Bibliotheken hinzu.




- 1. Aktivieren Sie durch einen Doppelklick den Eintrag [Bibliotheksverwalter] [1] .
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste in das Bibliotheksfeld [2]. Wählen Sie den Menüpunkt [Weitere Bibliothek] aus. Es öffnet sich ein Fenster zur Bibliotheksauswahl [3].
- 3. Wählen Sie die Bibliothek MPLCMotion\_MDX.lib [4] aus und klicken Sie auf die Schaltfläche <Öffnen>. Die ausgewählte Bibliothek erscheint im PLC-Editor im Bibliotheksfeld [2].






#### Schritt 4 Programmierung der Kommunikation mit der Motorachse

Zum Aufbau und zur Durchführung der Kommunikation zwischen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und dem Antriebsumrichter fügen Sie eine Instanz des Funktionsbausteins MC\_ConnectAxis\_MDX wie folgt ein.



58292AXX

- 1. Wählen Sie die Registerkarte [Bausteine] aus [1].
- 2. Öffnen Sie durch einen Doppelklick den Editor des Bausteins PLC\_PRG(PRG) [2].
- 3. Fügen Sie einen neuen Funktionsbaustein ein. Klicken Sie im ersten Netzwerk zunächst auf das Kästchen neben den Fragezeichen [???] und anschließend auf das Symbol [1] [3].
- 4. Markieren Sie den Text "AND" im neu eingefügten Funktionsbaustein.
- 5. Drücken Sie die <F2>-Taste. Das Fenster [Help Manager] (→ folgendes Bild) wird aufgerufen.




SEW

# Programmier Positionieren e

## **Programmierbeispiele**Positionieren einer Motorachse

- 6. Wählen Sie im Help Manager auf der linken Seite den Eintrag [Standard-Funktions-blöcke] [1] aus .
- 7. Wählen Sie im Help Manager auf der rechten Seite den Funktionsbaustein  $MC\_ConnectAxis\_MDX$  (FB) [2] im Verzeichnis MDX\_Main der Bibliothek MPLCMotion\_MDX aus. Bestätigen Sie ihre Auswahl mit [OK]. Der neue Funktionsbaustein wird im PLC-Editor angeziegt





58221AXX

- 8. Klicken Sie im PLC-Editor auf den eingefügten Funktionsbaustein *MC\_ConnectAxis\_MDX* und anschließend auf die Fragezeichen "???" über dem Funktionsbaustein [1].
- 9. Geben Sie den Instanznamen (z. B. *fbConnectAxis\_1*) des Funktionsbausteins ein und drücken Sie die <ENTER>-Taste. Bestätigen Sie den erscheinenden Dialog [Variablendeklaration] mit <OK> [2].
- 10.Geben Sie an den Eingangssignalen des Funktionsbausteins die in der folgenden Tabelle aufgeführten Werte ein. Klicken Sie dazu jeweils auf die Fragezeichen "???"[3] links neben dem Eingangssignal, geben Sie die Werte ein und drücken anschließend die <ENTER>-Taste.

Enable TRUE	
Node	SBUS_NODE_1
SBUS_Address Bei der Inbetriebnahme des Umrichters eingestellte SBUS-1-Adress	

11.Geben Sie am Ausgang *InverterData* [1] des Funktionsbausteins z. B. folgende Variable ein:










#### Schritt 5 Programmierung des Ein- / Ausschaltens des Umrichters

Fügen Sie einen Funktionsbaustein ein, der den Uumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B ein- oder ausschaltet. Das Einschalten des Umrichters ist nur möglich, wenn zuvor der Funktionsbaustein MC\_ConnectAxis\_MDX für diese Achse erfolgreich ausgeführt wurde. SEW-EURODRIVE empfiehlt, den Umrichter nur einzuschalten, wenn am Binäreingang *DI01* des Umrichters die DC-24-V-Spannung anliegt. Deshalb werden die entsprechenden Signale über einen "AND"-Baustein miteinander verknüpft.



- Klicken Sie dazu auf die Linie des Ausgangs Done [1] des Funktionsbausteins MC ConnectAxis MDX.
- 2. Fügen Sie einen neuen "AND"-Funktionsbaustein ein. Klicken Sie dazu auf das Symbol < ☐ > [2].
- 3. Legen Sie am zweiten Eingang des neuen "AND"-Funktionsbausteins [3] den am Binäreingang *DI01* des Umrichters eingelesenen Wert an. Geben Sie dazu den in der Steuerungskonfiguration gewählten symbolischen Namen (in diesem Beispiel *iyDI MDX1 DI.1* oder direkt *ibPower MDX1*) ein.
- 4. Fügen Sie den Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX ein. Klicken Sie dazu direkt rechts neben den "AND"-Funktionsbaustein und anschließend auf das Symbol [
  ☐]
  [2]. Wandeln Sie den neu eingefügten "AND"-Funktionsbaustein gemäß der in Schritt 4 beschriebenen Vorgehensweise in einen Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX um. Geben Sie dem Funktionsbaustein z. B. den Instanznamen ibPower\_1.
- 5. Geben Sie am Eingangssignal *PowerOffMode* des Funktionsbausteins MC\_Power\_MDX die Konstante *MDX\_CTRL\_INHIBIT* ein [4].
- 6. Geben Sie am Eingangssignal Axis die Achsreferenz fbConnectAxis\_1.Axis ein [5], die von der Baustein-Instanz fbConnectAxis\_1 ausgegeben wird. Klicken Sie dazu auf das Feld "???" vor dem Eingangssignal Axis und geben Sie fbConnectAxis\_1. ein. Wählen Sie den Eintrag "Axis" im Dialog aus, der automatisch nach Eingabe des Punktes erscheint. Drücken Sie die <ENTER>-Taste, um Ihre Eingabe zu bestätigen.




#### Positionieren einer Motorachse

#### Schritt 6

#### Programmierung des Positionierens einer Motorachse

Fügen Sie einen Funktionsbaustein MC\_MoveRelative\_MDX ein, der eine relative Positionierbewegung der Motorachse steuert. In diesem Beispiel soll sich die Motorachse bei jeder steigenden Flanke der DC-24-V-Spannung am Binäreingang *DI02* des Umrichters zehn Umdrehungen (≜ 10 x 4096 Inkremente der Gebers) im Uhrzeigersinn drehen. Während der Konstantfahrt soll sich die Motorachse mit einer Geschwindigkeit von 1000 1/min drehen.



- 1. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in eine freie Fläche des Netzwerks [0001]. Wählen Sie im Kontextmenü den Menüpunkt [Netzwerk (danach)] aus.
- Fügen Sie gemäß der im Schritt 4 beschriebenen Vorgehensweise im neuen Netzwerk [0002] einen Funktionsbaustein MC\_MoveRelative\_MDX ein und vergeben Sie einen Instanznamen (z. B. *fbMoveRelative\_1*). Den Funktionsbaustein MC\_MoveRelative\_MDX finden Sie im Verzeichnis [MDX\_SingleAxis] der Bibliothek [MPLCMotion\_MDX] unter [Standard Function Blocks].
- 3. Geben Sie an den Eingangssignalen des Funktionsbausteins MC\_MoveRelative\_MDX die folgenden Werte ein [1]:

Distance	40960
Velocity	1000
Acceleration	500
Deceleration	500
Axis	fbConnectAxis_1.Axis

- 4. Der Fahrbefehl wird nur ausgeführt, wenn der Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX zuvor erfolgreich ausgeführt wurde. Legen Sie deshalb am Eingangssignal Execute des Funktionsbausteins MC\_MoveRelative\_MDX das Ergebnis einer "AND"-Verknüpfung zwischen dem Ausgangssignal Status des Funktionsbausteins MC\_Power\_MDX und dem Binäreingang an, der zum Starten der Bewegung vorgesehen ist.
  - Klicken Sie dazu auf die Linie vor dem Eingangssignal *Execute* [2]. Fügen Sie einen neuen "AND"-Funktionsbaustein ein. Klicken Sie dazu auf das Symbol [1] [3]. Belegen Sie die Eingangssignale des "AND"-Funktionsbausteins entsprechend [4].
- 5. Zum Übersetzen des Projekts wählen Sie den Menüpunkt [Projekt] / [Alles übersetzen] aus. Bei fehlerfreier Programmierung zeigt das Meldefenster "0 Error(s), 0 Warnings(s)" an.





#### Schritt 7

#### Projekt an die Steuerung MOVI-PLC® übertragen

Wählen Sie auf den Menüpunkt [Online] / [Kommunikationsparameter] (bzw. [Communication Parameters]).

Stellen Sie im aufgerufenen Dialogfenster die Kommunikationsparameter entsprechend des verwendeten Kommunikationskanals ein. Dieser Schritt ist nur einmal erforderlich.

Wählen Sie anschließend den Menüpunkt [Online] / [Einloggen].

Bestätigen Sie die angezeigte Frage, ob ein Programm geladen werden soll, indem Sie auf [Ja] klicken.

#### Schritt 8

#### **Programm testen**

Führen Sie im letzten Schritt das Programm aus, indem Sie die verwendeten digitalen Eingänge entsprechend schalten.



#### Warnung:

In Abhängigkeit von der Klemmenbelegung, des Umrichterzustandes und des Steuerungsprogramms kann sich die Motorachse nach dem Starten der Steuerung MOV-PLC<sup>®</sup> sofort bewegen. Um Schäden zu vermeiden, halten Sie ausreichend Abstand von allen bewegten Teilen!

Schalten Sie den Umrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B ein, wenn dies nicht bereits in Schritt 1 zum Einschalten der Steuerung MOVI-PLC® erfolgt ist.

Starten Sie die Steuerung MOVI-PL $C^{\otimes}$ . Wählen Sie dazu den Menüpunkt [Online] / [Start].

Schalten Sie den Umrichter ein. Legen Sie dazu nacheinander am Binäreingang *DI00* "/Reglersperre" und am Binäreingang *DI01* (Enable des Funktionsbausteins MC\_Power\_MDX) die DC-24-V-Spannung an.


Starten Sie die Positionierbewegung der Motorachse. Legen Sie dazu am Binäreingang *DI02* des Umrichters die DC-24-V-Spannung an.

Die Programmierung war erfolgreich, wenn sich die Motorachse mit jeder steigenden Flanke der DC-24-V-Spannung am Binäreingang *DI02* um zehn Umdrehungen in positiver Richtung dreht.

Weitere Details zum Verhalten der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und des angeschlossenen Umrichters MOVIDRIVE<sup>®</sup> in diesem Beispiel entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt "Traceaufzeichnung".

# Programmierbeispiele Positionieren einer Motorachse

#### Traceaufzeichnung



58296AXX

Bei der steigenden Flanke des Signals *Move\_MDX1* am Eingang *Execute* des Funktionsbausteins MC\_MoveRelative\_MDX setzt sich die Motorachse zum Erreichen der Zielposition in Bewegung [1]. Der Ausgang *Active* zeigt dies an, indem er auf *TRUE* gesetzt wird.

Nach erfolgreicher Positionierung setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Active* wieder auf *FALSE* zurück und setzt das Ausgangssignal *Done* auf *TRUE* [2]. In diesem Beispiel ist das Ausgangssignal *Done* nur während eines Steuerungszyklus auf *TRUE* gesetzt, weil das Eingangssignal *Execute* bereits vor Abschluss der Positionierung auf *FALSE* zurückgesetzt wurde.

Aufgrund der anschließenden steigenden Flanke am Eingangssignal *Execute* startet die Motorachse erneut eine Positionierbewegung [3].

Allerdings erfolgt die nächste steigende Flanke am Eingang *Execute* bereits vor Abschluss der Positionierung. Eine weitere Positionierung, ausgehend von der aktuellen Position der Motorachse zum Zeitpunkt der letzten steigenden Flanke am Eingang *Execute*, wird fließend angehängt [4]. Auf diese Weise wird die Motorachse nicht auf Stillstand abgebremst, sondern direkt in die nächste Bewegung übergeführt.



## **Programmierbeispiele**Positionieren einer Motorachse



Nach Abschluss der Positionierung setzt der Funktionsbaustein das Ausgangssignal *Active* wieder auf *FALSE* zurück. Das Ausgangssignal *Done* bleibt in diesem Fall jedoch auch nach Abschluss der Positionierung auf TRUE gesetzt, weil das Eingangssignal Execute noch nicht auf FALSE zurückgesetzt wurde [5].



Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber

#### 5.3 Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber

#### Aufgabenbeschreibung

Wenn an einem Binäreingang des angesteuerten Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B eine steigende Flanke der DC-24-V-Spannung auftritt, soll die angeschlossene Motorachse eine drehzahlgeregelte Bewegung starten. Mit Hilfe eines weiteren Binäreingangs soll die Drehzahl der Motorachse zwischen zwei Werten umschaltbar sein. Zwei Eingänge sollen zum Starten einer Bremsbewegung mit Hilfe des Funktionsbausteins MC\_Stop\_MDX bzw. MC\_AxisStop\_MDX genutzt werden.

Die Bedienung des Antriebs erfolgt vollständig durch Verwendung der Binäreingänge. Die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> wertet die Binäreingänge des Antriebsumrichters aus und steuert die Drehzahlregelung der Motorachse.

#### **Programmierung**

#### **Unveränderte Schritte**


Programmieren Sie die Schritte 1, 3, 4, 5 und 7 unverändert gemäß dem vorhergehenden Programmierbeispiel "Positionieren einer Motorachse".

#### Schritt 2

#### Steuerungskonfiguration erstellen

Ordnen Sie in der Steuerungskonfiguration zusätzlich zu den Bezeichnern *Power\_MDX1* und *Move\_MDX1* auch die folgenden Bezeichner den Binäreingängen des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B gemäß der Abbildung zu [1].

- ibRapidSpeed MDX1
- ibAxisStop\_MDX1
- ibStop\_MDX1










#### Schritt 6 Programmierung der Drehzahlregelung



- 1. Erstellen Sie gemäß der beschriebenen Vorgehensweise im vorhergehenden Programmierbeispiel das in der Abbildung gezeigte Programm.
- 2. Zur Programmierung der Wertzuweisung der Variablen nSpeed zur Variablen nSpeed\_old klicken Sie nach dem Einfügen des Netzwerks [0004] zunächst auf das Kästchen neben den Fragezeichen "???" und anschließend auf das Symbol [▶■] [1]. Ersetzen Sie die Fragezeichen "???" durch die Variablennamen.



#### Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber

#### Schritt 8

#### **Programm testen**

Führen Sie das Programm aus, indem Sie die verwendeten digitalen Eingänge entsprechend schalten.



#### Warnung:

In Abhängigkeit von der Klemmenbelegung, des Antriebsumrichterzustandes und des Steuerungsprogramms kann sich die Motorachse nach dem Starten der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> sofort bewegen. Um Schäden zu vermeiden halten Sie ausreichend Abstand von allen bewegten Teilen!

Schalten Sie den Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B ein, wenn dies nicht bereits in Schritt 1 zum Einschalten der Steuerung MOVI-PLC® erfolgt ist.

Starten Sie die Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>. Wählen Sie dazu den Menüpunkt [Online] / [Start].

Schalten Sie den Antriebsumrichter ein. Legen Sie dazu nacheinander am Binäreingang *DI00* "/Reglersperre" und am Binäreingang *DI01* (*Enable* des Funktionsbausteins MC\_Power\_MDX) die DC-24-V-Spannung an.

Starten Sie die Drehzahlregelung der Motorachse. Legen Sie dazu am Binäreingang *DI02* des Antriebsumrichters DC-24-V-Spannung an.


Die Programmierung war erfolgreich, wenn

- sich die Motorachse mit einer steigenden Flanke der DC-24-V-Spannung am Binäreingang DI02 zu drehen beginnt,
- die Drehzahl der Motorachse durch den Wechsel zwischen DC-0-V und DC-24-V-Spannung am Binäreingang DI03 zwischen 500 1/min und 1000 1/min umschaltet und
- die Bewegung der Motorachse durch Anlegen der DC-24-V-Spannung an den Binäreingang *DI04* oder *DI05* abgebremst wird.

Weitere Details zum Verhalten der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und des angeschlossenen Antriebsumrichters MOVIDRIVE<sup>®</sup> in diesem Beispiel entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt "Traceaufzeichnung".







Bei steigender Flanke am Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocity\_MDX startet die Motorachse die Drehzahlregelung [1]. Der Funktionsbaustein setzt das Ausgangssignal *Active* nur solange auf *TRUE*, bis die Solldrehzahl erreicht ist. Bei Erreichen der Solldrehzahl wird der Ausgangssignal *Active* auf *FALSE* zurück gesetzt und das Ausgangssignal *InVelocity* (der im Zeitdiagramm nicht aufgezeichnet ist) wird auf *TRUE* gesetzt.

Aufgrund der steigenden Flanke am Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_AxisStop\_MDX führt die Motorachse eine Bremsbewegung mit der am Eingangssignal *Deceleration* des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocity\_MDX spezifizierten Bremsbeschleunigung aus [2]. Den Abbruch der gerade durchgeführten Drehzahlregelung zeigt der Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX an, indem er das Ausgangssignal *CommandAborted* auf *TRUE* setzt.



#### Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber

Während das Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_AxisStop\_MDX noch auf *TRUE* gesetzt ist, erfolgt eine erneute steigende Flanke am Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX. Obwohl die Bremsbewegung bereits abgeschlossen war, setzt sich die Motorachse nicht in Bewegung. Für eine erneute Bewegung muss zunächst der Zustand *Stopping* verlassen werden, indem das Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_AxisStop\_MDX auf *FALSE* zurückgesetzt wird. Sobald die Bedingung erfüllt ist, startet die Motorachse bei steigender Flanke am Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocity\_MDX wieder die Bewegung mit Drehzahlregelung [4].

Bei der anschließenden Flanke am Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_AxisStop\_MDX wird wieder eine Bremsbewegung gestartet [5]. Allerdings setzt in diesem Fall der Funktionsbaustein MC\_MoveVelocity\_MDX das Ausgangssignal *CommandAborted* nicht auf *TRUE*, weil das Eingangssignal *Execute* bereits zuvor auf *FALSE* zurückgesetzt wurde.

Beim Umschalten des Signals *ibRapidSpeed\_MDX1* von *TRUE* auf *FALSE* wird das Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocity\_MDX auf *FALSE* zurückgesetzt [6]. Das Zurücksetzen wird durch den Vergleichsbaustein [EQ] im Steuerungsprogramm während eines Steuerungszyklus bewirkt. Die steigende Flanke im folgenden Steuerungszyklus aktiviert die Drehzahlregelung mit der neuen, kleineren Solldrehzahl. Entsprechend dreht sich die Motorachse nach der Umschaltung des Signals *ibRapidSpeed\_MDX1* auf *TRUE* wieder mit der größeren der beiden Solldrehzahlen [7].

Die durch eine steigende Flanke am Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_AxisStop\_MDX gestartete Bremsbewegung kann durch eine steigende Flanke am Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_Stop\_MDX abgebrochen werden. In Folge dessen wird eine Bremsbewegung mit der in den Parametern des Antriebsumrichters eingestellten Bremsrampe ausgeführt [8].



#### **Programmierbeispiele** Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber



#### 5.4 Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber

#### Aufgabenbeschreibung

In diesem Programmierbeispiel soll der Tippbetrieb mit zwei Geschwindigkeiten der Motorachse realisiert werden.

Dazu werden zwei Binäreingänge des angesteuerten Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B für die Signale Tippen Plus bzw. Tippen Minus verwendet. Wenn an genau einem der beiden Binäreingänge die DC-24-V-Spannung anliegt, soll sich die Motorachse im Tippbetrieb drehen. Ansonsten muss der Antrieb abgebremst werden. Mit Hilfe eines weiteren Binäreingangs soll die Drehzahl der Motorachse zwischen zwei Werten umschaltbar sein.

Die Bedienung des Antriebs erfolgt vollständig durch Verwendung der digitalen Eingänge. Die Steuerung MOVI-PLC® wertet die Eingänge des Antriebsumrichters aus und steuert die Drehzahlregelung der Motorachse.

#### **Programmierung**

#### Unveränderte Schritte

Programmieren Sie die Schritte 1, 3, 4 und 7 unverändert gemäß den vorhergehenden Programmierbeispielen "Positionieren einer Motorachse" und "Drehzahlregelung einer Motorachse mit Geber".



#### Hinweis:


Den Schritt 5 dürfen Sie nicht programmieren weil der Funktionsbaustein MC\_Power\_MDX für geberlose Motorachsen nicht angewendet werden darf.

#### Schritt 2

#### Steuerungskonfiguration erstellen

Ordnen Sie in der Steuerungskonfiguration die folgenden Bezeichner den digitalen Eingängen des Antriebsumrichters MOVIDRIVE® MDX60B/61B gemäß der folgenden Abbildung zu [1].

- ibJogPlus\_MDX1
- ibJogMinus MDX1
- ibRapidSpeed\_MDX1






# P Ti

#### Programmierbeispiele

#### Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber

#### Schritt 6 Programmierung des Tippbetriebs



58217AXX

Erstellen Sie gemäß der beschriebenen Vorgehensweise in den vorhergehenden Programmierbeispielen das in der Abbildung gezeigte Programm.



#### **Programmierbeispiele** Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber



#### Schritt 8

#### **Programm testen**

Führen Sie das Programm aus, indem Sie die verwendeten digitalen Eingänge entsprechend schalten.



#### Warnung:

In Abhängigkeit von der Klemmenbelegung, des Antriebsumrichterzustandes und des Steuerungsprogramms kann sich die Motorachse nach dem Starten der Steuerung MOVI-PLC® sofort bewegen. Um Schäden zu vermeiden halten Sie ausreichend Abstand von allen bewegten Teilen!

Schalten Sie den Antriebsumrichter MOVIDRIVE® MDX60B/61B ein, wenn dies nicht bereits in Schritt 1 zum Einschalten der Steuerung MOVI-PLC® erfolgt ist.

Starten Sie die Steuerung MOVI-PLC®. Wählen Sie dazu den Menüpunkt [Online] / [Start] (bzw. [Run]).

Deaktivieren Sie die Reglersperre. Legen Sie dazu am Binäreingang DI00 "/ Reglersperre" die DC-24-V-Spannung an.

Starten Sie den Tippbetrieb der Motorachse. Legen Sie dazu an genau einem der beiden Binäreingänge DI01 oder DI02 des Antriebsumrichters die DC-24-V-Spannung an.

Die Programmierung war erfolgreich, wenn


- sich die Motorachse bei angelegter DC-24-V-Spannung am Binäreingang DI01 bzw. DI02 in positiver (nach rechts) bzw. negativer Richtung (nach links) dreht,
- der Absolutwert der Motordrehzahl durch Wechsel zwischen DC-0-V und DC-24-V-Spannung am Binäreingang DI03 zwischen 500 1/min und 1000 1/min umschaltet und
- die Bewegung der Motorachse durch Anlegen der DC-24-V-Spannung an den beiden Binäreingängen DI01 und DI02 oder durch Wegnahme der Spannung von diesen beiden Binäreingängen abgebremst wird.

Weitere Details zum Verhalten der Steuerung MOVI-PLC® und des angeschlossenen Antriebsumrichters MOVIDRIVE® in diesem Beispiel entnehmen Sie bitte dem folgenden Abschnitt "Traceaufzeichnung".



## Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber

#### Traceaufzeichnung



Bei einer steigenden Flanke des Signals ibJogPlus MDX1 startet die Motorachse die Drehzahlregelung mit der durch das Signal ibRapidSpeed\_MDX1 festgelegten Geschwindigkeit [1].

Beim Wechsel des Signals ibRapidSpeed\_MDX1 von FALSE auf TRUE erhöht die Motorachse die Geschwindigkeit auf den höheren der beiden vorgegebenen Werte [3].

Wenn die beiden Signale ibJogPlus\_MDX1 und ibJogMinus\_MDX1 gleichzeitig auf TRUE gesetzt werden, führt die XOR-Verknüpfung in Verbindung mit der Negation im Steuerungsprogramm zu einer steigenden Flanke am Einganssignal Execute des Funktionsbausteins MC\_StopSensorless\_MDX. Die Bremsbewegung wird gestartet [5].



#### Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber



Bei geberlosen Achsen lässt sich die durch die steigende Flanke am Eingangssignal *Execute* des Funktionsbausteins MC\_StopSensorless\_MDX ausgelöste Bremsbewegung abbrechen. Dieser Abbruch erfolgt durch die Anforderung einer drehzahlgesteuerten Bewegung durch die steigende Flanke am Eingangssignal Execute des Funktionsbausteins MC\_MoveVelocitySensorless\_MDX [6].

In diesem Beispiel wird die erforderliche steigende Flanke durch die XOR-Verknüpfung im Netzwerk [0005] erzeugt, sobald das Signal *ibJogPlus\_MDX1* von *TRUE* auf *FALSE* wechselt.

Beim erneuten Wechsel des Signals *ibRapidSpeed\_MDX1* von *TRUE* auf *FALSE* wird die Motorachse auf die kleinere der beiden vorgegebenen Geschwindigkeiten abgebremst [8].

Das Zurücksetzen beider Signale *ibJogPlus\_MDX1* und *ibJogMinus\_MDX1* auf *FALSE* führt wie das zuvor beschriebene gleichzeitige Setzen der Signale auf *TRUE* zum Starten einer Bremsbewegung [10].





#### 6.1 Übersicht der übertragenen MOVIDRIVE®-/ MOVIAXIS®-Istwerte

Zwischen der Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> und dem Umrichter MOVIDRIVE<sup>®</sup> MDX60B/61B / dem Servoverstärker MOVIAXIS<sup>®</sup> werden über den CAN-Bus verschiedene zyklische und azyklische Prozessdatenobjekte übertragen. Jeder angeschlossene Umrichter oder Servoverstärker sendet seine Istwerte zur Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup>. Die Art der übertragenen Istwerte und die Zykluszeit, mit der die Istwerte übertragen werden, hängen vom Datenprofil ab, das in der Steuerungskonfiguration bei den Modulparametern des Umrichters oder Servoverstärkers eingestellt wird (Eintrag "Data profile"). Die folgende Tabelle zeigt eine Übersicht der übertragenen MOVIDRIVE<sup>®</sup>-/MOVIAXIS<sup>®</sup>-Istwerte und die Zykluszeit, mit der die Istwerte zur Steuerung MOVI-PLC<sup>®</sup> übertragen werden.

		MOVIDRIVE® B				MOVIAXIS®	
	"Data profile" $ ightarrow$	1	2	3	4 <sup>1)</sup>	1 4	
MDX-/MX-Istwerte ↓	"Optimized Refresh Time" <sup>2)</sup>						
Statuswort	bei Änderung	Х	X	Х	X	X	
MDX-/MX-Eingänge	bei Änderung	Х	Х	Х	Х	Х	
TouchProbe-Positionen	bei Änderung	Х	Х	Х	Х	-	
Solldrehzahl	2 ms	Х	-	-	-	-	
Solidrenzani	3 ms	-	Х	-	Х	-	
	bei Änderung	-	-	-	-	Х	
Istdrehzahl	2 ms	Х	-	Х	-	-	
	3 ms	-	Х	-	Х	-	
Istposition	bei Änderung	-	-	-	-	Х	
(gemäß Encoder Type in	2 ms	Х	-	Х	-	-	
Steuerungskonfiguration)	3 ms	-	Х	-	Х	-	
Madula latacitica	bei Änderung	-	-	-	-	Х	
Modulo-Istposition	3 ms	-	Х	-	-	-	
	bei Änderung	-	-	-	-	Х	
Wirkstrom	2 ms	-	-	Х	-	-	
	3 ms	-	Х	-	-	-	
Analogeingänge	10 ms	-	X <sub>3)</sub>	-	-	-	

- Weitere zu übertragende MDX-Istwerte können bei der Einstellung des "Data profile" 4 über den Funktionsbaustein MC\_GetDataProfile4Data\_MDX frei konfiguriert werden.
- 2) Neben der "Optimized Refresh Time" können Sie auch Übertragungsraster von 5 ms, 10 ms, 20 ms, 30 ms, 40 ms, 50 ms und 100 ms einstellen. Die eingestellte Refresh-Zeit gilt für alle MDX-/MX-Istwerte (Ausnahme siehe Fußnote 3)
- Bei Einstellung der "Refresh Time" 5 ms werden die Analogeingänge trotzdem im 10-ms-Zyklus übertragen.





#### 6.2 CAN-Identifier

Der Systembus ist ein CAN-Bus entsprechend der CAN-Spezifikation 2.0. Ein Bestandteil jedes CAN-Telegramms ist der Identifier. Der Identifier ist eine Folge von 11 Bits, über die im Fall eines konkurrierenden Buszugriffs entschieden wird, welches Telegramm gesendet und welches zurückgestellt wird. Der Identifier mit dem kleineren Wert erhält dabei höhere Priorität. Daher muss gewährleistet sein, dass nicht zwei verschiedene Teilnehmer gleichzeitig versuchen, Telegramme mit demselben Identifier zu senden.

Alle Daten, die über einen CAN-Bus zwischen den Teilnehmern ausgetauscht werden sollen, müssen in solchen Telegrammen verpackt werden. Der Datenaustausch zwischen einer MOVI-PLC<sup>®</sup> und den Umrichtern wird automatisch konfiguriert. Dabei werden in Abhängigkeit der Adressen für diese Telegramme Identifier reserviert. Sie haben außerdem die Möglichkeit, zusätzliche Telegramme zwischen Teilnehmern zu konfigurieren, denen Sie auch einen eindeutigen Identifier zuordnen müssen. Dabei müssen Sie darauf achten, dass nicht mehrere Teilnehmer Telegramme mit demselben Identifier senden. Die folgenden Tabellen geben Ihnen eine Übersicht über die Identifier, die im MOVILINK<sup>®</sup>-Protokoll, durch die Bibliothek MPLCMotion\_MDX und gemäß CANopen verwendet werden.

Identifier im MOVILINK®-Protokoll

Identifier	Telegrammtyp
8 x SBus Adresse	frei
(8 x SBus Adresse) + 1	frei
(8 x SBus Adresse) + 2	frei
(8 x SBus Adresse) + 3	Prozess-Ausgangsdaten-Telegramm (PA-Daten)
(8 x SBus Adresse) + 4	Prozess-Eingangsdaten-Telegramm (PE-Daten)
(8 x SBus Adresse) + 5	Synchrones Prozess-Ausgangsdaten-Telegramm (PA-Daten synchron)
(8 x SBus Adresse) + 512 + 3	Parameter-Request-Telegramm Kanal 1 (Preq1)
(8 x SBus Adresse) + 512 + 4	Parameter-Response-Telegramm Kanal 1 (Pres1)
(8 x SBus Adresse) + 512 + 5	Parameter-Request-Telegramm Kanal 2 (Preq2)
(8 x SBus Adresse) + 512 + 7	Parameter-Response-Telegramm Kanal 2 (Pres2)
(8 x SBus Gruppenadresse) + 6	Gruppen-Prozess-Ausgangsdaten-Telegramm (Gruppen-PA-Daten)
(8 x SBus Gruppenadresse) + 7	frei
(8 x SBus Gruppenadresse) + 512 + 6	Gruppen-Parameter-Request-Telegramm (GPreg) (nur für SBus-Gruppenadressen 0 63)



#### Identifier der Bibliotheken MPLCMotion\_MDX/MX

Identifier	Telegrammtyp	
128	Synchronisationstelegramm	
129	Virtueller Geber	
1024 + (11 x SBus-Adresse)	PDO1 (MOVI-PLC $\rightarrow$ MDX/MX)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 1	PDO2 (MDX/MX $\rightarrow$ MOVI-PLC)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 2	PDO3 (MDX/MX → MOVI-PLC)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 3	PDO4 (MDX/MX → MOVI-PLC)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 4	PDO5 (MDX/MX $\rightarrow$ MOVI-PLC)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 5	PDO6 (MDX/MX $\rightarrow$ MOVI-PLC)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 6	PDO10 (MDX/MX → MOVI-PLC)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 7	PDO11 (MOVI-PLC→ MDX/MX)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 8	PDO12 (MOVI-PLC → MDX/MX)	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 9	Reserviert	
1024 + (11 x SBus-Adresse) + 10	Reserviert	

## Identifier nach CANopen

Identifier	Telegrammtyp	
0	Systemsteurwort	
128	Synchronisationstelegramm	
129 255	Emergencies	
256	Time-Stamp	
384 + CAN-Adress (180h)	(TX-PDO1)	
512 + CAN-Adress (200h)	(RX-PDO1)	
640 + CAN-Adress (280h)	(TX-PDO2)	
768 + CAN-Adress (300h)	(RX-PDO2)	
896 + CAN-Adress (380h)	(TX-PDO3)	
1024 + CAN-Adress (400h)	(RX-PDO3)	
1152 + CAN-Adress (480h)	(TX-PDO4)	
1280 + CAN-Adress (500h)	(RX-PDO4)	
1408 + CAN-Adress (580h)	(TX-SDO)	
1536 + CAN-Adress (600h)	(RX-SDO)	
1792 + CAN-Adress (700h)	(NMT-Error-Control)	





#### Hinweise

- Betreiben Sie CANopen-Module und Umrichter zur Vermeidung von Konflikten an verschiedenen CAN-Strängen der MOVI-PLC<sup>®</sup>.
- Bei Engineering über eine der beiden CAN-Schnittstellen werden die CAN-Identifier "Parameter-Request-Telegramm Kanal 1" und "Parameter-Response-Telegramm Kanal 1" (→ Abschnitt "Identifier im MOVILINK®-Protokoll") vom Engineering-Tool verwendet.

Die Kommunikation der MOVI-PLC<sup>®</sup> mit den Umrichtern über denselben CAN-Strang führt zu keinen Konflikten, da Engineering über Parameterkanal 1 erfolgt, die Kommunikation mit den Umrichtern jedoch über Parameterkanal 2. Werden jedoch am selben Strang CANopen-Module betrieben, sind deren CAN-Adressen so einzustellen, dass es zu keinen Konflikten kommt.

Beipiel eines Konflikts:

MOVI-PLC® CAN-Adresse 0  $\rightarrow$  Engineering verwendet CAN-Identifier 515 und 516 CANopen-Modul verwendet CAN-Adresse 3  $\rightarrow$  RX-PDO 1 verwendet auch CAN-Identifier 515

 Ist das DPRAM zwischen Antriebsumrichter und darin eingebauter Steuerungskarte MOVI-PLC<sup>®</sup> aktiviert (→ Einstellung Steuerungskonfiguration), stellen Sie die Parameter P885 Synchronisations ID SBus1 und P895 Synchronisations ID SBus2 dieses Antriebsumrichters auf Identifier-Werte ein, die durch keine CAN-Telegramme auf dem jeweiligen CAN-Strang des Antriebsumrichters verwendet werden.

### 6.3 Systemvariablen MOVIDRIVE® B

Die Systemvariablen H0 ... H900 des MOVIDRIVE® B sind bei Einsatz der Bibliothek MPLCMotion\_MDX reserviert. Die Systemvariablen H901 ... H1023 können Sie verwenden.





#### 7 Index

Numerics	
24-V-Betrieb	26
Α	
	0
Anwendungsbeispiele	
Anwendungsgebiete	8
Ausgangssignal	22
Active	
Busy CommandAborted	
Done	
Error	
LIIOI	20
В	
Beschreibung	7
Bibliotheken einbinden	116
Bibliotheken, erforderliche	9
D	
	405
Drehzahlregelung programmieren	125
E	
Eigenschaften	8
Ein-/Ausschalten des Antriebsumrichters	
Eingangssignal	
Enable	22
Execute	
Einheiten und Wertebereiche	
MOVIAXIS®	21
MOVIDRIVE® B	
F	
-	400
Fehler-Identifikator	109
Fehlercodes	400
Allgemeine ICE	
MPCLMotion_MDX	
MPCLUtilites	
Funktionen	/
Funktionsbaustein	00
Generelles Verhalten	
MC_AxisStop_MDX	
MC_AxisStop_MDX/MX	
MC_ConnectAxis_MDX/MX	
MC_ConnectAxisSimulation_MDX/MX	
MC_GetDataprofile4Data_MDX	
MC_GetInverterInfos_MDX/MX	
MC_Home_MDX/MX MC_HomeEnable_MDX/MX	
MC_InitialConfig_MDX/MX	
MC_MoveAbsolute_MDX/MX	
MC_MoveAbsoluteModulo_MDX	
MC_MoveModulo_MX MC_MoveRelative_MDX/MX	8/
MC_MoveRelative_MDX/MX MC_MoveRelativeModulo_MDX	
MC_MoveTargetPosition_MDX/MX	
MC_MoveTargetSpeed_MDX/MX	89

MC_MoveTargetSpeedSensorless_MDX MC_MoveVelocity_MDX/MX	
MC_MoveVelocitySensorless_MDX	
MC_Power_MDX/MX	62
MC_QuickEnable_MDX/MX	
MC_ReadActualPosition_MDX	
MC_ReadAxisError_MDX	
MC_ReadParameter_MDX/MX MC_ReadStatus_MDX	
MC_Reset_MDX/MX	
MC_SetDynamics_MDX/MX	
MC_SetEncoderType_MDX/MX	
MC_SetHomeParameters_MDX/MX	
MC_SetJerk_MDX/MX	
MC_SetLimiter_MDX/MX	
MC_SetModuloParameters_MDX/MX	
MC_SetSync_MDX/MX	32
MC_StopSensorless_MDX	
MC_TouchProbeMDX/MX	
MC_WriteParameter_MDX/MX	38
Н	
Hinweise, wichtige	5
1	
Inbetriebnahme	
MOVIAXIS®	10
MOVIDRIVE® B	
K	
Keine Freigabe	
Kommunikation aufbauenKommunikationszeiten	
Kommunikationszeiten	14
L	
Literatur, weiterführende	7
М	
Motorachse positionieren	120
·	120
P	
Programm testen121, 126,	131
Programmierbeispiel	
Drehzahlregelung einer	404
Motorachse mit Geber	
Positionieren einer Motorachse Tippbetrieb einer Motorachse ohne Geber	
Programmierbeispiele	
Projekt erstellen	
Projekt übertragen	
Projektierung	
R	0.5
Reglersperre	25
S	
Sicherer Halt	25
Sicherheitshinweise	



Sicherheitshinweise zu Bussystemen5 Steuerungskonfiguration einstellen114, 124, 129
T Tippbetrieb programmieren130
Traceaufzeichnung122, 127, 132
U
Übersicht Bibliothek MPLCMotion_MDX9 Übersicht weiterer Bibliotheken11
V
Verzeichnis
MDX/MX_Config29
MDX/MX_InverterParameters34
<i>MDX/MX_Main</i> 53
MDX/MX_SingleAxis67
MDX/MX_SingleAxisSEW89
MDX/MX_Supplements100
MDX_SingleAxisSensorless84
Voraussetzungen
Firmwareversion MOVI-PLC® -
Motion-Bibliothek12
MOVIAXIS®13
MOVIDRIVE® B12 PC und Software12
Programmierbeispiele11
Steuerungstopologie13
Voraussetzungen für Projektierung12
W
Warnhinweise6
Z
Zustandsdiagramm27





#### **Adressenliste**

Deutschland					
Hauptverwaltung Fertigungswerk Vertrieb	Bruchsal	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal Postfachadresse Postfach 3023 • D-76642 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-0 Fax +49 7251 75-1970 http://www.sew-eurodrive.de sew@sew-eurodrive.de		
Service Competence Center	Mitte Getriebe / Motoren	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 1 D-76676 Graben-Neudorf	Tel. +49 7251 75-1710 Fax +49 7251 75-1711 sc-mitte-gm@sew-eurodrive.de		
	Mitte Elektronik	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Ernst-Blickle-Straße 42 D-76646 Bruchsal	Tel. +49 7251 75-1780 Fax +49 7251 75-1769 sc-mitte-e@sew-eurodrive.de		
	Nord	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Alte Ricklinger Straße 40-42 D-30823 Garbsen (bei Hannover)	Tel. +49 5137 8798-30 Fax +49 5137 8798-55 sc-nord@sew-eurodrive.de		
	Ost	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Dänkritzer Weg 1 D-08393 Meerane (bei Zwickau)	Tel. +49 3764 7606-0 Fax +49 3764 7606-30 sc-ost@sew-eurodrive.de		
	Süd	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Domagkstraße 5 D-85551 Kirchheim (bei München)	Tel. +49 89 909552-10 Fax +49 89 909552-50 sc-sued@sew-eurodrive.de		
	West	SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG Siemensstraße 1 D-40764 Langenfeld (bei Düsseldorf)	Tel. +49 2173 8507-30 Fax +49 2173 8507-55 sc-west@sew-eurodrive.de		
	Drive Service	Hotline / 24-h-Rufbereitschaft	+49 180 5 SEWHELP +49 180 5 7394357		
	Weitere Ansch	ften über Service-Stationen in Deutschland auf Anfrage.			

Frankreich			
Fertigungswerk Vertrieb Service	Haguenau	SEW-USOCOME 48-54, route de Soufflenheim B. P. 20185 F-67506 Haguenau Cedex	Tel. +33 3 88 73 67 00 Fax +33 3 88 73 66 00 http://www.usocome.com sew@usocome.com
Montagewerke Vertrieb Service	Bordeaux	SEW-USOCOME Parc d'activités de Magellan 62, avenue de Magellan - B. P. 182 F-33607 Pessac Cedex	Tel. +33 5 57 26 39 00 Fax +33 5 57 26 39 09
	Lyon	SEW-USOCOME Parc d'Affaires Roosevelt Rue Jacques Tati F-69120 Vaulx en Velin	Tel. +33 4 72 15 37 00 Fax +33 4 72 15 37 15
	Paris	SEW-USOCOME Zone industrielle 2, rue Denis Papin F-77390 Verneuil l'Etang	Tel. +33 1 64 42 40 80 Fax +33 1 64 42 40 88
	Weitere Anschi	riften über Service-Stationen in Frankreich auf	Anfrage.

Algerien				
Vertrieb	Alger	Réducom 16, rue des Frères Zaghnoun Bellevue El-Harrach 16200 Alger	Tel. +213 21 8222-84 Fax +213 21 8222-84	

Argentinien			
Montagewerk Vertrieb Service	Buenos Aires	SEW EURODRIVE ARGENTINA S.A. Centro Industrial Garin, Lote 35 Ruta Panamericana Km 37,5 1619 Garin	Tel. +54 3327 4572-84 Fax +54 3327 4572-21 sewar@sew-eurodrive.com.ar





Australien			
Montagewerke	Melbourne	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 3 9933-1000
Wontagewerke Vertrieb	weibourne	27 Beverage Drive	Fax +61 3 9933-1000
Service		Tullamarine, Victoria 3043	http://www.sew-eurodrive.com.au
		,	enquires@sew-eurodrive.com.au
	Sydney	SEW-EURODRIVE PTY. LTD.	Tel. +61 2 9725-9900
	, ,	9, Sleigh Place, Wetherill Park	Fax +61 2 9725-9905
		New South Wales, 2164	enquires@sew-eurodrive.com.au
Belgien			
Montagewerk	Brüssel	SEW Caron-Vector S.A.	Tel. +32 10 231-311
Vertrieb		Avenue Eiffel 5	Fax +32 10 231-336
Service		B-1300 Wavre	http://www.caron-vector.be
			info@caron-vector.be
Brasilien			
Fertigungswerk	Sao Paulo	SEW-EURODRIVE Brasil Ltda.	Tel. +55 11 6489-9133
Vertrieb		Avenida Amâncio Gaiolli, 50	Fax +55 11 6480-3328
Service		Caixa Postal: 201-07111-970 Guarulhos/SP - Cep.: 07251-250	http://www.sew.com.br sew@sew.com.br
	Moitoro Anachait	<u>'</u>	
	vveitere Anschrif	ten über Service-Stationen in Brasilien auf Anfrage	
Bulgarien			
Vertrieb	Sofia	BEVER-DRIVE GmbH	Tel. +359 2 9151160
		Bogdanovetz Str.1	Fax +359 2 9151166
		BG-1606 Sofia	bever@fastbg.net
Chile			
Montagewerk	Santiago de	SEW-EURODRIVE CHILE LTDA.	Tel. +56 2 75770-00
Vertrieb	Chile	Las Encinas 1295	Fax +56 2 75770-01
Service		Parque Industrial Valle Grande	ventas@sew-eurodrive.cl
		LAMPA	
		RCH-Santiago de Chile Postfachadresse	
		Casilla 23 Correo Quilicura - Santiago - Chile	
China			
Fertigungswerk	Tianjin	SEW-EURODRIVE (Tianjin) Co., Ltd.	Tel. +86 22 25322612
Montagewerk		No. 46, 7th Avenue, TEDA	Fax +86 22 25322611
Vertrieb		Tianjin 300457	gm-tianjin@sew-eurodrive.cn
Service			http://www.sew.com.cn
Montagewerk	Suzhou	SEW-EURODRIVE (Suzhou) Co., Ltd.	Tel. +86 512 62581781
Vertrieb		333, Suhong Middle Road	Fax +86 512 62581783
Service		Suzhou Industrial Park	suzhou@sew.com.cn
		Jiangsu Province, 215021 P. R. China	
	Weitere Anschrif	ten über Service-Stationen in China auf Anfrage.	
Dänemark			
Montagewerk	Kopenhagen	SEW-EURODRIVEA/S	Tel. +45 43 9585-00
Vertrieb		Geminivej 28-30, P.O. Box 100	Fax +45 43 9585-09
Service		DK-2670 Greve	http://www.sew-eurodrive.dk
			sew@sew-eurodrive.dk
Elfenbeinküste			
Vertrieb	Abidjan	SICA	Tel. +225 2579-44
	-	Ste industrielle et commerciale pour l'Afrique	Fax +225 2584-36
		165, Bld de Marseille	
		B.P. 2323, Abidjan 08	
Estland			
Vertrieb	Tallin	ALAS-KUUL AS	Tel. +372 6593230
		Mustamäe tee 24	Fax +372 6593231
		EE-10620Tallin	veiko.soots@alas-kuul.ee





### Adressenliste

Finnland			
Montagewerk Vertrieb Service	Lahti	SEW-EURODRIVE OY Vesimäentie 4 FIN-15860 Hollola 2	Tel. +358 201 589-300 Fax +358 3 780-6211 http://www.sew-eurodrive.fi sew@sew.fi
Gabun			
Vertrieb	Libreville	Electro-Services B.P. 1889 Libreville	Tel. +241 7340-11 Fax +241 7340-12
Griechenland			
Vertrieb Service	Athen	Christ. Boznos & Son S.A. 12, Mavromichali Street P.O. Box 80136, GR-18545 Piraeus	Tel. +30 2 1042 251-34 Fax +30 2 1042 251-59 http://www.boznos.gr info@boznos.gr
Großbritannien			
Montagewerk Vertrieb Service	Normanton	SEW-EURODRIVE Ltd. Beckbridge Industrial Estate P.O. Box No.1 GB-Normanton, West- Yorkshire WF6 1QR	Tel. +44 1924 893-855 Fax +44 1924 893-702 http://www.sew-eurodrive.co.uk info@sew-eurodrive.co.uk
Hong Kong			
Montagewerk Vertrieb Service	Hong Kong	SEW-EURODRIVE LTD. Unit No. 801-806, 8th Floor Hong Leong Industrial Complex No. 4, Wang Kwong Road Kowloon, Hong Kong	Tel. +852 2 7960477 + 79604654 Fax +852 2 7959129 sew@sewhk.com
Indien			
Montagewerk Vertrieb Service	Baroda	SEW-EURODRIVE India Pvt. Ltd. Plot No. 4, Gidc Por Ramangamdi • Baroda - 391 243 Gujarat	Tel. +91 265 2831086 Fax +91 265 2831087 http://www.seweurodriveindia.com mdoffice@seweurodriveindia.com
Technische Büros	Bangalore	SEW-EURODRIVE India Private Limited 308, Prestige Centre Point 7, Edward Road Bangalore	Tel. +91 80 22266565 Fax +91 80 22266569 salesbang@seweurodriveinindia.com
Irland			
Vertrieb Service	Dublin	Alperton Engineering Ltd. 48 Moyle Road Dublin Industrial Estate Glasnevin, Dublin 11	Tel. +353 1 830-6277 Fax +353 1 830-6458
Israel			
Vertrieb	Tel-Aviv	Liraz Handasa Ltd. Ahofer Str 34B / 228 58858 Holon	Tel. +972 3 5599511 Fax +972 3 5599512 lirazhandasa@barak-online.net
Italien			
Montagewerk Vertrieb Service	Milano	SEW-EURODRIVE di R. Blickle & Co.s.a.s. Via Bernini,14 I-20020 Solaro (Milano)	Tel. +39 02 96 9801 Fax +39 02 96 799781 http://www.sew-eurodrive.it sewit@sew-eurodrive.it
Japan			
Montagewerk Vertrieb Service	Toyoda-cho	SEW-EURODRIVE JAPAN CO., LTD 250-1, Shimoman-no, Iwata Shizuoka 438-0818	Tel. +81 538 373811 Fax +81 538 373814 sewjapan@sew-eurodrive.co.jp





Kamerun			
Vertrieb	Douala	Electro-Services Rue Drouot Akwa B.P. 2024 Douala	Tel. +237 4322-99 Fax +237 4277-03
Kanada			
Montagewerke Vertrieb Service	Toronto	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 210 Walker Drive Bramalea, Ontario L6T3W1	Tel. +1 905 791-1553 Fax +1 905 791-2999 http://www.sew-eurodrive.ca l.reynolds@sew-eurodrive.ca
	Vancouver	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 7188 Honeyman Street Delta. B.C. V4G 1 E2	Tel. +1 604 946-5535 Fax +1 604 946-2513 b.wake@sew-eurodrive.ca
	Montreal	SEW-EURODRIVE CO. OF CANADA LTD. 2555 Rue Leger LaSalle, Quebec H8N 2V9	Tel. +1 514 367-1124 Fax +1 514 367-3677 a.peluso@sew-eurodrive.ca
	Weitere Anschri	ften über Service-Stationen in Kanada auf Anfrage.	
Kolumbien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bogotá	SEW-EURODRIVE COLOMBIA LTDA. Calle 22 No. 132-60 Bodega 6, Manzana B Santafé de Bogotá	Tel. +57 1 54750-50 Fax +57 1 54750-44 http://www.sew-eurodrive.com.co sewcol@sew-eurodrive.com.co
Korea			
Montagewerk Vertrieb Service	Ansan-City	SEW-EURODRIVE KOREA CO., LTD. B 601-4, Banweol Industrial Estate Unit 1048-4, Shingil-Dong Ansan 425-120	Tel. +82 31 492-8051 Fax +82 31 492-8056 http://www.sew-korea.co.kr master@sew-korea.co.kr
Kroatien			
Vertrieb Service	Zagreb	KOMPEKS d. o. o. PIT Erdödy 4 II HR 10 000 Zagreb	Tel. +385 1 4613-158 Fax +385 1 4613-158 kompeks@net.hr
Lettland			
Vertrieb	Riga	SIA Alas-Kuul Katlakalna 11C LV-1073 Riga	Tel. +371 7139253 Fax +371 7139386 http://www.alas-kuul.com info@alas-kuul.com
Libanon			
Vertrieb	Beirut	Gabriel Acar & Fils sarl B. P. 80484 Bourj Hammoud, Beirut	Tel. +961 1 4947-86 +961 1 4982-72 +961 3 2745-39 Fax +961 1 4949-71 gacar@beirut.com
Litauen			
Vertrieb	Alytus	UAB Irseva Naujoji 19 LT-62175 Alytus	Tel. +370 315 79204 Fax +370 315 56175 info@irseva.lt http://www.sew-eurodrive.lt
Luxemburg			
Montagewerk Vertrieb Service	Brüssel	CARON-VECTOR S.A. Avenue Eiffel 5 B-1300 Wavre	Tel. +32 10 231-311 Fax +32 10 231-336 http://www.caron-vector.be info@caron-vector.be
Malaysia			
Montagewerk Vertrieb Service	Johore	SEW-EURODRIVE SDN BHD No. 95, Jalan Seroja 39, Taman Johor Jaya 81000 Johor Bahru, Johor West Malaysia	Tel. +60 7 3549409 Fax +60 7 3541404 sales@sew-eurodrive.com.my





#### Adressenliste

Marokko			
Vertrieb	Casablanca	Afit 5, rue Emir Abdelkader MA 20300 Casablanca	Tel. +212 22618372 Fax +212 22618351 richard.miekisiak@premium.net.ma
Mazedonien			
Vertrieb	Skopje	SGS-Skopje / Macedonia "Teodosij Sinactaski" 66 91000 Skopje / Macedonia	Tel. +389 2 385 466 Fax +389 2 384 390 sgs@mol.com.mk
Mexiko			
Montagewerk Vertrieb Service	Queretaro	SEW-EURODRIVE, Sales and Distribution, S. A. de C. V. Privada Tequisquiapan No. 102 Parque Ind. Queretaro C. P. 76220 Queretaro, Mexico	Tel. +52 442 1030-300 Fax +52 442 1030-301 http://www.sew-eurodrive.com.mx scmexico@seweurodrive.com.mx
Neuseeland			
Montagewerke Vertrieb Service	Auckland	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. P.O. Box 58-428 82 Greenmount drive East Tamaki Auckland	Tel. +64 9 2745627 Fax +64 9 2740165 http://www.sew-eurodrive.co.nz sales@sew-eurodrive.co.nz
	Christchurch	SEW-EURODRIVE NEW ZEALAND LTD. 10 Settlers Crescent, Ferrymead Christchurch	Tel. +64 3 384-6251 Fax +64 3 384-6455 sales@sew-eurodrive.co.nz
Niederlande			
Montagewerk Vertrieb Service	Rotterdam	VECTOR Aandrijftechniek B.V. Industrieweg 175 NL-3044 AS Rotterdam Postbus 10085 NL-3004 AB Rotterdam	Tel. +31 10 4463-700 Fax +31 10 4155-552 http://www.vector.nu info@vector.nu
Norwegen			
Montagewerk Vertrieb Service	Moss	SEW-EURODRIVE A/S Solgaard skog 71 N-1599 Moss	Tel. +47 69 241-020 Fax +47 69 241-040 http://www.sew-eurodrive.no sew@sew-eurodrive.no
Österreich			
Montagewerk Vertrieb Service	Wien	SEW-EURODRIVE Ges.m.b.H. Richard-Strauss-Strasse 24 A-1230 Wien	Tel. +43 1 617 55 00-0 Fax +43 1 617 55 00-30 http://sew-eurodrive.at sew@sew-eurodrive.at
Peru			
Montagewerk Vertrieb Service	Lima	SEW DEL PERU MOTORES REDUCTORES S.A.C. Los Calderos, 120-124 Urbanizacion Industrial Vulcano, ATE, Lima	Tel. +51 1 3495280 Fax +51 1 3493002 http://www.sew-eurodrive.com.pe sewperu@sew-eurodrive.com.pe
Polen			
Montagewerk Vertrieb Service	Lodz	SEW-EURODRIVE Polska Sp.z.o.o. ul. Techniczna 5 PL-92-518 Lodz	Tel. +48 42 67710-90 Fax +48 42 67710-99 http://www.sew-eurodrive.pl sew@sew-eurodrive.pl
Portugal			
Montagewerk Vertrieb Service	Coimbra	SEW-EURODRIVE, LDA. Apartado 15 P-3050-901 Mealhada	Tel. +351 231 20 9670 Fax +351 231 20 3685 http://www.sew-eurodrive.pt infosew@sew-eurodrive.pt





Rumänien			
Vertrieb	Puouresti	Siglas Trading SDI	Tol. (40.24.220.4220
Service	Bucuresti	Sialco Trading SRL str. Madrid nr.4 011785 Bucuresti	Tel. +40 21 230-1328 Fax +40 21 230-7170 sialco@sialco.ro
Russland			
Montagewerk Vertrieb Service	St. Petersburg	ZAO SEW-EURODRIVE P.O. Box 36 195220 St. Petersburg Russia	Tel. +7 812 3332522 +7 812 5357142 Fax +7 812 3332523 http://www.sew-eurodrive.ru sew@sew-eurodrive.ru
Schweden			
Montagewerk Vertrieb Service	Jönköping	SEW-EURODRIVE AB Gnejsvägen 6-8 S-55303 Jönköping Box 3100 S-55003 Jönköping	Tel. +46 36 3442-00 Fax +46 36 3442-80 http://www.sew-eurodrive.se info@sew-eurodrive.se
Schweiz			
Montagewerk Vertrieb Service	Basel	Alfred Imhof A.G. Jurastrasse 10 CH-4142 Münchenstein bei Basel	Tel. +41 61 417 1717 Fax +41 61 417 1700 http://www.imhof-sew.ch info@imhof-sew.ch
Senegal			
Vertrieb	Dakar	SENEMECA Mécanique Générale Km 8, Route de Rufisque B.P. 3251, Dakar	Tel. +221 849 47-70 Fax +221 849 47-71 senemeca@sentoo.sn
Serbien und Monte	enegro		
Vertrieb	Beograd	DIPAR d.o.o. Ustanicka 128a PC Košum, IV floor SCG-11000 Beograd	Tel. +381 11 347 3244 / +381 11 288 0393 Fax +381 11 347 1337 dipar@yubc.net
Singapur			
Montagewerk Vertrieb Service	Singapore	SEW-EURODRIVE PTE. LTD. No 9, Tuas Drive 2 Jurong Industrial Estate Singapore 638644	Tel. +65 68621701 Fax +65 68612827 http://www.sew-eurodrive.com.sg sewsingapore@sew-eurodrive.com
Slowakei			
Vertrieb	Bratislava	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rybnicna 40 SK-83107 Bratislava	Tel. +421 2 49595201 Fax +421 2 49595200 http://www.sew.sk sew@sew-eurodrive.sk
	Zilina	SEW-Eurodrive SK s.r.o. ul. Vojtecha Spanyola 33 SK-010 01 Zilina	Tel. +421 41 700 2513 Fax +421 41 700 2514 sew@sew-eurodrive.sk
	Banská Bystrica	SEW-Eurodrive SK s.r.o. Rudlovská cesta 85 SK-97411 Banská Bystrica	Tel. +421 48 414 6564 Fax +421 48 414 6566 sew@sew-eurodrive.sk
Slowenien			
Vertrieb Service	Celje	Pakman - Pogonska Tehnika d.o.o. Ul. XIV. divizije 14 SLO - 3000 Celje	Tel. +386 3 490 83-20 Fax +386 3 490 83-21 pakman@siol.net
Spanien			
Montagewerk Vertrieb Service	Bilbao	SEW-EURODRIVE ESPAÑA, S.L. Parque Tecnológico, Edificio, 302 E-48170 Zamudio (Vizcaya)	Tel. +34 9 4431 84-70 Fax +34 9 4431 84-71 http://www.sew-eurodrive.es sew.spain@sew-eurodrive.es



Südafrika			
Montagewerke Vertrieb Service	Johannesburg	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Eurodrive House Cnr. Adcock Ingram and Aerodrome Roads Aeroton Ext. 2 Johannesburg 2013 P.O.Box 90004 Bertsham 2013	Tel. +27 11 248-7000 Fax +27 11 494-3104 http://www.sew.co.za dross@sew.co.za
	Capetown	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED Rainbow Park Cnr. Racecourse & Omuramba Road Montague Gardens Cape Town P.O.Box 36556 Chempet 7442 Cape Town	Tel. +27 21 552-9820 Fax +27 21 552-9830 Telex 576 062 dswanepoel@sew.co.za
	Durban	SEW-EURODRIVE (PROPRIETARY) LIMITED 2 Monaceo Place Pinetown Durban P.O. Box 10433, Ashwood 3605	Tel. +27 31 700-3451 Fax +27 31 700-3847 dtait@sew.co.za
Thailand			
Montagewerk Vertrieb Service	Chon Buri	SEW-EURODRIVE (Thailand) Ltd. Bangpakong Industrial Park 2 700/456, Moo.7, Tambol Donhuaroh Muang District Chon Buri 20000	Tel. +66 38 454281 Fax +66 38 454288 sewthailand@sew-eurodrive.co.th
Tschechische Repub	blik		
Vertrieb	Praha	SEW-EURODRIVE CZ S.R.O. Business Centrum Praha Luná 591 CZ-16000 Praha 6 - Vokovice	Tel. +420 a220121236 Fax +420 220121237 http://www.sew-eurodrive.cz sew@sew-eurodrive.cz
Tunesien			
Vertrieb	Tunis	T. M.S. Technic Marketing Service 7, rue Ibn EI Heithem Z.I. SMMT 2014 Mégrine Erriadh	Tel. +216 1 4340-64 + 1 4320-29 Fax +216 1 4329-76
Türkei			
Montagewerk Vertrieb Service	Istanbul	SEW-EURODRIVE Hareket Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Sti. Bagdat Cad. Koruma Cikmazi No. 3 TR-34846 Maltepe ISTANBUL	Tel. +90 216 4419163 + 216 4419164 + 216 3838014 Fax +90 216 3055867 sew@sew-eurodrive.com.tr
Ukraine			
Vertrieb Service	Dnepropetrovsk	SEW-EURODRIVE Str. Rabochaja 23-B, Office 409 49008 Dnepropetrovsk	Tel. +380 56 370 3211 Fax +380 56 372 2078 http://www.sew-eurodrive.ua sew@sew-eurodrive.ua
Ungarn			
Vertrieb Service	Budapest	SEW-EURODRIVE Kft. H-1037 Budapest Kunigunda u. 18	Tel. +36 1 437 06-58 Fax +36 1 437 06-50 office@sew-eurodrive.hu
USA			
Fertigungswerk Montagewerk Vertrieb Service	Greenville	SEW-EURODRIVE INC. 1295 Old Spartanburg Highway P.O. Box 518 Lyman, S.C. 29365	Tel. +1 864 439-7537 Fax Sales +1 864 439-7830 Fax Manuf. +1 864 439-9948 Fax Ass. +1 864 439-0566 Telex 805 550 http://www.seweurodrive.com cslyman@seweurodrive.com





USA			
Montagewerke Vertrieb Service	San Francisco	SEW-EURODRIVE INC. 30599 San Antonio St. Hayward, California 94544-7101	Tel. +1 510 487-3560 Fax +1 510 487-6381 cshayward@seweurodrive.com
	Philadelphia/PA	SEW-EURODRIVE INC. Pureland Ind. Complex 2107 High Hill Road, P.O. Box 481 Bridgeport, New Jersey 08014	Tel. +1 856 467-2277 Fax +1 856 845-3179 csbridgeport@seweurodrive.com
	Dayton	SEW-EURODRIVE INC. 2001 West Main Street Troy, Ohio 45373	Tel. +1 937 335-0036 Fax +1 937 440-3799 cstroy@seweurodrive.com
	Dallas	SEW-EURODRIVE INC. 3950 Platinum Way Dallas, Texas 75237	Tel. +1 214 330-4824 Fax +1 214 330-4724 csdallas@seweurodrive.com
	Weitere Anschrifte	n über Service-Stationen in den USA auf An	frage.

Venezuela				
Montagewerk Vertrieb Service	Valencia	SEW-EURODRIVE Venezuela S.A. Av. Norte Sur No. 3, Galpon 84-319 Zona Industrial Municipal Norte Valencia, Estado Carabobo	Tel. +58 241 832-9804 Fax +58 241 838-6275 http://www.sew-eurodrive.com.ve sewventas@cantv.net sewfinanzas@cantv.net	

#### Wie man die Welt bewegt

Mit Menschen, die schneller richtig denken und mit Ihnen gemeinsam die Zukunft entwickeln.


Mit einem Service, der auf der ganzen Welt zum Greifen nahe ist.

Mit Antrieben und Steuerungen, die Ihre Arbeitsleistung automatisch verbessern.

Mit einem umfassenden Know-how in den wichtigsten Branchen unserer Zeit.

Qualität, deren hohe Standards die tägliche Arbeit ein Stück einfacher machen.

**SEW-EURODRIVE** Driving the world







Mit einer globalen Präsenz für schnelle und überzeugende Lösungen. An jedem Ort.

Mit innovativen Ideen, in denen morgen schon die Lösung für übermorgen steckt.

Mit einem Auftritt im Internet, der 24 Stunden Zugang zu Informationen und Software-Updates bietet.







SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 3023 · D-76642 Bruchsal / Germany Phone +49 7251 75-0 · Fax +49 7251 75-1970 sew@sew-eurodrive.com

 $\rightarrow$  www.sew-eurodrive.com